



## Instrucciones de funcionamiento

### Pistola de lacar

### LVL P

Diámetro de boquilla 1,4 mm

Capacidad del depósito 125 ml

#### Aplicaciones:

Trabajos de artesanía, manualidades, ilustraciones, retoques fotográficos, talleres, etc.

#### Cómo pulverizar con la pistola:

1. Diluir la pintura correspondiente y rellenarla en el depósito.
2. Sostener el aerógrafo en la mano de manera ligera pero segura.
3. Apretando el gatillo principal se inicia una corriente de aire. A continuación, empuje despacio el gatillo hacia atrás para lograr la nebulización de color (atomización).
4. La forma de rociado depende de la distancia entre la punta de la boquilla y la superficie de trabajo.
5. Para rociar y conseguir trazar líneas finas retire la cubierta de la aguja y aproxime el aerógrafo a la superficie de trabajo.

#### Mantenimiento:

1. Vaciar el depósito de pintura y aclarar con agua o disolvente.
2. Rellene el depósito con agua o disolvente, luego sujete con el dedo el porta agujas y pulverice. El aire fluye hacia atrás por la boquilla y separa la pintura que haya permanecido en el aerógrafo. Lo mejor es rociar abiertamente una vez más para llevar el disolvente por donde haya transcurrido la pintura, a continuación, volver a aclarar el disolvente manteniendo cerrada la tapa de la aguja. Repetir este procedimiento varias veces, si fuera necesario.