

### 1 DEN MOTOR INSTALLIEREN



- a** Setzen Sie den Wellenadapter und den Laufring auf den Motor.
- b** Befestigen Sie den Wellenadapter mithilfe des 90° Anschlagstopfens.
- c** Messen Sie den Motor aus (von Motorkopf bis Wellenadapter).
- d** Markieren Sie die Messungen auf der Rollladenwelle bevor sie den Motor mithilfe einer Schraube einsetzen.

### 2 DEN MOTOR POSITIONIEREN

- a** Setzen Sie das Motorlager in den Rollladenkasten ein.
- b** Befestigen Sie das Motorlager entweder mit einer M6 oder M8 Schraube (werden nicht mitgeliefert), oder mit einer Gewindestange (setzt vorheriges Bohren voraus).
- c** Setzen Sie die Rollladenwelle ein und schließen Sie den Rollladenkasten.

Je nach Montageart gibt es weitere Lager für den Motor. Sie werden einzeln verkauft.

### 3 STROM ANSCHLIEßEN

230V / 50Hz

Schaltplan für den Stromanschluss

Unterbrechen Sie die Stromversorgung bevor Sie den Motor anschließen.

- 1** Braun = Phase
- 2** Blau = Neutralleiter
- 3** Grün / gelb = Erdung

