

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Wandbriefkasten Nostalgie in Schwarz

1. **Montagehöhe beachten:** Installieren Sie den Briefkasten auf einer geeigneten Höhe, sodass er leicht zugänglich ist und nicht zur Stolpergefahr wird.
2. **Befestigungsmaterial sicher anbringen:** Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial und stellen Sie sicher, dass der Briefkasten sicher und fest an der Wand montiert ist. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität, besonders bei hohen Windbelastungen.
3. **Schutz vor Wetterbedingungen:** Der Briefkasten ist witterungsbeständig, aber für eine längere Lebensdauer empfehlen wir, ihn möglichst in einem überdachten Bereich zu montieren, um direkten, anhaltenden Wettereinflüssen wie starkem Regen oder Schnee vorzubeugen.
4. **Schlüssel sicher aufbewahren:** Bewahren Sie die beiden mitgelieferten Schlüssel an einem sicheren Ort auf, um den Zugriff auf Ihre Post zu sichern und zu vermeiden, dass Sie im Falle eines Verlusts vom Briefkasten ausgesperrt sind.
5. **Schloss regelmäßig prüfen:** Prüfen und warten Sie das Schloss regelmäßig, damit es auch langfristig leichtgängig bleibt und nicht durch Schmutz oder Korrosion blockiert.
6. **Reinigung und Pflege:** Reinigen Sie die pulverbeschichtete Oberfläche mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel, um Kratzer oder Farbverlust zu vermeiden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
7. **Nicht überladen:** Überladen Sie den Briefkasten nicht mit schweren Gegenständen oder Paketen, um das Material nicht unnötig zu belasten.

Haftungsausschluss: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Unfälle aufgrund unsachgemäßer Montage, Vernachlässigung der Wartung oder Missbrauch des Produkts.