

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für das Rohrreinigungsgerät für professionellen und häuslichen Gebrauch:

- Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen und für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Rohrreinigung und Abflussreinigung.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete 230V-Stromquelle an und verwenden Sie es nicht bei nassen Bedingungen.
- Bei Verwendung des Geräts sollten Sie immer hochwertige Leder Arbeitshandschuhe tragen, um sich vor Verletzungen zu schützen.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren und lagern Sie es an einem trockenen Ort.
- Überprüfen Sie das Rohr vor dem Reinigen auf mögliche Beschädigungen oder Instabilitäten, um Unfälle zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Reinigen ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von entzündbaren Materialien oder Gasleitungen.
- Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein, während es in Betrieb ist, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Vor dem Reinigen von Rohren sollten Sie sich über die örtlichen Vorschriften und Sanitärstandards informieren, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß eingesetzt wird.

Diese Warnhinweise und Sicherheitsinformationen sollen dazu beitragen, Unfälle und Verletzungen im Zusammenhang mit dem Gebrauch des Rohrreinigungsgeräts zu vermeiden.