

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die Holz Hollywoodschaukel

Achtung:

1. **Sturzgefahr:** Achten Sie darauf, dass die Schaukel auf einer stabilen, ebenen Fläche montiert wird. Vermeiden Sie die Nutzung auf rutschigem oder unebenem Untergrund, um das Risiko von Stürzen oder Unfällen zu minimieren.
2. **Überlastung:** Die Hollywoodschaukel ist für die Verwendung durch eine Person oder für eine geringe Belastung von maximal 250 kg (abhängig von der Produktspezifikation) konzipiert. Überschreiten Sie niemals das empfohlene Gewicht, um Beschädigungen oder Unfälle zu vermeiden.
3. **Unsachgemäße Nutzung:** Verwenden Sie die Schaukel ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, das heißt zum Schaukeln und Sitzen. Vermeiden Sie intensives Schwingen oder extreme Belastungen, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
4. **Witterungsbedingungen:** Obwohl die Hollywoodschaukel wetterbeständig ist, empfehlen wir, das Möbelstück bei extremen Wetterbedingungen wie starkem Sturm, Schnee oder sehr intensiver Sonneneinstrahlung zu schützen. Andernfalls können Materialermüdung oder Verfärbungen auftreten.
5. **Kinder:** Lassen Sie kleine Kinder nicht ohne Aufsicht auf der Schaukel spielen. Achten Sie darauf, dass sie sicher sitzen und nicht mit den Ketten oder anderen beweglichen Teilen in Kontakt kommen, um Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitsinformationen:

1. **Montage:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Schaukel korrekt zusammengebaut und alle Schrauben sowie Ketten fest angezogen sind, bevor Sie die Schaukel benutzen. Überprüfen Sie regelmäßig alle Verbindungen und Schrauben auf ihre Festigkeit.
2. **Kettenaufhängung:** Achten Sie darauf, dass die Kettenaufhängung ordnungsgemäß befestigt und die Schaukel gleichmäßig ausbalanciert ist. Wenn die Ketten lose sind oder sich gelockert haben, stellen Sie sofort sicher, dass diese wieder richtig befestigt sind, bevor die Schaukel verwendet wird.
3. **Verwendung des Sonnendachs:** Das Sonnendach schützt vor Sonne und leichten Witterungseinflüssen. Achten Sie darauf, dass das Dach korrekt befestigt ist, um ein Abfallen oder Verrutschen während des Schaukeln zu verhindern.
4. **Langlebigkeit und Pflege:** Um die Lebensdauer der Schaukel zu verlängern, reinigen Sie das Holz regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen. Behandeln Sie das Holz bei Bedarf mit einem wetterfesten Schutzmittel, um es vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung zu schützen.
5. **Transport und Aufbewahrung:** Wenn die Schaukel über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, empfehlen wir, sie in einem geschützten Bereich zu lagern, um sie vor extremen Wetterbedingungen zu bewahren.

Notfallmaßnahmen:

- **Bei Beschädigungen:** Sollte ein Teil der Schaukel beschädigt sein oder die Kettenaufhängung locker werden, stellen Sie die Nutzung sofort ein und überprüfen Sie das Möbelstück gründlich. Bei Bedarf wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann, um Reparaturen vorzunehmen.
- **Bei Unfällen:** Sollte es zu einem Sturz oder einer Verletzung kommen, stellen Sie sicher, dass die betroffene Person medizinische Hilfe erhält und das Produkt auf mögliche Mängel überprüft wird, um zukünftige Unfälle zu verhindern.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Ihre Hollywoodschaukel Ihnen viele entspannte Stunden bietet.