

Made in CHINA by / Fabriqué en CHINE par / Hergestellt in CHINA von /
Gemaakt in CHINA door / Fabricado en CHINA por / Prodotto in CINA da /
Fabricado na CHINA por / Vyrobené v ČINE od / Vyrobené v ČINE od /
Wyprodukowane w CHINACH przez: **Varan Motors**



Imported by / Importé par / Importiert durch / Geïmporteerd door / Importado
por / Importato da / Importado por / Importované spoločnosťou / Dovezeno
spoločnosťou / Importowane przez:

BCIE SARL
15 rue de Mensdorf,
L-5380 Uebersyren,
Luxembourg,
+352/26908036



"© 2024 BCIE SARL. All rights reserved."
"© 2024 BCIE SARL. Tous droits réservés."
"© 2024 BCIE SARL. Alle Rechte vorbehalten."
"© 2024 BCIE SARL. Alle rechten voorbehouden."
"© 2024 BCIE SARL. Todos los derechos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Tutti i diritti riservati."
"© 2024 BCIE SARL. Todos os direitos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Všetky práva vyhradené."
"© 2024 BCIE SARL. Všechna práva vyhrazena."
"© 2024 BCIE SARL. Wszelkie prawa zastrzeżone."

HANDBUCH

AIRJACK 4T



Anwendungsmöglichkeiten

Verwenden Sie den Druck des Endtopfes Ihres Fahrzeugs. Es ermöglicht Ihnen, das Fahrzeug anzuheben, um aus einem Loch zu kommen, ein Rad zu wechseln oder Schneeketten aufzuziehen. Auch fallende Objekte können temporär aufgehalten werden. Sehr nützlich, wenn Sie sich im Schnee, Schlamm oder Sand festgefahren haben.

Der Airjack kommt als ein kompletter Satz, inklusive einem Paar Handschuhen, einem Reparaturkit falls der Airjack beschädigt werden sollte, einer Schutzabdeckung und einer handlichen Tragetasche.

Eigenschaften

- 1) Hebt Ihr Fahrzeug sicher innerhalb kurzer Zeit
- 2) Einfach in der Handhabung ohne Risiko, ihr Fahrzeug zu beschädigen wie es mit einem Rollwagenheber oder Flaschenheber.
- 3) Wichtiges Produkt, welches Sie im Notfall dabei haben sollten.
- 4) Genauso effektiv in Wüsten wie in Afrika als auch im Eis wie in Island.

Vorsichtsmaßnahmen

- 1) Lassen Sie keinen Teil Ihres Körpers unter einem Fahrzeug, welches von dem Airjack angehoben wird.
- 2) Bedenken Sie, dass die Auspuffgase giftig sind, wenn Sie in großen Mengen eingeatmet werden. Benutzen Sie den Airjack daher nicht in geschlossenen Räumen und stoppen Sie den Motor, wenn Ihr Fahrzeug den Airjack nicht aufpumpt.
- 3) Achten Sie immer auf die Höhe der Hinter- und Vorderräder auf der Seite des Airjacks sowie auf der gegenüberliegenden Seite.
- 4) Wenn Sie den Airjack unter das Fahrzeug setzen, achten Sie darauf, dass sie nicht in Kontakt mit heißen Fahrzeugteilen (wie z.B. Auspuffstrang) geraten und dass er nicht in Kontakt mit spitzen Gegenständen kommen, sowohl am Fahrzeug als auch auf dem Boden.
- 5) Es ist wichtig, dass Sie die Schutzabdeckung verwenden, um eine Beschädigung des Airjacks zu vermeiden.
- 6) Überfüllen Sie den Airjack nicht. 90% der maximalen Füllung reicht generell aus.

Achtung!

Lassen Sie keinen Teil Ihres Körpers unter einem Fahrzeug, welches von dem Airjack angehoben wird.

