

Made in CHINA by / Fabriqué en CHINE par / Hergestellt in CHINA von /  
Gemaakt in CHINA door / Fabricado en CHINA por / Prodotto in CINA da /  
Fabricado na CHINA por / Vyrobené v ČINE od / Vyrobené v ČINE od /  
Wyprodukowane w CHINACH przez: **Varan Motors**



Imported by / Importé par / Importiert durch / Geïmporteerd door / Importado  
por / Importato da / Importado por / Importované spoločnosťou / Dovezeno  
spoločnosťou / Importowane przez:

**BCIE SARL**  
**15 rue de Mensdorf,**  
**L-5380 Uebersyren,**  
**Luxembourg,**  
**+352/26908036**



"© 2024 BCIE SARL. All rights reserved."  
"© 2024 BCIE SARL. Tous droits réservés."  
"© 2024 BCIE SARL. Alle Rechte vorbehalten."  
"© 2024 BCIE SARL. Alle rechten voorbehouden."  
"© 2024 BCIE SARL. Todos los derechos reservados."  
"© 2024 BCIE SARL. Tutti i diritti riservati."  
"© 2024 BCIE SARL. Todos os direitos reservados."  
"© 2024 BCIE SARL. Všetky práva vyhradené."  
"© 2024 BCIE SARL. Všechna práva vyhrazena."  
"© 2024 BCIE SARL. Wszelkie prawa zastrzeżone."



# MANUEL D'UTILISATION POUR AIRJACK 4T





### **Applications du produit**

Utilisez la pression du pot d'échappement du véhicule. Il est capable de lever le véhicule pour le sortir d'un trou, pour changer sa roue, ou pour installer des chaînes à neige. Vous pourrez également retenir temporairement des objets de tomber. Très utile pour vous sortir d'embourbement dans la neige, boue ou sable.

L'airjack est fourni avec un kit complet incluant une paire de gants, un kit de réparation au cas où l'airjack serait percé, une couverture de protection et un sac de transport très pratique.

### **Fonctionnalités**

- 1) Lèvera votre véhicule en toute sécurité en très peu de temps.
- 2) Simple à utiliser sans risque d'endommager votre véhicule comme pourrait le faire un cric roulant ou un cric bouteille.
- 3) Produit essentiel à avoir dans son véhicule en cas d'urgence
- 4) Il sera aussi efficace dans un désert africain que dans les contrées gelées d'Islande.

### **Précautions de sécurité**

- 1) Ne laissez jamais aucune partie de votre corps être sous le véhicule lorsque celui-ci est supporté par l'airjack.
- 2) Tenez compte du fait que les gaz d'échappement sont toxiques s'ils sont inhalés en grande quantité. Par conséquent veuillez ne pas utiliser l'airjack dans un espace confiné et éteignez le véhicule lorsqu'il ne gonfle pas l'airjack.
- 3) Vérifiez toujours l'élévation des roues arrières et frontales aussi bien du côté de l'airjack que du côté opposé et tirez le frein à main.
- 4) Lorsque vous placez l'airjack sous le véhicule, assurez-vous qu'il est n'est pas en contact avec les parties chaudes sous le véhicule (ex : la ligne d'échappement) et qu'il ne peut pas entrer en contact avec des éléments pointus, tant sur le sol que sur le véhicule.
- 5) Il est essentiel de bien utiliser la couverture de protection fournie pour prévenir le perçage de l'airjack.
- 6) Ne surgonflez pas l'airjack, 90% de sa capacité est amplement suffisant.

### **ATTENTION !**

**Ne laissez jamais aucune partie de votre corps être sous le véhicule lorsque celui-ci est supporté par l'airjack.**

