



## Unkrautbrenner



Artikelnummer:  
101475

Der direkte Weg zu unseren neusten Produkten, Angeboten und  
vieles mehr!



### Deuba Serviceportal

Für jede Art Service, Reklamationen und technischen Support können Sie sich  
vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

**[www.Deubaservice.de](http://www.Deubaservice.de)**

Hergestellt für:  
Deuba GmbH & Co. KG  
Zum Wiesenhof 84  
66663 Merzig  
Germany

Made for:  
Deuba LTD  
Wyatt Way,  
Thetford Norfolk,  
IP24 1HB



## Bedienungsanleitung Unkrautverbrenner

**ACHTUNG!** Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Aufbauanweisungen, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.

Nur für den Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Nutzung geeignet!

Wichtig: Lesen Sie die Anleitung vollständig und gründlich durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie eines Tages das Produkt weitergeben, achten Sie darauf, auch diese Anleitung weiterzugeben.

Halten Sie kleine Teile außerhalb der Reichweite von Kindern. Achten Sie auch insbesondere beim Auspacken darauf Plastiktüten und anderes Verpackungsmaterial von Kindern fernzuhalten! Erstickungsgefahr!

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.

Prüfen Sie alle Elemente und Teile auf Schäden. Trotz sorgfältiger Kontrollen kann es passieren, dass auch die beste Ware auf dem Transportweg Schaden nimmt. Bauen Sie in solch einem Fall Ihr Produkt nicht auf. Defekte Teile können Gefahren und Gesundheitsschäden nach sich ziehen.

Nehmen Sie niemals Änderungen am Produkt vor! Durch Änderungen erlischt die Garantie und das Produkt kann unsicher bzw. schlimmstenfalls sogar gefährlich werden.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Unkrautverbrenner dient ausschließlich zur Beseitigung von Wildwuchs auf nicht brennbaren Oberflächen wie Pflasterwegen, Steinplatten, Beton, Mauerwegen oder Gehwegen.
- Der Unkrautverbrenner verfügt über eine Piezozündung, das Entflammen des Brenners mit einem Feuerzeug erübrigt sich. Nur im Freien zu verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für seinen vorgeschriebenen Zweck. Für entstandene Schäden aufgrund von einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Jegliche Modifikationen am Produkt kann die Sicherheit negativ beeinflussen, Gefahren verursachen und führt zum Erlöschen der Garantie.

## Sicherheitshinweise

Lebensgefahr durch Brand- und Explosion! Durch unsachgemäßen Gebrauch von Gerät oder Gaskartusche besteht Lebensgefahr! Beachten Sie daher die Sicherheitshinweise auf der Gaskartusche als auch die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Hochentzündlich! Die Gaskartusche steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
- Hochentzündlich! Die Gaskartusche steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.

- Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
- Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand richten.
- Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
- Das Gerät nur im Freien benutzen. Niemals das Gerät in der Garage oder an Orten, wo evtl. Benzin oder leicht brennbare Stoffe gelagert sind, benutzen.
- Leere Gaskartusche niemals anbohren, anstecken oder verbrennen.
- Gaskartusche niemals bei offenem Feuer wechseln.
- Bei Gasgeruch, Gerät sofort abstellen (Ventil schließen) und auf Leckagen überprüfen. Zur Sicherstellung, dass keine Leckage vorhanden ist, bestreichen Sie die Verbindungsstelle Gaskartusche/ Gerät sowie das Ventilgehäuse mit lauwarmem Seifenwasser ein. Bilden sich keine Blasen, so ist das Gerät betriebsbereit. Bilden sich Blasen, so ist das Gerät auf keinen Fall in Betrieb zu nehmen. Die Gaskartusche ist dann sofort vom Gerät zu trennen. Das Gerät sollte anschließend von einem Sachkundigen oder Fachbetrieb auf eventuelle Ursachen hin überprüft werden. Suchen Sie die Undichtigkeiten niemals mit einer Flamme und niemals in geschlossenen Räumen!
- Das Gerät ist nicht als Wärmespender im Hausbereich für Rasen und Blumenbeete oder für andere, als die hier angegebenen Verwendungsbereiche geeignet. Gerät nicht bei nasser Witterung verwenden.
- Verbrennungsgefahr durch heiße Geräteteile oder offener Flamme!
- Teile des Gerätes können während des Gebrauchs sehr heiß werden und zu möglichen Verbrennungen führen. Durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes besteht ebenfalls Verbrennungsgefahr!

- Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:  
Das Gerät darf nur eingesetzt werden bis zu einem Winkel kleiner 90°. Brennergehäuse nicht berühren. Trockenes Gehölz, Laub, Tannennadeln und trockene Gräser können in Brand geraten. Nach Gebrauch das Gerät so ablegen, dass keine Brand- bzw. Verletzungsgefahr besteht.

- Gesundheitsgefahr durch Kontakt mit Gas! Ausströmendes, nicht gezündetes Gas, kann infolge von Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut Gesundheitsschäden hervorrufen. Bei auftretenden Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Richten Sie ausströmendes Gas niemals auf Menschen oder Tiere.

## Wartung + Pflege

- Das Gerät bedarf keiner besonderen Pflege. Das Gerät mit demontierter Gaskartusche muss trocken und unter Verschluss für Kinder unzugänglich gelagert werden.
- Nur vorgeschriebene Ersatzteile verwenden. Gerät darf nie mit einem beschädigten Teil in Betrieb genommen werden. Gerät mit Kartusche nicht in der Nähe von offenen Feuer oder Hitze lagern.
- Keine Änderung am Gerät vornehmen. Zusammenbau und Einstellungen, die vom Hersteller vorgenommen wurden, sind nicht abzuändern. Es kann gefährlich sein, eigenmächtig am Gerät bauliche Änderungen vorzunehmen, Teile zu entfernen oder andere Teile zu verwenden, die für das Gerät nicht vom Hersteller zugelassen sind.

## Benutzerhinweise

- Bei längerem Gebrauch des Gerätes kann der Druck der Gaskartusche so stark abfallen, dass die Flamme kleiner wird oder erlischt. In diesem Fall warten bis die Kartusche wieder Zimmertemperatur bzw. ca. +20 °C bis + 25 °C wieder erreicht hat.

- Das Gerät eignet sich besonders zur Unkrautbeseitigung.
- Der Einsatz des Gerätes ist am effektivsten, wenn die Pflanze einen hohen Saftgehalt hat. Der idealste Zeitpunkt zur Behandlung des Wildwuchses ist im Frühjahr. Die Wirkung ist umso intensiver, je jünger der Wildwuchs ist. Der Erfolg der Maßnahme ist aber nicht sofort sichtbar. Die Empfindlichkeit der Pflanzen auf die Wärmestrahlung zeigt sich nicht sofort. Grundsätzlich gilt: weichblättrige Sämlinge reagieren am empfindlichsten und sind nach einmaliger Anwendung bereits unschädlich gemacht.
- Ältere Pflanzen mit harten Blättern, wie beispielsweise Disteln, trocknen frühestens nach mehrmaliger Behandlung in Abständen von ein bis zwei Wochen aus. Hartlaubige Gräser sind außerordentlich robust und benötigen eine relativ lange Einwirkzeit.
- Mit dem Gerät sollten möglichst nur Flächen mit niedrigen Pflanzen behandelt werden. Ist der Wildwuchs erst einmal sehr hoch, muss zuerst gemäht werden. Die Wirkung ist hier jedoch geringer da das Laub härter ist und in unterirdischen Organen mehr Reservestoffe vorhanden sind als bei Jungpflanzen.
- In der Anfangsphase muss die Behandlung der mit Wildwuchs durchwachsenen Flächen kurzfristig bis zu 5mal wiederholt werden. Erst dann stellt sich ein bleibender Erfolg ein. Später genügt 2malige Behandlung pro Monat
- Erwärmen des Unkrauts reicht aus. Ein Verbrennen ist nicht notwendig. Die Blätter trocknen auf diese Weise aus und das Unkraut stellt sein Wachstum ein.

### Entsorgung

- Die Gaskartusche ist vollständig zu entleeren, und Ordnungsgemäß zu entsorgen.
- Zur Entsorgung des Gerätes kontaktieren Sie das Örtliche zuständige Amt für Recycling.

### Inbetriebnahme

- Gasregulierventil schließen (drehen bis Anschlag Richtung off)
- Kartusche mit der Aufnahme fest in die Bajonettverschluss-Aufnahme des Geräts eindrehen.
- Drehen Sie die Zündung in Richtung des Gasaustritts.
- Gasregulierventil leicht öffnen und dann die Piezo-Zündung betätigen bis das Gas entzündet.
- Nach entzünden der Flamme kann das Gasregulierventil weiter geöffnet werden und so die Leistung des Gerätes dosiert werden.

### Außerbetriebnahme

- Gasregulierventil vollständig schließen (Drehen bis Anschlag Richtung off) wodurch die Gaszufuhr abgeschaltet wird und die Flamme erlischt.
- Nachdem die Flamme erloschen ist kann die Gaskartusche vom Gerät abgenommen werden.
- Gerät vor Einlagerung abkühlen lassen.

### Wechseln der Druckgasdose

- Gasregulierventil muss vollständig geschlossen sein und die Flamme erloschen
- Jetzt kann die Kartusche vom Gerät abgenommen werden.
- Gasregulierventil schließen (drehen bis Anschlag Richtung off)
- Kartusche mit der Aufnahme fest in die Bajonettverschluss-Aufnahme des Geräts eindrehen
- Dieser Vorgang ist nur im freien und fern von allen eventuellen Zündquellen (Offenes Feuer, Glut, elektrischen Geräten usw.)

### Technische Daten

- Größe ca. 90 cm X 9cm
- Gewicht 470 g ohne Kartusche
- Empfohlenes Gas: Butangas
- Betriebstemperatur 1300 °C



1. Aufnahme mit Bajonettanschluss für Gaskartuschen
2. Handgriff
3. Gasregulierventil
4. Piezo-Zündung
5. Brenner

**Entsorgung:**

Am Ende der langen Lebensdauer Ihres Artikels führen Sie bitte die wertvollen Rohstoffe einer fachgerechten Entsorgung zu, so dass ein ordnungsgemäßes Recycling stattfinden kann. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie Sie am besten vorgehen, helfen die örtlichen Entsorgungsbetriebe oder Wertstoffhöfe gerne weiter.

**Disposal:**

Once item end-of-life, please dispose valuable raw materials for a proper recycling. If you are not sure how to handle it in a correct way please contact your local disposal or recycling centers for advice.

**Mise au rebut:**

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de contacter votre communauté d'agglomération ou déchetterie locaux.



Le produit et l'emballage sont soumis aux directives de recyclage. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

Deuba – Der Onlinehändler Ihres Vertrauens wenn es um Garten-, Deko- und Haushaltswaren geht. Mit über 4000 Produkten lassen wir Ihr Herz höher schlagen.

*www.DeubaXXL.de*



Entdecken Sie täglich Neuheiten und Sonderangebote aus unserem Sortiment, ein Besuch lohnt sich immer!

Hergestellt für:  
Deuba GmbH & Co. KG  
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Germany

Copyright by



Made for: Deuba LTD  
Wyatt Way, Thetford Norfolk, IP24 1HB

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung der Deuba GmbH & Co. KG darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können jederzeit ohne Ankündigungen vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.