

| Spécifications-Kit-NVR-RLK8-820D4-A-NVR | | |
|---|----------------------------------|---|
| | Modèle | RLN8-410 |
| Matériel | Matériel | V2 |
| Entrée Vidéo/Audio | Entrée Vidéo IP | Caméra IP PoE x 8 |
| | Entrée Audio | Caméras avec micro intégré |
| Sortie Vidéo/Audio | Sortie Vidéo | VGA, HDMI |
| | Résolution de Sortie HDMI/VGA | HDMI : 4096*3072, 3840*2160, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*720, 1024*768 |
| | | VGA : 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768 |
| Sortie Audio | 1-Canal, RCA | |
| Décodage | Format vidéo | H.264, H.265 |
| | Résolution Vue en direct/Lecture | 4096*3072/3840*2160/2560*1920/2560*1440/2048*1536/2304*1296/1080p/720p |
| | Lecture synchrone | Jusqu'à 4 Canaux |
| Disque dur | SATA | 1 x Interface SATA (1 x Disque dur Seagate 2 To inclus) |
| | Disque dur externe | 1 Interface SATA pour Disque Dur |
| | Capacité | Jusqu'à 12 To (Capacité maximale de 6 To pour chaque disque dur) |
| Interface Externe | Interface USB | 2 x USB 2.0 |
| | Interface Réseau | 1, RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet auto-adaptive pour LAN/WAN |
| | | 8, RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet PoE auto-adaptive pour Caméra IP |
| PoE | Consommation électrique Max. | 25W |
| | Standard pris en charge | IEEE 802.3af/at |
| Réseau | Protocole réseau | HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP |
| | Navigateurs web pris en charge | Edge, Firefox, Chrome, Safari |
| | SE pris en charge | PC : Windows, Mac OS ; SmartPhone : iOS, Android |
| | Accès d'utilisateur (Max.) | 20 utilisateurs (1 compte admin & 19 comptes utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams) |
| Général | Alimentation électrique | Courant continu 48V/1.875-2.5A |
| | Consommation électrique | <10W (Sans disque dur & PoE) |
| | Environnement de travail | Température : -10°C~+45°C (14°F~113°F) ; Humidité : 10%~90% |
| | Dimension | 260 x 41 x 230mm |
| | Poids (sans disque dur) | 1,4 kg |
| Garantie | Garantie limitée | Garantie limitée de 2 ans. Pour l'assistance, visitez : https://support.reolink.com/hc/en-us/ |