

Avertissement de sécurité pour l'article avec le numéro d'article 76251

Cet article est un brise-vue et doit être utilisé uniquement en tant que tel.

Cet article n'est pas adapté aux balcons.

AVIS IMPORTANT

Ce brise-vue est également un pare-vent dans une certaine mesure. Toutefois, les lieux d'utilisation doivent être des zones à l'abri du vent près de la maison (par exemple, la terrasse). En raison de sa grande surface, un pare-vent n'est pas adapté comme clôture de jardin et ne doit pas être laissé en plein air sans protection. Le vent peut exercer des forces très élevées ici - en particulier lors de rafales de vent. Si vous envisagez cela, vous pouvez fixer le brise-vue avec une ancre tempête. L'ancre tempête est enfoncée sous la surface du sol et alignée. En raison de sa conception, il forme un triangle stable qui sécurise bien le brise-vue en cas de vents forts - cependant, il ne pourra pas résister à des rafales d'ouragan.

En cas de vents violents et d'installation incorrecte, les pièces peuvent se briser et endommager les objets autour d'elles. Veillez donc à une installation professionnelle pour prévenir les blessures graves et les dommages matériels ! Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages causés par les forces de la nature et les dommages consécutifs.

Assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de conduites enterrés dans le sol. Faites vérifier cela par un professionnel en cas de doute.

Attention lors de l'installation : il y a un risque de blessure ! Portez des gants de protection et des lunettes de protection.

N'utilisez en aucun cas une force excessive pour assembler l'article. Ne coupez jamais les pièces de l'article, car cela pourrait causer des blessures graves !

N'utilisez pas de feu ouvert (poêle de jardin, barbecue, etc.) directement à côté de l'article.

Attention risque d'étouffement ! Les matériaux d'emballage, tels que les sacs en plastique, ne doivent pas être confiés aux enfants. Veuillez les garder hors de portée des bébés et des jeunes enfants ! Ne les mettez pas sur la tête !

Attention : Danger de suffocation ! Cet article peut contenir de petites pièces susceptibles d'être avalées ! Gardez les petites pièces hors de portée des enfants !

Contrôlez régulièrement l'article tous les 3 à 6 mois pour détecter les dommages et les connexions desserrées. Serrez à nouveau les vis desserrées ! Si des dommages sont détectés, l'article ne doit plus être utilisé !

Utilisez cet article uniquement pour l'usage prévu, en parfait état de fonctionnement et à des fins privées. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Remarques générales : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de monter et d'utiliser l'article. Conservez toutes les informations de sécurité et les instructions de montage. Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veuillez suivre les consignes de sécurité. Une mauvaise utilisation pourrait entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou même la mort.

Instructions de nettoyage : Pour le nettoyage régulier, utilisez une brosse douce, de l'eau chaude et un détergent doux, respectueux de l'environnement et adapté au WPC. Testez d'abord le détergent sur une partie non visible. Enlevez d'abord la poussière à l'aide d'un balai, puis effectuez le nettoyage. Déplacez toujours la

brosse dans le sens du grain. Rincez bien les lattes de WPC à l'eau chaude à la fin. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression car cela pourrait endommager les lattes de WPC.

Si vous devez stocker l'article : Conservez l'article dans un endroit sec, propre et frais. L'article doit être sec et propre pour éviter la formation de moisissure, les décolorations et les dommages. Évitez également le contact avec des objets tranchants ou pointus qui pourraient couper ou percer la structure. Rangez les petites pièces séparément.

Instructions d'élimination : Éliminez l'article de manière respectueuse de l'environnement. Pour plus d'informations, contactez votre administration municipale locale. Réfléchissez à des alternatives à l'élimination, comme le don ou la vente. Les articles électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Déposez-les dans une déchetterie pour appareils électriques et électroniques usagés.