

## **Sicherheitshinweise für Teilartikel mit Artikelnummer 70351**

Dieser Grill ist für den Außengebrauch in einem gut belüfteten Bereich für die Zubereitung von grillbaren Speisen bestimmt. Andere Verwendungen oder Veränderungen am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Missachtung der in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen WARN-, GEFAHREN- und VORSICHTSHINWEISE kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Darüber hinaus kann ein Nichtbeachten dieser Hinweise Brände oder Explosionen verursachen und zu Sachschäden führen. Lesen, verstehen und folgen sie allen Anweisungen bevor Sie den Grill benutzen!

### **WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR!**

Verwenden Sie den Grill NICHT in beengten und/oder bewohnten Bereichen, z. B. in Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, andere Fahrzeuge oder Booten. Andernfalls kann dies zum Tod durch eine Kohlenmonoxidvergiftung führen.

### **VORSICHT VERLETZUNGSGEFAHR!**

Der Grill wird sehr heiß, bewegen Sie ihn nicht während des Betriebs. Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe (mit Kontakthitzebeständigkeit Stufe 2 oder höher nach DIN EN 407), wenn Sie mit dem Grill umgehen. Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen, bevor Sie diesen bewegen, reinigen oder lagern.

Die Verwendung in einer Garage oder in einem Gebäude, noch in anderen geschlossenen Bereichen wie in einem Zelt, Wohnwagen, Auto, Keller, Scheune oder Boot ist untersagt!

Verwenden Sie Grills und Feuerstellen niemals als Heizung!

Nutzen Sie keinen Spiritus, Alkohol oder Benzin um den Grill anzufeuern. Nutzen Sie dafür nur Grill-/Feueranzünder die dem Standard EN 1860-3 entsprechen. Brandgefahr! Verletzungsgefahr!

Nutzen Sie ausschließlich zugelassene Holzkohle / Grillbriketts um den Grill zu befeuern.

Im Grillbereich dürfen sich keine brennbaren Dämpfe oder Flüssigkeiten befinden wie z. B. Benzin, Alkohol oder anderes brennbares Material!

Halten Sie Kinder und Haustiere stets in einem sicheren Abstand zum Grill. Kinder und gebrechliche oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen sich während des Vorheizens, Grillens, Abbrennens oder Abkühlens des Grills nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Grills aufhalten. Verletzungsgefahr!

Wenn Zweifel an der korrekten Montage oder richtigen Verwendung bestehen, verwenden Sie den Grill nicht!

Halten Sie zu allen Seiten des Grills einen Mindestabstand von 1 Meter zu brennbarem Material ein. Brandgefahr!

Zusätzlich muss ein Mindestabstand von 2 Meter mm über der Kochfläche des Grills eingehalten werden. Brandgefahr!

Verwenden Sie diese Grill nicht unter Markisen, Sonnenschirmen, Pergolen oder Pavillons! Brandgefahr!

Lagern Sie entflammbare Materialien und Flüssigkeiten weit entfernt vom Grill. Brandgefahr!

Sprühdosen dürfen nicht in der Nähe des Grills gelagert oder verwendet werden. Brandgefahr!

Heiße Glut kann während des Gebrauchs austreten. Brandgefahr!

Verwenden Sie den Grill nicht auf Holzterrassen oder anderen brennbaren Oberflächen wie trockenem Gras, Holzspänen, Blättern oder Zierrinde. Brandgefahr!

Aus Sicherheitsgründen ist es ratsam, einen Feuerlöscher und eine Feuerlöschdecke griffbereit aufzubewahren.

Bewegen Sie den Grill nicht, wenn er angezündet oder heiß ist! Verletzungsgefahr!

Ein angezündeter Grill muss jederzeit beaufsichtigt werden! Verletzungsgefahr!

Gießen Sie kein Wasser über den Grill! Verletzungsgefahr!

Der Grill wird sehr heiß, bewegen Sie ihn nicht während des Betriebs. Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe (mit Kontakthitzebeständigkeit Stufe 2 oder höher nach DIN EN 407), wenn Sie mit dem Grill umgehen, den Deckel öffnen oder Grillgut auflegen.

Wenn Ihr Grill Modell einen Deckel hat: Beim Öffnen des Deckels bei hohen Temperaturen ist es wichtig, den Deckel nur leicht anzuheben, so dass Luft langsam und sicher eindringen kann, wodurch ein Rückzug oder Aufflackern verhindert wird, das zu Verletzungen führen kann. Verletzungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass die Holzkohle vollständig erloschen ist, wenn der Grill nicht in Gebrauch ist. Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und bewahren Sie Plastiktüten sorgfältig und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Erstickungsgefahr!

Aufbewahrung bei nicht Nutzung und Wartung:

Hinweis: Bevor Sie mit der Reinigung und Wartung beginnen, stellen Sie sicher, dass der Grill nicht mehr in Gebrauch ist und lassen Sie ausreichend Zeit vergehen, bis der gesamte Grill abgekühlt sind.

Schütten Sie niemals kaltes Wasser über die heißen Oberfläche des Grills, dies kann zu Gefahren führen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Scheuermittel, um die Oberflächen Ihres Grills zu reinigen. Entfernen Sie überschüssiges Fett und Schmiere mit einem Fettlöser, warmem Wasser und einem weichen Schaber (ohne Metallkanten)

Reinigen Sie den kalten Grillrost mit Spülmittel, warmen Wasser und einem Schwamm.

Das Grillgehäuse sollte regelmäßig mit warmen Seifenwasser und einem weichen Schwamm gereinigt werden, um zu vermeiden, dass die Oberflächen anfangen zu korrodieren.

Sie können den Rostschutz noch verbessern, indem Sie auf den Metallteilen einen leichten Ölfilm aufbringen, zum Beispiel mit einem Kochspray.

Sprühen Sie Schrauben und Befestigungselemente regelmäßig mit einem geeigneten Schmiermittel oder Rostschutzmittel ein.

Wenn die äußere Farbschicht zerkratzt oder abgesplittert ist, sollten Sie die beschädigten Stellen umgehend mit Farbe oder einem Rostschutzmittel abdecken.

Entfernen Sie angesammelte Asche und alte Holzkohle, bevor Sie den Grill verwenden.

Bewahren Sie den Grill in einem geschützten Bereich auf. Wenn Sie ihn im Freien lagern, benutzen Sie eine geeignete Abdeckung.

Decken Sie den Grill erst ab, wenn er vollständig abgekühlt ist.

Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Sollten Sie an den Bauteilen Risse, Verformungen oder Sprünge entdecken, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden! Vorsicht

Erstickungsgefahr! Verpackungsmaterial, wie Plastikbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bitte von Babys und Kleinkindern fernhalten! Nicht über den Kopf ziehen!

Vorsicht: Verschluckungsgefahr! Achtung dieser Artikel kann verschluckbare Kleinteile enthalten! Halten

Sie die Kleinteile von Kindern fern!

Prüfen Sie den Artikel regelmäßig alle 3-6 Monate auf Beschädigungen und gelöste Verbindungen. Ziehen Sie lose Schrauben wieder fest an! Sollten Beschädigungen entdeckt werden, darf der Artikel nicht mehr genutzt werden!

Benutzen Sie diesen Artikel nur für die bestimmungsgemäße Verwendung, im technisch einwandfreien Zustand und für private Zwecke. Andere Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu schweren Verletzungen und Beschädigungen führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Allgemeine Hinweise: Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Artikel aufbauen und verwenden. Verwahren Sie die alle Sicherheitsinformationen und Aufbauanleitungen gut auf. Für Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Produktes, befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise. Eine falsche Handhabung könnte zu ernststen Verletzungen, beschädigtem Eigentum oder sogar dem Tod hinauslaufen.