

## **Aviso de seguridad para artículos con número de artículo. 55081**

Este artículo es una estantería de pared y debe usarse solo como tal.

El artículo es solo para uso en interiores.

No sobrecargue el artículo.

Si su estantería es para montaje en pared:

¡Precaución riesgo de lesiones! Al perforar en la pared o el techo, preste atención a cables, tuberías y conducciones de gas y agua. ¡Precaución riesgo de asfixia! Los materiales de embalaje, como las bolsas de plástico, no deben estar al alcance de los niños. ¡Manténgalos alejados de bebés y niños pequeños! ¡No colocarlos sobre la cabeza!

Precaución: ¡Riesgo de ingestión! Atención, este artículo puede contener piezas pequeñas que se pueden ingerir. ¡Mantenga las piezas pequeñas alejadas de los niños!

Revise el artículo regularmente cada 3-6 meses para detectar daños y conexiones sueltas. ¡Apriete nuevamente los tornillos sueltos! Si se detectan daños, ¡no se debe utilizar el artículo!

Advertencia: ¡Riesgo de volcado, accidente y lesiones!

Un mueble que no está fijado a la pared puede causar lesiones graves o incluso fatales a un niño o un adulto si se cae. Por lo tanto, fije todos los muebles a la pared con soportes o dispositivos especiales de seguridad contra volcado (en parte no incluidos en el suministro). Siempre preste atención a los posibles cables o tuberías que puedan estar instalados en la pared.

Use este artículo solo para el uso previsto, en condiciones técnicas impecables y para fines privados. Otros usos se consideran inadecuados y pueden provocar lesiones graves y daños. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes del uso inadecuado.

Indicaciones generales: Lea detenidamente todas las instrucciones antes de montar y usar el artículo. Guarde bien toda la información de seguridad y las instrucciones de montaje. Para su propia seguridad y la de su producto, siga las instrucciones de seguridad. Un manejo incorrecto podría causar heridas serias, daños materiales o incluso la muerte.

Instrucciones de cuidado: aspire regularmente los muebles tapizados. Si el artículo tiene una funda, cuídela y límpiela según el material (textil, cuero, cuero sintético). Si su mueble es de madera, use un plumero para limpiarlo. Para todas las demás superficies y en caso de suciedad intensa, puede usar un paño de algodón ligeramente húmedo. No utilice limpiadores abrasivos o agresivos ya que pueden causar daños. Para muebles en el baño: ¡Limpie inmediatamente el agua y la condensación!

Instrucciones de eliminación: Deseche el artículo de manera respetuosa con el medio ambiente. Considere alternativas a la eliminación como donar o vender. Los artículos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Deséchelos en un centro de reciclaje para dispositivos eléctricos y electrónicos viejos, obtenga más información en su administración local.

Instrucciones de almacenamiento: El artículo debe estar seco y limpio, guárdelo protegido en la caja en la que se entregó.