

Avviso di sicurezza per articoli con numero di articolo. 70351

Questo barbecue è destinato all'uso esterno in un'area ben ventilata per la preparazione di cibi da grigliare. Altri usi o modifiche al prodotto sono considerati non conformi e possono causare lesioni e danni. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.

Il mancato rispetto degli AVVERTIMENTI, dei PERICOLI e dei MESSAGGI DI ATTENZIONE contenuti in questo manuale d'uso può causare lesioni gravi o mortali. Inoltre, ignorare questi avvisi può provocare incendi o esplosioni e causare danni materiali. Leggi, comprendi e segui tutte le istruzioni prima di usare il barbecue!

AVVERTIMENTO: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

Non utilizzare il barbecue in spazi ristretti e/o abitati, ad esempio in case, tende, roulotte, camper, altri veicoli o barche. In caso contrario, si potrebbe morire per avvelenamento da monossido di carbonio.

ATTENZIONE PERICOLO DI LESIONI!

Il barbecue diventa molto caldo, non spostarlo durante il funzionamento. Usa sempre guanti resistenti al calore (con resistenza al calore di contatto di livello 2 o superiore secondo DIN EN 407) quando maneggi il barbecue. Lascialo raffreddare completamente prima di spostarlo, pulirlo o riporlo.

È vietato l'utilizzo in un garage o in un edificio, così come in altri spazi chiusi come una tenda, roulotte, auto, cantina, fienile o barca!

Non utilizzare mai barbecue e focolari come riscaldamento!

Non usare alcool, benzina o altri liquidi infiammabili per accendere il barbecue. Usare solo accendifuoco per barbecue/camini conformi alla norma EN 1860-3. Pericolo di incendio! Pericolo di lesioni!

Usa esclusivamente carbone di legna/bricchetti per barbecue approvati per accendere il barbecue.

Nel raggio del barbecue non devono esserci vapori o liquidi infiammabili come benzina, alcool o altro materiale infiammabile!

Tieni i bambini e gli animali domestici a distanza di sicurezza dal barbecue. I bambini e le persone anziane o con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte non devono restare incustoditi vicino al barbecue durante il preriscaldamento, la cottura, la combustione o il raffreddamento. Pericolo di lesioni!

In caso di dubbio sul corretto montaggio o utilizzo, non utilizzare il barbecue!

Mantenere una distanza minima di 1 metro da materiale infiammabile da tutti i lati del barbecue. Pericolo di incendio!

Inoltre, deve essere mantenuta una distanza minima di 2 metri mm sopra la superficie di cottura del barbecue. Pericolo di incendio!

Non utilizzare il barbecue sotto tende, ombrelloni, pergole o gazebo! Pericolo di incendio!

Conserva materiali e liquidi infiammabili lontano dal barbecue. Pericolo di incendio!

Le bombolette spray non devono essere conservate o utilizzate vicino al barbecue. Pericolo di incendio!

Calda brace può fuoriuscire durante l'uso. Pericolo di incendio!

Non utilizzare il barbecue su terrazze in legno o altre superfici infiammabili come erba secca, trucioli, foglie

o cortecchia decorativa. Pericolo di incendio!

Per motivi di sicurezza, è consigliabile tenere a portata di mano un estintore e una coperta antincendio. Non spostare il barbecue se acceso o caldo! Pericolo di lesioni!

Un barbecue acceso deve essere sorvegliato in ogni momento! Pericolo di lesioni!

Non versare acqua sul barbecue! Pericolo di lesioni!

Il barbecue diventa molto caldo, non spostarlo durante il funzionamento. Usa sempre guanti resistenti al calore (con resistenza al calore di contatto di livello 2 o superiore secondo DIN EN 407) quando maneggi il barbecue, apri il coperchio o aggiungi cibo.

Se il tuo modello di barbecue ha un coperchio: quando lo apri ad alte temperature, sollevalo leggermente in modo che l'aria possa entrare lentamente e in sicurezza, evitando ritorni di fiamma o scatti che possono causare lesioni. Pericolo di lesioni!

Assicurati che il carbone di legna sia completamente spento quando il barbecue non è in uso. Elimina tutti i materiali di imballaggio e conserva le buste di plastica con cura lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!

Conservazione quando non in uso e manutenzione:

Nota: Prima di avviare la pulizia e la manutenzione, assicurati che il barbecue non sia più in uso e aspetta che sia completamente raffreddato.

Non versare mai acqua fredda sulla superficie calda del barbecue, ciò potrebbe causare pericoli.

Non utilizzare oggetti taglienti o abrasivi per pulire le superfici del barbecue.

Rimuovere il grasso e l'olio in eccesso con un detergente sgrassatore, acqua calda e un raschietto morbido (senza bordi metallici).

Pulisci la griglia fredda con detersivo, acqua calda e una spugna.

La scocca del barbecue dovrebbe essere regolarmente pulita con acqua saponata calda e una spugna morbida per prevenire la corrosione delle superfici.

Puoi migliorare ulteriormente la protezione dalla ruggine applicando un sottile strato di olio sulle parti metalliche, ad esempio con uno spray da cucina.

Spruzza regolarmente viti e elementi di fissaggio con un lubrificante o antiruggine appropriato.

Se lo strato di vernice esterno è graffiato o scheggiato, copri immediatamente le aree danneggiate con vernice o un antiruggine.

Rimuovi cenere e carbone vecchio accumulato prima di utilizzare il barbecue.

Conserva il barbecue in un luogo protetto. Se lo conservi all'aperto, usa una copertura appropriata.

Copri solo quando è completamente raffreddato.

Controlla l'articolo per danni prima di ogni uso. Se rilevi crepe, deformazioni o rotture nei componenti, l'articolo non deve essere utilizzato. Attenzione pericolo di soffocamento! I materiali di imballaggio, come le buste di plastica, non devono essere lasciati nelle mani dei bambini. Tenerle lontane da neonati e bambini piccoli! Non tirarle sopra la testa!

Attenzione: Pericolo di soffocamento! Attenzione, questo articolo può contenere piccole parti che possono essere ingerite! Tieni le piccole parti lontane dalla portata dei bambini!

Controlla regolarmente l'articolo ogni 3-6 mesi per danni e connessioni allentate. Stringi di nuovo le viti allentate! Se vengono rilevati danni, l'articolo non deve essere utilizzato!

Usa questo articolo solo per l'uso previsto, in condizioni tecniche perfette e per scopi privati. Altri usi sono considerati non conformi e possono causare lesioni gravi e danni. Il produttore non si assume alcuna

responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.

Note generali: Leggi attentamente tutte le informazioni prima di montare e utilizzare l'articolo. Conserva tutte le informazioni di sicurezza e le istruzioni di montaggio. Per la tua sicurezza e quella del tuo prodotto, segui le indicazioni di sicurezza. Una gestione scorretta potrebbe provocare gravi lesioni, danni alla proprietà o addirittura la morte.