

## **Avertissement de sécurité pour l'article avec le numéro d'article. 48069**

Cet article est un siège et est destiné exclusivement à s'asseoir.

L'article est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.

Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs ou sur les bords extérieurs de l'article !

Attention : Risque de blessure ! Ne pas se balancer ! Ne pas glisser ! Ne pas se bercer !

Attention : Risque de blessure ! Le remplacement du vérin à gaz est possible. Cependant, vous ne devez jamais essayer de l'ouvrir.

Attention danger d'étouffement ! Les matériaux d'emballage, tels que les sacs en plastique, ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Gardez-les à l'écart des bébés et des jeunes enfants ! Ne pas mettre sur la tête !

Attention : Risque d'ingestion ! Attention, cet article peut contenir de petites pièces pouvant être avalées ! Gardez les petites pièces hors de portée des enfants !

Vérifiez régulièrement l'article tous les 3 à 6 mois pour détecter tout dommage ou toute connexion desserrée. Serrez à nouveau les vis desserrées ! Si des dommages sont découverts, l'article ne doit plus être utilisé !

L'article n'est pas une aide à l'escalade / marchepied, ne montez pas et ne sautez pas sur l'article ! Attention : Risque de basculement et de blessure !

N'utilisez cet article que pour l'usage prévu, dans un état technique impeccable et à des fins privées. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner de graves blessures et dommages. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Consignes générales : Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de monter et d'utiliser l'article. Conservez bien toutes les informations de sécurité et les instructions de montage. Pour votre propre sécurité et celle de votre produit, veuillez suivre les consignes de sécurité. Une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures graves, des dégâts matériels, voire la mort.

Consignes d'entretien : Aspirez régulièrement les meubles rembourrés. Si l'article a une housse, entretenez et nettoyez-la selon le matériau (tissu, cuir, simili-cuir). Si vos meubles sont en bois, utilisez un plumeau pour le nettoyage. Pour toutes les autres surfaces et en cas de saleté importante, vous pouvez utiliser un chiffon en coton légèrement humide. N'utilisez jamais de nettoyeurs abrasifs ou corrosifs, car cela pourrait causer des dommages. Pour les meubles de salle de bain : essuyez immédiatement l'eau et la condensation !

Consignes de mise au rebut : Éliminez l'article de manière respectueuse de l'environnement. Envisagez des alternatives à la mise au rebut, telles que des dons ou la vente. Les articles électriques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères. Déposez-les dans une déchetterie pour équipements électriques et électroniques usagés. Pour plus d'informations, contactez votre administration locale.

Consignes de stockage : L'article doit être sec et propre, conservez-le protégé dans le carton dans lequel il a été livré.