

Advertencia de seguridad para artículos con número de artículo 94683

Este artículo es un asiento y sirve exclusivamente para sentarse.

El artículo es apto solo para uso en interiores.

¡No se siente sobre los reposabrazos o los bordes exteriores del artículo!

Precaución: ¡Riesgo de lesiones! ¡No se balancee! ¡No se deslice! ¡No se columpie!

Precaución: ¡Riesgo de lesiones! Es posible cambiar el pistón de gas. Sin embargo, nunca intente abrirlo.
Precaución de asfixia: El material de embalaje, como las bolsas de plástico, no debe estar al alcance de los niños. Manténgalos alejados de bebés y niños pequeños. ¡No los coloque sobre la cabeza!

Precaución: ¡Riesgo de ingestión! Atención, este artículo puede contener piezas pequeñas que se pueden tragar. ¡Mantenga las piezas pequeñas lejos de los niños!

Revise el artículo regularmente cada 3-6 meses para detectar daños y conexiones sueltas. ¡Vuelva a apretar los tornillos sueltos! Si se encuentran daños, ¡no debe seguir utilizándose el artículo!

El artículo no es un soporte para subirse/trepar, ¡no se suba ni salte sobre el artículo! Precaución: ¡Riesgo de vuelco y lesiones!

Utilice este artículo solo para el uso previsto, en condiciones técnicas óptimas y para fines privados. Otros usos se consideran no apropiados y pueden provocar lesiones graves y daños. El fabricante no se responsabiliza de ningún daño derivado de un uso inadecuado.

Indicaciones generales: Lea atentamente todas las indicaciones antes de montar y utilizar el artículo. Conserve toda la información de seguridad e instrucciones de montaje. Por su propia seguridad y la de su producto, siga las indicaciones de seguridad. Un manejo incorrecto podría provocar lesiones graves, daños a la propiedad o incluso la muerte.

Instrucciones de cuidado: Aspire los muebles tapizados regularmente. Si el artículo tiene una funda, cuídela y límpiela adecuadamente según el material (textil, cuero, cuero sintético). Si su mueble está hecho de madera, utilice un plumero para limpiarlo. Para otras superficies y suciedad más persistente, puede usar un paño de algodón ligeramente húmedo. Bajo ninguna circunstancia debe usar limpiadores agresivos o abrasivos, ya que pueden causar daños. Para muebles en el baño: ¡Limpie inmediatamente el agua y la condensación!

Instrucciones de eliminación: Elimine el artículo de manera respetuosa con el medio ambiente. Considere alternativas a la eliminación como donar o vender. Los artículos eléctricos no deben desecharse en la basura doméstica. Deséchelos en un centro de reciclaje para dispositivos eléctricos y electrónicos viejos, puede obtener más información en su administración municipal local.

Instrucciones de almacenamiento: El artículo debe mantenerse seco y limpio, guárdelo protegido en la caja en la que fue entregado.