

Kitchen  
move

**POUBELLE À PÉDALE**  
FOREST

**MANUEL D'INSTRUCTIONS**  
INSTRUCTIONS FOR USE



*Merci pour votre achat !*

Pour usage intérieur  
**/For indoor use.**

IMPORTÉ PAR **BATIMEX.**  
112 Rue Ampère, ZI de la Plaine du Caire  
13830, Roquefort la Bédoule

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pour y référer ultérieurement.

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

**ATTENTION!** La poubelle n'est pas un jouet ! En raison de risque de blessures corporelles ou d'ingestion de petites pièces. L'utilisation des poubelles est interdite pour les enfants. Ne placez pas les poubelles dans les pièces où séjournent les enfants, car les déchets risquent de pénétrer dans leur système digestif.

## **CONSIGNES D'UTILISATION**

Les poubelles sont dédiées uniquement au stockage des déchets. L'espace réservé aux poubelles doit être conforme aux exigences d'hygiène. Pensez à vider fréquemment les poubelles pour éviter à la fois le développement des mauvaises odeurs et les rongeurs en quête de nourriture.

Lorsque vous utilisez les poubelles, veuillez éviter de placer les poubelles dans un environnement humide. Une exposition constante à l'humidité peut favoriser la formation d'un film sur la surface et la corrosion.

Tout dommage mécanique (bosses, rayures) sur la poubelle peut entraîner à long terme la formation de rouille. Cela facilitera la vidange. L'utilisation de sacs poubelles est recommandée. Le contact direct avec l'humidité ou les déchets chimiques peut endommager la surface du bac.

Les poubelles à pédale sont conçues pour être utilisées uniquement à l'intérieur. Le couvercle de la poubelle à pédale s'active en appuyant sur la pédale située dans la partie inférieure de la poubelle. Si le couvercle ne change pas de position après avoir appuyé sur la pédale, soulevez le couvercle du bac avec votre main et ajustez la position du conteneur interne de manière à ce qu'une poignée métallique du conteneur se trouve à l'arrière du bac.

NOTE! N'appliquez pas de force excessive pour appuyer sur la pédale si le couvercle est bloqué. Cela ne ferait qu'endommager le mécanisme de la pédale.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Les poubelles sont en acier inoxydable poli et satiné : nettoyer la surface avec un chiffon doux ou une éponge imbibée d'un agent d'entretien pour l'acier inoxydable. Une fois nettoyé, essuyez avec un chiffon sec pour éviter les tâches.

## **GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE**

Le vendeur accorde la garantie des poubelles pour une période de 24 mois à compter de la date de vente. La réclamation sera prise en compte sur présentation d'une preuve d'achat.

La garantie couvre : les dommages aux mécanismes et aux revêtements endommagés (tôle, laque) imputables à l'utilisateur, aux événements naturels et fortuits. Pendant la période de garantie de la poubelle dans laquelle un défaut a été révélé, le fabricant remédiera le défaut du produit suite à l'examen de la réclamation en usine de fabrication.

Le plaignant doit livrer le produit défectueux directement au centre de distribution où le produit a été acheté (et non au fabricant).

Les droits de garantie sont annulés si l'utilisateur a apporté des modifications structurelles ou a délibérément endommagé la poubelle, ou ne peut pas présenter la preuve d'achat. L'utilisation de la poubelle non conforme à l'usage prévu peut entraîner la perte de la garantie.

Before using this appliance for the first time, please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

**ATTENTION!** The trash can is not a toy! Due to risk of personal injury or ingestion of small parts, the use of trash cans is prohibited for children. Do not place trash cans in rooms where children stay, as waste may enter their digestive systems.

## **INSTRUCTIONS FOR USE**

The bins are dedicated only to the storage of waste. The space reserved for trash cans must comply with hygiene requirements. Remember to empty the trash cans frequently to avoid both the development of bad odors and rodents looking for food.

When using the trash cans, please avoid placing the trash cans in a humid environment. Constant exposure to humidity can promote the formation of a film on the surface and corrosion.

Any mechanical damage (dents, scratches) to the trash can can lead to rust formation in the long term. The trash can must be filled with waste to a maximum of 3% of its volume. This will make emptying easier. The use of trash bags is recommended. Direct contact with moisture or chemical waste may damage the surface of the bin.

Pedal trash cans are designed for indoor use only. The lid of the pedal bin is activated by pressing the pedal located at the bottom of the bin. If the lid does not change position after pressing the pedal, lift the bin lid with your hand and adjust the position of the internal container so that a metal container handle is on the back of the bin.

**NOTE!** Do not apply excessive force to depress the pedal if the cover is blocked. This will only damage the pedal mechanism.

## **CLEANING AND MAINTENANCE**

The bins are made of polished and satin stainless steel: clean the surface with a soft cloth or sponge moistened with a maintenance agent for stainless steel. Once cleaned, wipe with a dry cloth to avoid stains.

## **WARRANTY AND AFTER-SALES SERVICE**

The vendor grants the trash can warranty for a period of 24 months from the date of sale. The claim will be taken into account upon presentation of proof of purchase.

The guarantee covers: damage to damaged mechanisms and coverings (sheet metal, lacquer) attributable to the user, natural and fortuitous events. During the warranty period of the trash can in which a defect has been revealed, the manufacturer will remedy the product defect following examination of the complaint at the manufacturing plant.

The complainant must deliver the defective product directly to the distribution center where the product was purchased (and not to the manufacturer).

Warranty rights are voided if the user has made structural modifications or deliberately damaged the trash can, or cannot present proof of purchase. The use of the waste bin not in accordance with the intended use may lead to the loss of the guarantee.

# INSTRUCTIONS FOR WASTE DISPOSAL

## CONSIGNES POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS



Emballage recyclable - recyclable packaging



Triez et recyclez l'emballage - Sort and recycle the packaging



Notre entreprise contribue financièrement à un système global de tri, de collecte selective et de recyclage des déchets d'emballages ménagers.  
Our company contributes financially to a global system of sorting, selective collection and recycling of household packaging waste.

**Kitchen  
move**  
Smart products for living!



@kitchenmove

[www.kitchen-move.com](http://www.kitchen-move.com)

