

NOTICE

ALARME MN



Table des matières

Chapitre	1 Présentation des produits	
1.1	Présentation de la centrale	••••••
1.2	Présentation des accessoires	
1.2.1	Détecteur d'ouverture	
1.2.2	Détecteur de mouvement	
1.2.3	Télécommande design	
1.2.4	Sirène alimentée électriquement	
1.2.5	Sirène autonome	
1.2.6	Sirène solaire	
1.2.7	Sirène intérieure	
1.2.8	Sirène intérieure flash	
1.2.9	Autres accessoires	
hapitre	2 Installation et Connexion	
2.1	Relève des numéros d'attribution des détecteurs	
2.2	Installation du détecteur d'ouverture	
2.2.1	Installation en vissant votre détecteur	
2.2.2	Installation : Avec du scotch double face	
2.2.3	Précautions lors de l'installation	
2.3	Installation du détecteur de mouvement	
2.3.1	Installation du détecteur de mouvement au mur	
2.3.2	Précautions lors de l'installation	
2.3.3	Précautions lors de l'installation pour l'immunité animale	
2.3.4	Réglage de la sensibilité de détection	
2.4	Connexion de votre centrale au réseau	
2.4.1	Présentation de la face arrière de la centrale	
2.4.2	Connexion à une ligne téléphonique fixe	
2.4.4	Connexion à une ligne téléphonique France Telecom	
2.5	Installation de la centrale	
2.6	Installation de votre sirène (facultatif)	
2.6.1	Installation du modèle alimenté sur secteur MD334R	
2.6.2	Installation du modèle autonome MD325R	
2.6.3	Installation du modèle solaire MD326R	
2.7	Branchement accessoire filaire (facultatif)	
2.7.1	Raccordement d'un détecteur filaire	
2.7.2	Branchement d'une sirène filaire	
hapitre	3 Clavier et manipulation	
3.1	Présentation des touches sur la centrale	
3.1.1	Présentation des icônes sur la centrale	
3.1.2	Présentation des icônes sur l'écran LCD	
3.2	Activation et désactivation de la centrale	
3.2.1	Avec la télécommande	
3.2.2	Avec le clavier de la centrale	
3.2.3	Les codes d'activations dans l'historique	
3.3	Fonctionnement des alertes	
hapitre	4 réception d'appel et contrôle	
4.1	Contrôle téléphonique à distance avec branchement box internet	
4.2	Manipulation téléphone pour réception d'alarme avec branchement box internet	
hapitre .	5 Menu utilisateur	
-		

5.1	Paramétrer l'horloge du système	
5.2	Paramétrer le mot de passe utilisateur	
5.3	Paramétrer téléphone vocal	
Chapitre	6 Menu administrateur	
6.1	Paramétrer mot de passe administrateur	
6.2	Paramétrer numéro CMS : centre télésurveillance	
6.3	Enregistrement des numéros à appeler en cas de déclenchement	39
6.4	Régler les options du système	
6.4.1	Régler l'horloge du système	
6.4.2	Réglage du délai d'entrée	
6.4.3	Réglage du délai de sortie	
6.4.4	Réglage durée de la sirène	
6.4.5	Régler le nombre de sonneries	
6.4.6	Paramétrer l'inspection de perte du signal	
6.4.7	Régler intervalle entre les tests de communication avec le CMS	
6.4.8	Régler l'indication sonore d'armement	
6.4.9	Régler rapport activation/désactivation centre télésurveillance (CMS)	45
6.5	Gestion des accessoires sans fil	
6.5.1	Enregistrer une télécommande par onde	
6.5.2	Enregistrer un détecteur par onde	
6.5.3	Enregistrer une télécommande par son numéro de série	
6.5.4	Enregistrer un détecteur par son numéro de série	
6.5.5	Effacer une télécommande	
6.5.6	Effacer un détecteur	
6.5.7	Enregistrer une sirène sans fil	
6.6	Réglação dos sonos sur los détectours	50
0.0	Reglages des zones sur les detecteurs	
0.0.1	Regier attribution de zone	
6.6.2	Parametrer le type de sirene sur un detecteur (tonique par defaut)	
6.7	Réglage de l'horaire automatique d'activation/désactivation	
6.8	Maintenance système	52
6.8.1	Test des détecteurs	
6.8.2	Test de communication au CMS	
6.8.3	Supprimer les évènements du système	53
6.8.4	Remettre les réglages usine par défaut	53
6.8.5	Enregistrement du message d'alerte	54
6.8.6	Écoute du message d'alerte	54
Chapitre	7 Spécificités techniques	55
7.1	Informations générales	55
7.2	Performance	55
Chapitre	8 Maintenance	
8.1	Test de routine	
8.2	Propreté des installations	55
Chapitre	9 Limite des produits	
- Annexes.	~	
Prohlàma	es rencontrés	£0



Tike Sécurité vous remercie de votre confiance et de votre achat.

Afin de faciliter votre installation, veuillez vérifier qu'aucun accessoire ne manque à votre pack alarme (les accessoires sont situés sous la centrale d'alarme).

Si c'est le cas, merci de contacter votre fournisseur.

L'ensemble de votre pack est programmé, toutefois si vous souhaitez ajouter des accessoires vous devrez procéder à leur enregistrement sur la centrale.

Tike Sécurité attire votre attention sur le fait qu'une alarme a pour fonction de dissuader les cambriolages mais ne peut garantir l'absence d'effraction.

Pour une protection optimale, nous vous conseillons de sécuriser toutes vos ouvertures accessibles depuis l'extérieur et de compléter votre installation avec des détecteurs de mouvements intérieurs.

Par ailleurs, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice avant toute utilisation et de la conserver durant toute la période d'utilisation de votre système.

1.1 Présentation de la centrale



Introduction

La centrale MN est la pièce majeure de votre système de sécurité. C'est elle qui concentre les actions et permet de vous prévenir en cas d'alerte. Tous les accessoires sont programmés sur la centrale.

Son écran LCD permet de vous prévenir en cas d'alerte ou de défaut sur un détecteur. Les modifications de programmation passent par cette interface.

Compatibilité

La centrale MN est compatible avec les accessoires Tike Sécurité MN209 / DNB / ICE-B / SHB émettant sur une fréquence de 433 MHz.

Composition

La centrale MN est composée d'un panneau de contrôle composé d'un clavier numérique, de touches de contrôle rapide, d'un écran LCD et de LED indiquant l'état du système.



Caractéristiques techniques

- Transmetteur téléphonique intégré (compatible ligne classique France Télécom, BOX ADSL & Fibre, dégroupage total)
- Compose jusqu'à 6 numéros (fixe et/ou GSM; centre de sécurité).
- Compatible centre télésurveillance
- Sirène intégrée 85dB
- Programmation par clavier
- 32 zones sans fil + 8 zones câblées + 8 sirènes sans-fil + 8 télécommandes et clavier et 1 sirène filaire
- Contrôle à distance, activation, désactivation, mode écoute, mode panic.
- Possibilité de programmer l'heure d'activation ou désactivation de l'alarme.
- Affichage des 99 derniers évènements.
- Fonction coupure de ligne téléphonique
- Fonction anti-arrachement sur centrale et sirène
- Réglage des temporisations de sortie et d'entrée (0 à 255 secondes)

Caractéristiques physiques

- Dimensions : 17,5 cm X 12,5 cm X 2,5 cm
- Transformateur : DC12V 1,5A
- Batterie de l'alarme : accus 7,2V 500mAh
- Taux d'humidité : entre 30 et 90 %
- Température de fonctionnement : entre $-5^{\circ}C$ et $45^{\circ}C$
- Couleur de la centrale d'alarme : Beige



1.2 Présentation des accessoires

1.2.1 Détecteur d'ouverture



Introduction

Le détecteur d'ouverture MD210R est un mini contacteur magnétique qui permet de sécuriser vos ouvertures. Il déclenche l'alarme lorsque ses deux parties sont séparées. Pour cela, il doit être enregistré dans la centrale et peut être installé jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

Compatibilité

Le détecteur d'ouverture MD210R est compatible avec les alarmes Tike Sécurité MN209 / DNB / ICE-B / SHB. Il est compatible avec vos ouvertures classiques ou coulissantes.

Composition



Le détecteur d'ouverture MD210R est composé de deux parties : un émetteur et un aimant.

Une LED d'indication vous indique s'il est fonctionnel.

Caractéristiques techniques

- Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre
- Code programmation à 9 chiffres
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation : batterie lithium 3V CR123A
- Durée de vie de la batterie : environ 2 ans.
- Fonction anti-arrachement

Caractéristiques physiques

- Température de fonctionnement : $10^{\circ}C + 50^{\circ}C$
- Dimensions émetteur : 81(L)*32(l)*25(H)
- Dimensions aimant : 74,5(L)*13,5(l)*18,8(H) pour contacteur version classique
- Couleur : Blanc.



Le détecteur de mouvements PE81RDMT est un détecteur volumétrique infrarouge qui sécurise l'intérieur de votre habitation. Il possède une immunité animale jusqu'à 12kg ce qui le rend compatible avec la présence de vos petits animaux. Il doit être enregistré dans la centrale et peut être installé jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

Compatibilité

Le détecteur de mouvement PE81RDMT est compatible avec les alarmes Tike Sécurité MN209 / DNB / ICE-B / SHB.

Compatible avec la présence d'animaux jusqu'à 12 kg.

Composition

Le détecteur de mouvements PE81RDMT est composé de deux lentilles de détection : une sur la face avant et une sur la face inférieure du détecteur. Une LED d'indication vous avertit lorsqu'un mouvement a été détecté. Des curseurs au dos du détecteur vous permettent de régler la sensibilité.



Caractéristiques techniques

- Champs de détection : 5 à 7 mètres
- Angle de détection : 110°
- Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre
- Code programmation à 9 chiffres
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation : batterie lithium 3V CR123A
- Durée de vie de la batterie : environ 2 ans.

Caractéristiques physiques

- Température de fonctionnement : $10^{\circ}C + 50^{\circ}C$
- Dimensions : 120(L)*65(l)*40(H)
- Couleur : Blanc.





La télécommande design PB433R permet un contrôle simple et rapide de votre système d'alarme. Elle peut être utilisée jusqu'à 100m de la centrale en champ libre grâce à son puissant signal sans fil. Elle doit être enregistrée avec la centrale pour être opérationnelle.

Compatibilité

La télécommande PB433R est compatible avec les centrales Tike Sécurité MN209 / DNB / ICE-B / SHB.

Composition

La télécommande design 4 fonctions PB433R permet l'activation, la désactivation, l'activation en mode partiel et en mode panique de votre alarme grâce à ses 4 boutons.

Une LED d'indication vous indique si l'information a été envoyée à la centrale.

Son capot coulissant protège les boutons et évite des actions involontaires.



Caractéristiques techniques

- Télécommande design 4 fonctions
- Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation : 2 piles CR2032
- Durée de vie de la batterie : environ 2 ans.

Caractéristiques physiques

- Température de fonctionnement : $10^{\circ}C + 50^{\circ}C$
- Dimensions : 63(L)*32(l)
- Couleur : Blanc.



La sirène extérieure MD334R est une sirène déportée extérieure d'une puissance sonore de 120 dB, ce qui permet de repousser efficacement les intrus et dissuade de toute tentative de cambriolage. Elle s'installe sur la façade extérieure de votre maison et nécessite une alimentation électrique. Sa batterie de secours prend le relai en cas de coupure de courant pour une protection optimale.

En cas de déclenchement, la sirène émet une alerte sonore ainsi qu'un flash lumineux.

Elle doit être enregistrée dans la centrale et peut être installée jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

Compatibilité

La sirène extérieure MD334R est compatible avec les centrales Tike Sécurité MN209 / DNB / ICE-B / SHB.

Composition

La sirène alimentée extérieure MD334R est composée de 2 bandes lumineuses ainsi que d'un hurleur puissant.



Caractéristiques techniques

- Puissance sonore : 120 dB
- Flash lumineux
- Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre
- Batterie de secours
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation électrique DC 12V 1A
- Fonction anti-arrachement
- Boutons de réinitialisation et d'enregistrement à l'intérieur

Caractéristiques physiques

- Usage extérieur
- Température de fonctionnement : $10^{\circ}C + 50^{\circ}C$
- Dimensions : 167(L)*227(l)* 50(H)
- Couleur : Blanc.





La sirène extérieure autonome MD325R est une sirène déportée extérieure d'une puissance sonore de 100 dB. Elle s'installe sur la façade extérieure de votre maison pour une dissuasion efficace. La sirène MD325R est totalement autonome grâce à son alimentation sur piles. En cas de déclenchement, la sirène émet une alerte sonore ainsi qu'un flash lumineux.

Elle doit être enregistrée dans la centrale et peut être installée jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

Compatibilité

La sirène extérieure MD325R est compatible avec les centrales Tike Sécurité MN209 / DNB / ICE-B / SHB.

Composition

La sirène extérieure autonome MD325R est composée d'une bande lumineuse ainsi que d'un hurleur puissant au dos de celle-ci.



Caractéristiques techniques

- Puissance sonore : 100 dB
- Flash lumineux
- Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation : 4 piles LR20
- Fonction anti-arrachement
- Boutons de réinitialisation et d'enregistrement au dos

Caractéristiques physiques

- Usage extérieur
- Température de fonctionnement : $10^{\circ}C + 50^{\circ}C$
- Dimensions : 298(L)*184(l)* 69(H)
- Couleur : Blanc.



La sirène extérieure solaire MD326R est une sirène déportée extérieure solaire d'une puissance sonore de 108 dB. Cette sirène s'installe sur la façade extérieure de votre maison et nécessite un bon ensoleillement pour un fonctionnement et une dissuasion efficace. La sirène MD326R est alimentée grâce à son panneau solaire (exposition sud / sud-est). En cas de déclenchement, la sirène émet une alerte sonore ainsi qu'un flash lumineux.

Elle doit être enregistrée dans la centrale et peut être installée jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

Compatibilité

La sirène extérieure MD326R est compatible avec les centrales Tike Sécurité MN209 / DNB / ICE-B / SHB.

Elle nécessite un très bon ensoleillement.

Composition

La sirène extérieure solaire MD326R est composée d'une bande lumineuse, d'un hurleur puissant ainsi que d'un panneau solaire pour la recharge de sa batterie.



Caractéristiques techniques

- Puissance sonore : 108 dB
- Flash lumineux
- Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation solaire
- Fonction anti-arrachement
- Boutons de réinitialisation et d'enregistrement au dos

Caractéristiques physiques

- Température de fonctionnement : $10^{\circ}C + 50^{\circ}C$
- Dimensions : 300(L)*180(l)* 55(H)
- Couleur : Blanc.





La sirène intérieure MD204R est une sirène déportée intérieure d'une puissance sonore de 100 dB qui permet de repousser efficacement les intrus. Elle nécessite une alimentation électrique. Sa batterie de secours prend le relai en cas de coupure de courant pour une protection optimale.

En cas de déclenchement, la sirène MD204R émet une alerte sonore.

Elle doit être enregistrée dans la centrale et peut être installée jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

Compatibilité

La sirène intérieure MD204R est compatible avec les centrales Tike Sécurité MN209 / DNB / ICE-B / SHB.

Composition

La sirène intérieure MD204R est composée d'un hurleur puissant.



Caractéristiques techniques

- Puissance sonore : 100 dB
- Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation électrique
- Batterie de secours
- Fonction anti-arrachement
- Boutons de réinitialisation et d'enregistrement au dos

Caractéristiques physiques

- Température de fonctionnement : $10^{\circ}C + 50^{\circ}C$
- Couleur : Blanc.





La sirène intérieure flash MD214R est une sirène déportée intérieure d'une puissance sonore de 100 dB qui permet de repousser efficacement les intrus. Elle nécessite une alimentation électrique. Sa batterie de secours prend le relai en cas de coupure de courant pour une protection optimale.

En cas de déclenchement, la sirène MD214R émet une alerte sonore ainsi qu'un flash lumineux.

Elle doit être enregistrée dans la centrale et peut être installée jusqu'à 100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.

Compatibilité

La sirène intérieure flash MD214R est compatible avec les centrales Tike Sécurité MN209 / DNB / ICE-B / SHB.

Composition

La sirène intérieure flash MD214R est composée d'un hurleur puissant et d'une bande lumineuse.



Caractéristiques techniques

- Puissance sonore : 100 dB
- Distance de fonctionnement avec la centrale : 100m en champ libre
- Fréquence de fonctionnement : 433 MHz
- Alimentation électrique
- Batterie de secours
- Fonction anti-arrachement
- Boutons de réinitialisation et d'enregistrement au dos

Caractéristiques physiques

- Température de fonctionnement : $10^{\circ}C + 50^{\circ}C$
- Couleur : Blanc.



Tike sécurité vous propose de nombreux autres accessoires compatibles avec votre centrale :

Détecteurs d'ouverture

- Détecteur d'ouverture MD215R
- Détecteur d'ouverture panique MD209R
- Détecteur de vibration MD2018R
- Détecteur d'ouverture pour porte de garage MD212R

Détecteurs de mouvements

- Détecteur de mouvements MC355R
- Détecteur de mouvements plafond

Télécommandes

- Télécommande gros boutons PB403R
- Télécommande panique PB201R

Claviers déportés

- Clavier sans fil PB500R
- Clavier sans fil rechargeable PB502R
- Clavier sans fil tactile rechargeable PB503R

Veuillez-vous référer aux notices individuelles de chaque accessoire.

Détecteurs extérieurs

- Détecteur extérieur FT89R
- Détecteur extérieur solaire FT89RS

Barrières infrarouges

- Barres infrarouges extérieures 150m

Détecteur de gaz

- Détecteur de gaz sans fil

Domotique

- Carillon sans fil PB206
- Interrupteur domotique PL708R
- Répétiteur de fréquence PB205R

Chapitre 2 Installation et Connexion

2.1 Relève des numéros d'attribution des détecteurs

Il est important de relever les numéros des détecteurs avant l'installation. Ces numéros sont indiqués sur les emballages et permettent d'identifier les détecteurs en cas de déclenchement ou de batterie faible par exemple. Vous pouvez reporter les numéros des détecteurs ainsi que leur emplacement sur l'annexe dédiée à la fin de cette notice.

Retrouvez en annexe un document vous permettant de noter les différents numéros d'attribution et les caractéristiques principales de votre centrale.

ATTENTION : Il est conseillé d'installer les accessoires avant de brancher la centrale.

2.2 Installation du détecteur d'ouverture

Le MD210R est un mini transmetteur de contact magnétique entièrement contrôlé. Il dispose d'une fonction d'alarme instantanée porte/fenêtre ouvert/fermé. Il peut émettre un puissant signal sans fil, d'une forte intensité dans une zone de 100m.

Il est nécessaire de l'enregistrer avec la centrale avant utilisation. La distance entre la bande magnétique et le transmetteur ne doit pas dépasser 0,5cm. Si l'ouvrant et le dormant de vos fenêtres et portes ne sont pas alignés, vous pouvez ajouter une cale en dessous du détecteur. Il est important que l'alignement des 2 éléments soit le plus proche possible pour un bon fonctionnement du détecteur.

ATTENTION : Avant toute installation, veuillez noter le numéro à 9 chiffres se trouvant au dos du détecteur. Ce numéro vous servira pour l'enregistrement du détecteur avec la centrale.

Exemple : Installation du détecteur d'ouverture sur porte et fenêtre



Note : Notez dans l'annexe en fin de notice, les numéros de série de vos différents détecteurs d'ouverture et leur emplacement.

2.2.1 Installation en vissant votre détecteur

Les détecteurs d'ouverture sont constitués de deux parties : un aimant et un émetteur. Lorsque ces deux parties ne font plus contact, le détecteur déclenche l'alarme.





1. A l'aide d'un tournevis plat, ouvrez l'émetteur en 2. Ouvrez l'aimant en insérant votre tournevis dans insérant votre tournevis dans l'encoche et en appuyant l'encoche et en appuyant vers le haut. vers le bas.



3. Vissez le support de l'émetteur sur le dormant* de 4. Clipsez fermement les capots sur les supports vissés. votre ouverture au niveau des emplacements de fixation et le support de l'aimant sur l'ouvrant* de votre porte/fenêtre. L'écart entre les 2 parties doit être inférieur à 0,5cm.

Le bouton d'autoprotection à l'intérieur de l'émetteur doit être correctement enclenché.

* dormant = partie fixe de votre porte / ouvrant = partie mobile de votre porte

2.2.2 Installation : Avec du scotch double face





placer une bande adhésive au dos du détecteur et une entre les 2 parties doit être inférieur à 0,5 cm. au dos de l'aimant.

1. Après avoir noté le numéro de série du détecteur, 2. Installer les 2 parties sur votre porte ou fenêtre. L'écart



1. Ne pas placer à un endroit en extérieur.



2. Ne pas monter sur une base instable.



3. Ne pas installer à proximité d'un appareil à fort magnétisme.

2.3 Installation du détecteur de mouvement

2.3.1 Installation du détecteur de mouvement au mur

Vous devez fixer le support de fixation à environ 2m20 de haut et orienter le détecteur vers la zone à protéger. Il est déconseillé d'orienter le détecteur vers une fenêtre. Placez-le au-dessus de celle-ci en direction de la pièce à protéger.

Il se peut que les rotules se coincent un peu. Dans ce cas, essayez de les décoincer en les passant sous l'eau chaude avec du liquide vaisselle ou en les chauffant un peu avec un sèche-cheveux par exemple. Si la rotule reste bloquée, n'hésitez pas à contacter notre support technique.



1. Vissez la rotule de manière à ce que les 2 vis soient l'une au-dessus de l'autre.



2. Clipsez ensuite le détecteur de mouvement sur la rotule. Vous pouvez orienter le détecteur vers la zone à protéger.

2.3.2 Précautions lors de l'installation



1. Ne pas placer face à un mur métallique



2. Ne pas installer sur un support instable



3. Ne pas installer près de câbles électriques





3. Ne pas exposer directement à la lumière du soleil

4. Ne pas exposer directement au froid ou à la chaleur

2.3.3 Précautions lors de l'installation pour l'immunité animale



1. Hauteur comprise entre 2,2 et 2,4m est la hauteur disponible pour l'immunité.



2. L'animal pèse - de 15Kg.



3. L'animal pèse - de 20Kg (incliné d'environ 15°).



4. Ne pas tourner dans la direction d'endroits accessibles aux animaux.



5. Le point le plus haut de la zone de détection est l'aire de non-immunité.

Si vous possédez des animaux, veuillez orienter le détecteur légèrement vers le haut afin d'éviter les déclenchements intempestifs.

2.3.4 Réglage de la sensibilité de détection.

Vous pouvez régler la sensibilité de détection et le mode de fonctionnement grâce aux curseurs situés aux dos du détecteur, sous la coque de protection.

Curseur 1 & 2 : Réglage de la sensibilité et du champ de détection

00			
Position du switch 1	Position du switch 2	Champ de détection	Sensibilité
ON	OFF	9 mètres	Basse
OFF	ON	7 mètres	Moyenne
OFF	OFF	5 mètres	Haute

Curseur 3 & 4 : Réglage du mode de fonctionnement du détecte
--

Position du switch 3	Position du switch 4	Mode de fonctionnement
ON	OFF	Test
OFF	ON	Normal
OFF	OFF	Codage

Note : En mode normal, le détecteur de mouvement a un réassort de 3 minutes entre chaque flash. Ceci a pour but d'économiser les piles et ne pas déclencher tous les gestes que vous allez effectuer lorsque vous êtes dans la même pièce.

En revanche lorsque vous n'êtes pas chez vous, le détecteur ne déclenchera que si et seulement s'il y a intrusion et non pas au bout de 3 minutes. En cas d'intrusion le détecteur déclenche la centrale sans délai.

2.4 Connexion de votre centrale au réseau

2 possibilités s'offrent à vous quant à la communication à distance avec votre centrale :

- Passer par le RTC, et vous branchez donc votre centrale à votre box internet. Dans ce cas, la centrale vous appellera en cas d'alerte en utilisant votre numéro de fixe. Vous pouvez également, en appelant ce numéro, gérer l'alarme depuis une interface téléphonique enregistrée. Vous devez donc placer la centrale à proximité de votre box internet.
- Passer par votre ligne France Telecom à l'aide du câble RJ11.
 - 2.4.1 Présentation de la face arrière de la centrale



Numéro	Fonction
1	Connectique alimentation
2	Connectique TEL pour branchement de votre téléphone fixe
3	Connectique LINE pour branchement box internet ou ligne France Telecom

4	Port de sortie pour branchement d'une sirène filaire
5	Ports de sortie pour branchement accessoires filaires
6	Molette de réglage du volume de la synthèse vocale
7	Activation batterie

Pour accéder au circuit de la centrale, faites glisser le socle arrière vers le bas pour l'enlever.

2.4.2 Connexion à une ligne téléphonique fixe

Vous devez relier la prise LINE de votre centrale sur votre box internet à l'emplacement de votre téléphone fixe. (3) Puis vous branchez votre téléphone fixe sur la prise TEL de votre centrale (2). Maximum 2,5 à 3m de distance entre votre box et la centrale.



2.4.4 Connexion à une ligne téléphonique France Telecom

Pour une installation sur une ligne France Telecom, il faut connecter le câble RJ11 fourni avec la centrale à votre prise téléphonique murale et le connecteur « line » de la centrale.



2.5 Installation de la centrale

Nous conseillons d'installer votre centrale à l'abris des regards. Si vous choisissez la communication par ligne téléphonique fixe, vous devez installer votre centrale à proximité de votre box internet.



1. Faites glisser le socle arrière vers le bas pour l'enlever et pouvoir le fixer au mur. Faites des repères sur votre mur et percez les trous puis fixez le socle à l'aide des vis et chevilles fournies.

3. Fixez la centrale sur le support en la faisant glisser vers le haut.

2. Branchez l'alimentation au dos de la centrale (1) (voir schéma page 21) et passez les 2 câbles (alimentation et branchement box) dans l'encoche se trouvant dans la partie inférieure.

4. Branchez l'alimentation sur une prise secteur et activez la batterie. Confère 2.4.1. Mettre sur ON.

2.6 Installation de votre sirène (facultatif)

ATTENTION : Vous devez programmer votre sirène sur la centrale avant de l'installer si cela n'a pas été fait.

2.6.1 Installation du modèle alimenté sur secteur MD334R

Ce modèle de sirène nécessite une alimentation électrique, vous devez donc percer un trou sur votre façade afin de faire passer l'alimentation de la sirène dans votre habitation.



1. Placez le gabarit papier fourni à l'endroit où vous souhaitez installer la sirène (et où vous avez préalablement percé pour faire passer l'alimentation). A l'aide d'un stylo, faites des repères à travers la feuille sur votre mur puis percez ces trous à l'aide d'une perceuse. Insérez-y les chevilles et les vis en laissant dépasser les têtes.



2. Dévissez les 4 vis au dos de la sirène à l'aide d'un tournevis puis tirez le socle vers vous pour ouvrir la sirène.



3. Branchez la batterie et le hurleur sur la platine électronique. Refermez la sirène et revissez les 4 vis au dos de la sirène.

4. Branchez le câble noir à alimentation de la sirène en le faisant passer dans le trou prévu à cet effet sur votre façade. Emboitez la sirène dans les emplacements de vis et faîtes glisser la sirène vers le bas. Vérifiez que le bouton poussoir d'antiarrachement soit bien appuyé contre le mur. Branchez l'alimentation sur une prise.

2.6.2 Installation du modèle autonome MD325R





1. Fixez le support de fixation sur votre façade extérieure à l'aide d'une perceuse et des vis fournies. 2. Dévissez les 6 vis au dos de la sirène. Retournez la sirène et ouvrez le couvercle.





3. Enlevez le cache plastique qui bloque l'alimentation 4. Insérez la sirène sur son support métallique. des piles. Refermez correctement la sirène et revissez les 6 vis au dos.

Appuyez bien afin que celle-ci soit bien clipsée au fond du support.

Ce modèle nécessite un très bon ensoleillement et doit donc être installé sur une façade bien exposée (exposition sud ou sud-est).



1. Fixez le support de fixation sur votre façade extérieure à l'aide d'une perceuse et des vis fournies.



2. Dévissez les 4 vis au dos de la sirène. Retournez la sirène et ouvrez le couvercle.



3. Branchez la batterie de secours sur la platine 4. Insérez la sirène sur son support métallique. électronique. Refermez correctement la sirène et revissez les 4 vis au dos. Appuyez bien afin que celle-ci soit bien clipsée au fond du support.

2.7 Branchement accessoire filaire (facultatif)

Vous pouvez brancher jusqu'à 8 accessoires filaires au dos de la centrale et une sirène sur la sortie 12V

2.7.1 Raccordement d'un détecteur filaire

Les zones filaires sont désactivées par défaut. Pour installer un périphérique filaire vous devez d'abord activer cette zone.



Note : Les zones filaires doivent être programmées entre les zones 33 et 40.

Vous pouvez ensuite brancher votre détecteur. Pour cela, vous devez connecter les contacts secs au dos de la centrale. **Vous devez utiliser les résistances fournies dans votre pack.**

Une connexion filaire est constituée de 2 ports : un port Z correspondant au numéro du détecteur (Z33, Z34, Z35 ...) et un port négatif COM

Zones 33, 34, 35 et 36 : port COM situé entre Z34 et Z35 (1) Zones 37, 38, 39 et 40 : port COM situé entre Z38 et Z39 (2)



En mode fermé (NC), vous devez brancher une résistance en série entre le port Z et un des fils de raccordement du détecteur. Le second câble est à brancher directement sur le port COM. En mode ouvert (NO), vous devez brancher une résistance en parallèle entre le port Z et le port COM.

2.7.2 Branchement d'une sirène filaire

Vous devez brancher votre sirène filaire 12V sur les ports positif +12V (3) et négatif GND (4) situés au dos de la centrale en respectant les polarités des câbles.

Chapitre 3 Clavier et manipulation

		4 🔳 🔿 STATUS
READY 🔿 🔟 🛐		
	7 8 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	

3.1 Présentation des touches sur la centrale

3.1.1 Présentation des icônes sur la centrale

N°	Fonction	\mathbf{N}°	Fonction	N°	Fonction
1	Alimentation	2	Armer	3	Désarmer
4	Statut	5	Alarme	6	Microphone
7	Flèche haut	8	Retour	9	Entrée
10	Flèche bas/Historique	11	Mode partiel	12	Mode total
13	Désarmer	14	BYPASS	15	Entrée dans programmation
16	Valider / Confirmer				

\mathbf{N}°	Fonction	Comportement
3	Activer	Éteint en mode activé, la lumière clignote en mode partiel.
2	Désactiver	Allumé en mode désactivé.
1	Alimentation	Clignote lorsque l'alimentation est coupée.
5	Alarme	Clignote en cas de déclenchement de l'alarme.

3.1.2	Présentation des icônes sur l'écran LCD
	3.1.2.1 Icônes fixes sur l'écran LCD

Icône	Indication	Icône	Indication
r R	Alarme rupture ligne téléphonique		Alarme
2	Alarme intrusion	X	Désarmer
	Batterie OK	*	Armement partiel
	Batterie faible		Armement total
sos	Alarme urgence		Communication CMS réussi
□ **(((((Échec communication CMS		

3.1.2.2 Codes d'erreur sur l'écran LCD

Code	Raison	Code	Raison
05	Alarme du détecteur 05	05l	Perte de signal détecteur 05
05	Perte détecteur 05 car porte ouverte	05 -	Batterie faible détecteur 05

En cas d'alarme, le numéro du détecteur de l'alarme s'affiche toujours sur l'écran après la première désactivation, il est nécessaire de désactiver 2 fois pour retrouver l'écran d'accueil. Pour cela indiquez votre code utilisateur et appuyez touche # pour valider ou directement depuis votre télécommande.

3.2 Activation et désactivation de la centrale

3.2.1 Avec la télécommande









Réglages usine par défaut :

- Mot de passe administrateur : 9876
- 1 mot de passe utilisateur, le mot de passe par défaut étant 1234.

En appuyant sur la touche historique de la centrale, vous avez accès à l'ensemble des évènements. La synthèse vocale de la centrale indique l'heure et le type d'évènement. Avec les touches haut et bas du clavier vous pouvez consulter les évènements antérieurs.

3.3 Fonctionnement des alertes



- 1. Un détecteur détecte une intrusion et envoie un signal à la centrale
- 2. La centrale déclenche sa sirène interne et la/les sirènes extérieures
- 3. La centrale déclenche les cycles d'appels sur les numéros enregistrés dans la centrale. Si votre centrale est connectée à un centre de télésurveillance, elle envoie le signal de déclenchement pour les avertir.

Chapitre 4 réception d'appel et contrôle

En branchant votre centrale à votre box internet (Vous devez relier la prise LINE de votre centrale sur votre box internet à l'emplacement de votre téléphone fixe. Puis vous branchez votre téléphone fixe sur la prise TEL de votre centrale). Dans ce cas, la centrale vous appellera en cas d'alerte en utilisant votre numéro de fixe. Vous pouvez également, en appelant ce numéro, gérer l'alarme depuis une interface téléphonique enregistrée. Vous devez placer la centrale à proximité de votre box internet.

4.1 Contrôle téléphonique à distance avec branchement box internet

L'utilisateur peut contrôler le système via appel téléphonique en appelant la ligne fixe : box internet ou ligne France Telecom sur laquelle la centrale est reliée. (soit l'un soit l'autre)

La centrale décroche et l'utilisateur doit indiquer son mot de passe utilisateur à 4 chiffres pour prendre le contrôle à distance et suivre les indications se trouvant ci-dessous.



4.2 Manipulation téléphone pour réception d'alarme avec branchement box internet

En cas d'alarme, la centrale compose le numéro de téléphone d'appel prédéfini ; lorsque l'utilisateur décroche le téléphone, il entendra la synthèse vocale et doit entrer le mot de passe utilisateur à 4 chiffres.

Il doit ensuite suivre les indications se trouvant dans le schéma ci-dessous. Si l'utilisateur ne décroche pas son téléphone, la centrale laisse un message sur le répondeur (2 minutes soit la totalité d'un message possible sur un répondeur), et appelle l'utilisateur 2 et ainsi de suite.

((())))) LE PANNEAU APPELLE AUTOMATIQUEMENT LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PRÉDÉFINI EN CAS D'ALARME	(2) UTILISATEUR ÉCROCHE	PRESSER 1 PRESSER 2 PRESSER 3 PRESSER 4 PRESSER 6 PRESSER 6 PRESSER 7 PRESSER 0	ANNULER ALARME CONNAÎTRE LA ZONE D'ALERTE ÉCOUTER À DISTANCE DÉSACTIVER ACTIVER DÉCLENCHER LA SIRÈNE RÉÉCOUTER MESSAGE VOCAL BACCROCHER	
--	-------------------------------	--	--	--

Chapitre 5 Menu utilisateur



Note : Vous pouvez également régler ces paramètres dans le menu administrateur (voir chapitre 6).

5.1 Paramétrer l'horloge du système

Par exemple : régler l'horloge sur le 22/12/2012 à 22 : 59



Touche sortie = Touche Return

5.2 Paramétrer le mot de passe utilisateur

ATTENTION DE NE PAS CONFONDRE MOT DE PASSE UTILISATEUR ET ADMINISTRATEUR

Le mot de passe utilisateur vous permet de désarmer la centrale directement depuis le clavier et de la gérer à distance (activation / désactivation) en appelant votre centrale.

Le mot de passe utilisateur par défaut est : 1234

Par exemple : choisir 5678 comme mot de passe utilisateur



Touche sortie = Touche Return

5.3 Paramétrer téléphone vocal

Vous pouvez avec cette fonction paramétrer un numéro de téléphone à contacter en cas de déclenchement de la centrale. Pour plus de paramètre confère 6.3 Enregistrement des numéros à appeler en cas de déclenchement

Exemple : Configurer le 3^e numéro de téléphone à contacter en cas de déclenchement.



Note : Pour plus d'informations sur la création des mots de passe utilisateur, confère 5.2

: Bouton confirmer pour sauvegarder

Touche sortie = Touche Return

Chapitre 6 Menu administrateur



6.1 Paramétrer mot de passe administrateur

Éviter de changer le mot de passe administrateur. Ce mot de passe ne permet pas de désactiver la centrale.

Note : Le réglage mot de passe inclut :

- Mot de passe administrateur : C'est le seul servant à paramétrer le système. Il ne peut y avoir qu'un seul mot de passe administrateur. Il est composé de 4 chiffres. Ce mot de passe ne permet pas de désactiver la centrale.
- Mot de passe utilisateur : Il sert principalement à désactiver le système, c'est un code privé pour le contrôle à distance. Il est composé de 4 chiffres.

0

ATTENTION : En cas de perte de votre mot de passe administrateur, il faudra remettre la centrale en mode usine et réaliser l'ensemble des programmations et configuration.

Le mot de passe administrateur par défaut est 9876 Le mot de passe utilisateur par défaut est 1234

Si vous avez modifié ces mots de passe, utilisez les nouveaux mots de passe pour l'ensemble des programmations présentes dans cette notice.



Notes :

1. Ci-dessus l'opération est correcte, en cas d'opération erronée veuillez presser retour (touche Return) pour revenir au menu précédent afin de recommencer.

6.2 Paramétrer numéro CMS : centre télésurveillance

ATTENTION : Ne rien indiquer à cet endroit sauf si vous faites appel à un centre de Télésurveillance.

Vous pouvez connecter votre centrale à un centre de télésurveillance grâce au protocole IDcontact. Le centre de télésurveillance vous fournira les informations nécessaires à la connexion de l'alarme avec leur serveur et système.

Notes :

- Lors du réglage du n° de téléphone 2, maintenir la touche « 1 » du clavier numérique, la lettre P s'affiche sur l'écran de la centrale, ce qui signifie une pause d'1 seconde lors de l'appel, lorsque la ligne connectée à la centrale est secondaire, en cas de besoin d'une pause d'appel. Cette information vous sera fournie pour votre centre de télésurveillance. La plupart des centres de télésurveillance vous donneront 2 numéros de téléphones à programmer dans la centrale.
- 2. Le CMS 1 et le CMS 2 utilisent le même code utilisateur qui est fourni pour le centre de télésurveillance. Ce code différent du code utilisateur et code administrateur de la centrale.
- 3. La durée d'intervalle d'inspection de communication peut être paramétrée entre 0 et 999 heures, le réglage classique est 24 heures. Cela permet au centre de télésurveillance de s'assurer du bon fonctionnement de la communication du réseau téléphonique avec la centrale.



Par exemple : La ligne secondaire est connectée à la centrale, le numéro du CMS est 80808080 ; ainsi, paramétrer le numéro de CMS comme suit : 9P80808080, 9 étant le code de sortie.



Touche sortie = Touche Return

6.3 Enregistrement des numéros à appeler en cas de déclenchement

Dans cette partie, vous pouvez :

- Programmer 4 numéros de téléphone fixe ou portable en France ou à l'étranger à appeler en cas de déclenchement de la centrale. N'indiquez pas le numéro de téléphone sur laquelle la centrale est branchée sinon la centrale s'appelle en boucle.
- Régler l'inspection du mot de passe : En cas de déclenchement la centrale va appeler le premier numéro enregistré dans le système. Si l'inspection du mot de passe est activée, l'utilisateur devra indiquer son mot

de passe afin de désactiver la centrale. Si l'inspection du mot de passe est désactivée, l'utilisateur devra simplement choisir de garder l'alarme en déclenchement ou de la désactiver.



En cas d'alerte, la centrale appelle le premier numéro. Si celui-ci ne répond pas, la centrale laisse un message sur sa messagerie jusqu'à ce que le téléphone raccroche (la centrale ne raccroche pas, elle attend donc la fin de la messagerie). Une fois que le 1e numéro a raccroché, la centrale appelle le 2e numéro etc ... Elle va passer au suivant dans l'ordre de programmation dans la centrale à condition que personne ne la désactive via une télécommande ou en direct sur la centrale.

ATTENTION ; Si vous souhaitez enregistrer le numéro de téléphone d'un centre de télésurveillance, merci de vous référer à la section 6.2.

Par exemple : Enregistrer le numéro de téléphone n°3 : 0123456789



Touche sortie = Touche Return

6.4 Régler les options du système



6.4.1 Régler l'horloge du système



Par exemple : régler l'heure du système sur le 22/12/2012 à 22 : 59

Touche sortie = Touche Return

6.4.2 Réglage du délai d'entrée

Il faut dans un premier temps, attribuer le ou les détecteurs à une zone. Confère 6.6.1 (attribution des zones).

Ensuite effectuer la manipulation suivante pour régler le délai d'entrée.

Ce délai permet d'accéder à votre centrale afin de la désactiver avant que la sirène ne se déclenche. Le délai d'entrée peut être compris entre 001 et 255 secondes. (la valeur par défaut est de 010 secondes) Par exemple : choisir une temporisation de 020 sec.



Touche sortie = Touche Return

Note : Le délai d'entrée constitue une temporisation qui s'applique lorsqu'un détecteur est sollicité et qui permet de désactiver l'alarme. Généralement programmée sur le détecteur de la porte d'entrée, cette temporisation peut également s'appliquer à un détecteur de mouvement. Pour programmer un délai d'entrée sur un détecteur, vous devez enregistrer celui-ci dans la zone de temporisation. Confère section 6.6.1.

ATTENTION : Il est conseillé de ne pas laisser un délai d'entrée trop long qui laisserait le temps au cambrioleur de saboter votre centrale.

6.4.3 Réglage du délai de sortie

Après avoir activé le système, l'utilisateur doit quitter la zone activée. (la valeur par défaut est de 010 secondes). Ce délai de sortie est activé uniquement pour une activation totale des détecteurs et fonctionne donc sur l'ensemble des détecteurs.

Par exemple : régler la temporisation sortie sur 020 sec.



Touche sortie = Touche Return

6.4.4 Réglage durée de la sirène

En cas de déclenchement, la sirène retentit pour une durée pouvant aller de 0 à 30 minutes. La valeur par défaut est de 05 minutes.

Par exemple : régler la durée sur 09 minutes.



Note : La modification de la durée de la sirène s'appliquera à l'ensemble de vos sirènes : Sirènes intérieures, extérieurs et de la centrale.

ATTENTION : Suivant la législation en vigueur, la durée de la sirène tolérée ne peut dépasser 3 minutes.

6.4.5 Régler le nombre de sonneries

Vous pouvez contrôler la centrale à distance. Pour cela, appelez le numéro de téléphone sur lequel la centrale est reliée. Cependant le contrôle à distance peut être bloqué si vous utilisez un répondeur téléphonique et que celui-ci s'active plus rapidement que la centrale.

Il faut dans ce cas régler le nombre de sonneries entrantes de la centrale afin que celle-ci décroche avant le répondeur. Vous pouvez également désactiver votre répondeur téléphonique si cela est possible.

L'utilisateur contrôle la centrale à distance, il appelle le numéro de téléphone sur lequel la centrale est reliée (box internet), la centrale décroche après le nombre de sonneries défini (la valeur par défaut est 07 fois).

Par exemple : choisir 05 sonneries



Touche sortie = Touche Return

Note : Le nombre maximal de sonneries est 15, si réglé sur 00, la centrale ne décroche pas.

6.4.6 Paramétrer l'inspection de perte du signal

La centrale inspecte le statut des détecteurs à un intervalle qui peut être modifié. Lorsque vous voyez l'un de vos détecteurs clignoter dans la journée c'est pour effectuer un test de communication. Si aucune réception, le détecteur est alors perdu. Si l'un des accessoires est perdu par la centrale un message apparaitra sur l'écran LCD avec le numéro de détecteur concerné. Il faudra dans ce cas identifier la cause de cette perte : problème de pile, détecteur endommagé ... Par défaut le délai est programmé sur 00. Nous conseillons de laisser ce réglage par défaut. Il existe une double inspection : 1 : par la centrale 2 : par les détecteurs. Si vous laissez le délai sur 00 pour la centrale, l'inspection se fera tout de même par les détecteurs.

Par exemple : régler l'intervalle d'inspection de perte du détecteur sur 08 heures.



Touche sortie = Touche Return

Note : Si 00, fonction désactivée

6.4.7 Régler intervalle entre les tests de communication avec le CMS

Uniquement si vous avez souscris un abonnement avec un centre de télésurveillance. Cela permet au centre de télésurveillance de s'assurer du bon fonctionnement de la communication du réseau téléphonique avec la centrale.

Par exemple : régler l'intervalle de test de communication avec le CMS à 1H.



Touche sortie = Touche Return

6.4.8 Régler l'indication sonore d'armement

Lorsque l'utilisateur active/désactive la centrale, la sirène interne de la centrale et les sirènes externes émettent un son ou non pour l'indiquer (le réglage par défaut est désactivé).

Par défaut seule la synthèse vocale de la centrale effectue une indication vocale d'armement / désarmement.

Exemple : Ne pas mettre lors de l'activation / désactivation d'indication sonore sur une sirène



6.4.9 Régler rapport activation/désactivation centre télésurveillance (CMS)

Régler l'activation ou non du rapport d'activation/désactivation au système (désactivé par défaut) pour le centre de télésurveillance.

Par exemple : régler l'activation/désactivation du rapport au système



Touche sortie = Touche Return

6.5 Gestion des accessoires sans fil



6.5.1 Enregistrer une télécommande par onde

Une télécommande et un clavier digicode déporté s'enregistrent de la même manière. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 télécommandes et/ou claviers sur votre centrale.

Exemple : Enregistrer la télécommande numéro 3



Touche sortie = Touche Return

Le numéro de série correspond à l'emplacement de la télécommande de 1 à 8. Vous pouvez connecter jusqu'à 8 télécommandes/claviers.

6.5.2 Enregistrer un détecteur par onde

La liaison entre la centrale et ces accessoires est de 100 mètres en champ libre.

Cette liaison est réduite à chaque fois que l'on traverse un mur ou dalle ou autres matériaux : Entre - 10 et - 25 mètres selon le type de cloison ou dalle.

Toutefois, il est possible d'ajouter un répétiteur de fréquence permettant d'augmenter la distance à 500 mètres en champ libre.

Exemple : Enregistrement d'un détecteur en position 09 sur la centrale



Touche sortie = Touche Return

Note : Veuillez entrer le numéro de détecteur = Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 détecteurs. Pour les détecteurs de 1 à 9, ajouter un 0. Exemple : 09 pour le détecteur 9.

Exemple : Enregistrer une télécommande en 8^e position avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas d'un numéro de série sur votre télécommande, veuillez-vous référer à la procédure 6.5.1.



Touche sortie = Touche Return

La liaison entre la centrale et ces accessoires est de 100 mètres en champ libre.

Cette liaison est réduite à chaque fois que l'on traverse un mur ou dalle ou autres matériaux : Entre - 10 et - 25 mètres selon le type de cloison ou dalle.

Toutefois, il est possible d'ajouter un répétiteur de fréquence permettant d'augmenter la distance à 500 mètres en champ libre.

6.5.4 Enregistrer un détecteur par son numéro de série

Exemple : Enregistrer un détecteur en 7^e position avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas d'un numéro de série sur votre détecteur, veuillez-vous référer à la procédure 6.5.2.



Touche sortie = Touche Return

Note : Veuillez entrer le numéro de détecteur = Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter jusqu'à 32 détecteurs. Pour les détecteurs de 1 à 9, ajouter un 0. Exemple : 09 pour le détecteur 9.

6.5.5 Effacer une télécommande

Exemple : déconnecter la télécommande 5



Touche sortie = Touche Return

6.5.6 Effacer un détecteur

Exemple : déconnecter le détecteur 03



Touche sortie = Touche Return

Note : Pour les détecteurs de 1 à 9, ajouter un 0. Exemple : 09 pour le détecteur 9.

6.5.7 Enregistrer une sirène sans fil

Sirène extérieure :

• Modèle MD334R :



• Modèles MD325R et MD326R



Il faudra au préalable identifier l'emplacement du bouton enregistrement suivant votre modèle de sirène. Ensuite il faut brancher la connectique d'alimentation qui est par défaut débranchée pour le transport. Confère 2.6 Installation de votre sirène.

Pour mettre votre sirène en mode codage, appuyez sur le bouton d'enregistrement de la sirène et validez en appuyant sur la touche # de la centrale.



Notes :

- 1. Si vous devez enregistrer plusieurs sirènes, il faudra déconnecter les batteries des autres sirènes lors de la programmation sinon vous risquez d'avoir un problème de conflit.
- 2. Lorsque la sirène sans fil bidirectionnelle émet une alarme de tentative de vandalisme, l'écran LCD affiche une alarme de zone 41 sur la centrale.



6.6.1 Régler attribution de zone

Le type d'attribution de zone est comme suit :

- 0- Désactiver
- 3- Intérieure (total)6- Zone gaz

1- Temporisation (délai d'entrée)
 4- Zone d'urgence
 7- Zone clé

2- Périmètre (partiel)

5- Zone incendie

8- Zone sonette

1. L'attribution de zone correspond au type de fonctionnement (de 1 à 6) du détecteur affiché sur l'écran LCD de la centrale lorsque la zone est déclenchée (de 01 à 32). Si l'attribution est paramétrée sur 0, la zone est désactivée. La centrale ne déclenchera pas l'alarme si cette zone est désactivée.

2. La zone intérieure (mode total) ne déclenche que si l'alarme est activée.

3. Les zones de temporisation (délai d'entrée) et de périmètre (mode partiel) ne déclenchent l'alarme que si le système est activé en mode total ou en mode partiel.

4. Les zones d'urgence, gaz et incendie déclenchent l'alarme même lorsque celle-ci n'est pas activée.

Exemple : Définir le détecteur 16 en zone périmètre (actif en mode partiel et en mode total)



Note : Saisir le numéro de zone à modifier = Saisir le numéro d'emplacement du détecteur de 01 à 40.

Touche sortie = Touche Return

Vous pouvez déterminer un type de sirène spécifique sur chaque détecteur. Vous pouvez par exemple mettre une sirène différente dans votre garage et votre habitation ou différente entre vos détecteurs d'ouverture et vos détecteurs de mouvement. Il existe 3 types de sirènes : Tonalité continue, son interrompu (BIP BIP) et muette.

Exemple : Définir une sirène avec tonalité continue sur le détecteur 23



Note : Saisir le numéro de zone à modifier = Saisir le numéro d'emplacement du détecteur de 01 à 40.

Touche sortie = Touche Return

6.7 Réglage de l'horaire automatique d'activation/désactivation

Vous pouvez établir jusqu'à 4 créneaux horaires (appelés groupe de 1 à 4) d'armement/désarmement automatique sur votre centrale.

Exemple : Définir l'heure de désactivation du groupe N°3 à 8.30, et l'heure d'activation à 17.30.



Notes :

1. Il est possible de paramétrer l'activation/désactivation de 4 groupes en fonction des besoins de l'utilisateur. Les 4 créneaux ne peuvent pas se superposer.

2. Ce type d'activation fonctionnement uniquement en mode total. Vous ne pouvez pas établir de jour, c'està-dire que l'activation/désactivation se fera tous les jours de la semaine et le week end.

Touche sortie = Touche Return

6.8 Maintenance système



6.8.1 Test des détecteurs

Vous pouvez effectuer un test de communication entre les détecteurs.

Ce test vous permet non seulement de vérifier la bonne liaison sans fil entre les détecteurs et la centrale, mais également de relever le numéro d'attribution de chaque détecteur si vous n'avez pas relevé ces numéros lors de l'installation.



Touche sortie = Touche Return

Vous pouvez ensuite déclencher vos détecteurs : passer devant les détecteurs de mouvements et ouvrir les portes protégées par un détecteur d'ouverture.

Si le détecteur est bien connecté à la centrale, le numéro d'attribution du détecteur s'affiche alors sur l'écran de celle-ci.

6.8.2 Test de communication au CMS

Vous pouvez effectuer un test de communication entre la centrale et le centre de télésurveillance CMS.



Note : Vous ne devez faire ce test que si vous avez souscrit un abonnement à un centre de télésurveillance.

Touche sortie = Touche Return

6.8.3 Supprimer les évènements du système

La centrale enregistre les différents événements comme les déclenchements des détecteurs, les problèmes de batterie, la coupure de ligne téléphonique, les armements total / partiel et désarmements. Tous ces évènements sont enregistrés dans l'historique des évènements du système.

La consultation de l'historique peut être utile si vous souhaitez connaître la raison d'un déclenchement. Vous pouvez rapidement identifier le détecteur et la raison.

Pour consulter votre historique, vous devez appuyer sur la touche historique (CHECK) de votre centrale et appuyer sur cette même touche pour consulter les différents évènements.

L'historique contient 99 évènements et s'actualise automatiquement quelques secondes après chaque évènement. Les anciens évènements sont écrasés par les nouveaux, vous n'avez donc pas à supprimer l'historique régulièrement.



Touche sortie = Touche Return

6.8.4 Remettre les réglages usine par défaut

Attention : en effectuant cette manipulation, vous effacez la totalité des informations enregistrées.

Nous conseillons dans un premier temps de contacter notre service client afin de résoudre votre problème. Si vous mettez votre centrale en paramètre usine, il vous faudra reprogrammer l'ensemble des éléments et fonction du système : détecteurs, sirènes, télécommandes,



6.8.5 Enregistrement du message d'alerte

Vous pouvez personnaliser le message audio diffusé par le transmetteur téléphonique lors d'une alerte. Ce message peut être de 15 secondes maximum. Lorsque l'un des 4 utilisateurs enregistrés dans le système décrochera son téléphone en cas d'alerte, il entendra ce message.

Cette option est pratique si vous disposez de plusieurs alarmes et que vous souhaitez identifier rapidement celle en déclenchement.



Touche sortie = Touche Return

Note : 15 secondes pour l'enregistrement. L'enregistrement sera joué à la fin de l'enregistrement. Si le message convient appuyez sur retour pour sortir. Si vous souhaitez le modifier, vous devez recommencer la manipulation.

6.8.6 Écoute du message d'alerte

Si vous souhaitez écouter l'enregistrement en place sur votre centrale :



Chapitre 7 Spécificités techniques

7.1 Informations générales

- 1. Alimentation : 12V/1500mA
- 2. Batterie rechargeable intégrée : 11.1V/1000mah
- 3. Courant statique système : < 50mA (exclut le détecteur sans fil)
- 4. Courant système d'alarme activé : <300mA (exclut le courant de la sirène haute sans fil)
- 5. Courant de sortie maximale du système : ≤ 100 mA (détecteur sans fil compris)
- 6. Fréquence : 433 MHz/868 MHz
- 7. Distance de transmission du signal : jusqu'à 100m en champ libre
- 8. Méthode d'appel d'alarme DTMF GSM ou GPRS
- 9. Protocole de communication au CMS : Ademco Contact ID
- 10. Variation fréquence d'appel DTMF : 1.5%
- 11. Durée d'enregistrement : 15 secondes

7.2 Performance

Température de fonctionnement : $0^{\circ}C - 45^{\circ}C$ (32F-120F) Température de conservation : $-20^{\circ}C - 60^{\circ}C$ (-4F-140F) Humidité relative : 85% à 30°C (86F) Couleur : voir indications sur la boite

Chapitre 8 Maintenance

8.1 Test de routine

Les composants du système ont été conçus pour réduire les coûts de maintenance, cependant il est conseillé d'effectuer un contrôle régulier.

8.2 Propreté des installations

Il arrive que le tableau de commande comporte des traces de doigt ou soit couvert d'une pellicule de poussière après une utilisation prolongée. Utilisez un chiffon doux de coton ou une éponge pour le nettoyer, ne pas utiliser d'huile, ou de liquides tels que le kérosène ou l'acétone, ou des gels puissants qui endommagent l'aspect et la transparence de la vitre.

Chapitre 9 Limite des produits

Bien que les produits soient de haute qualité, ils peuvent montrer quelques dysfonctionnements tels qu'une fausse alarme ou pas d'alarme, pour les raisons suivantes :

- Mauvais montage : si les détecteurs sont mal installés les risques de fausses alarmes sont plus importants.

- Mauvais entretien : le système doit être entretenu et la sensibilité du détecteur testée régulièrement car il pourrait perdre en efficacité et la sirène risque de ne pas se déclencher.

- Une alimentation mauvaise ou une alimentation de secours insuffisante peuvent engendrer un dysfonctionnement du tableau.

- Si la ligne téléphonique est fausse ou coupée, le panneau sera dans l'impossibilité d'envoyer les signaux d'alarme.

- Si un intrus pénètre par une porte ou une fenêtre non surveillée, ou qu'il sait comment désactiver le système, celui-ci risque de ne pas fonctionner

En cas de problème, veuillez-vous référer à cette notice ou contacter votre fournisseur.

Code administrateur	
Code utilisateur n°1	

Numéro téléphone		Numéro centre télésurveillance	
1 ^{er} numéro		1 ^{er} numéro	
2 ^e numéro		Code	
3 ^e numéro		2 ^e numéro	
4 ^e numéro		Code	

Notes :

	N° détecteur	N° code barre	Type de détecteur	Installation	Partiel ou total	Délai entrée
	Exemple	9032342323	Mouvement	Entrée	Total	10s
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
Ę	13					
S	14					
	15					
Š	16					
S	17					
n (18					
Q	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
se	35					
ilair	36					
es fi	37					
Zon	38					
	39					
	40					

Problèmes rencontrés

Problème rencontré	Solution	
Détecteur de mouvement		
Détecteur mouvement ne fonctionne pas	 <u>A vérifier :</u> 1/ Que la pile est bien mise dans le détecteur et dans le bon sens 2/ Que le détecteur est correctement incliné pour balayer la zone de détection 3/ Que votre détecteur n'est plus en mode test 4/ Il se peut que tout simplement il ne soit pas enregistré, dans ce cas faites 3 sec 9876 # 5 # 4 # tapez le N° qui est inscrit sur la boite de conditionnement # entre les 9 chiffres du code barre Vérifiez qu'il fonctionne en arrachement, en ôtant le capot au dos pour accéder à la platine puis enlevez le cavalier « petit rectangle noir » si oui il se peut qu'il soit en doublon. Effacez-le en relevant en 1 er temps le N° inscrit sur la centrale lors de l'essai en arrachement puis faites * 3 sec 9876 # 5 # 6 # N° du détecteur # # et refaites le test Vérifiez aussi s'il n'est pas enregistré en télécommande en faisant * 3 sec 9876 # 5 # 3 # 1 # vérifiez si le code ne correspond pas au code barre du détecteur, s'il ne l'est pas validez par # 	
Détecteur de mouvement clignote au passage	Le détecteur a capté votre présence donc la LED s'éclaire à votre passage. La centrale communique avec ces accessoires à intervalle régulier afin de savoir s'il n'y a pas de dysfonctionnement ou anomalie sur le détecteur. Son moyen de réponse est d'émettre un flash. Le détecteur émet un flash lumineux même si l'alarme n'est pas activée, cela ne la déclenchera pas.	
Détecteur o	l'ouverture	
Détecteur ouverture clignote	Il est normal que votre détecteur clignote sans action particulière de votre part. Cela peut se produire une à deux fois par jour à des heures aléatoires, c'est le détecteur qui communique sur sa présence dans l'environnement et donne le statut de sa pile à la centrale.	

	Par contre si le détecteur clignote constamment toutes les 10 minutes, c'est qu'il a un problème.	
	Nous vous invitons dans ce cas à revenir vers nous pour effectuer le retour de votre produit.	
	Veuillez vérifier que le capot du contacteur soit bien clipsé car s'il ne l'est pas, il déclenche votre alarme en auto protection.	
Détecteur auverture déclenche à	Si votre détecteur a été ajouté par la suite, vérifiez que l'attribution des zones soit bien effectuée.	
l'ouverture de la porte ou fenêtre	Il doit être programmé en zone 2 ou en zone 3	
	Zone 2 pour un fonctionnement en mode partiel et en mode total Zone 3 pour un fonctionnement en mode total (afin de pouvoir circuler librement dans votre domicile sans déclencher en mode partiel)	
	Votre détecteur d'ouverture déclenche en auto protection, plusieurs raisons peuvent être à l'origine de ce dysfonctionnement.	
	Le capot du contacteur est mal clipsé.	
Déclenchement intempestif d'un détecteur d'ouverture	Vous avez vissé le détecteur ? Vérifiez que les têtes des vis ne font pas contact avec les soudures sous le circuit électronique.	
	Il peut également s'agir d'une mauvaise attribution des zones, veuillez vérifier dans l'historique des évènements que le code accompagnant le N° d'affectation du votre détecteur soit 2 ou 3 et non 4, 5, 6 ou 7.	
	Pour vérifier le statut du déclenchement, vous devez consulter l'historique de la centrale et faire défiler les évènements jusqu'à l'affichage du déclenchement recherché.	
	Vous trouverez ci-dessous la procédure pour retrouver le numéro de détecteur tel qu'il a été enregistré dans la centrale.	
Retrouver le numéro de détecteur	Il vous faut faire un déclenchement du détecteur pour avoir le numéro du détecteur lorsque la centrale sonne.	
	Vous pouvez faire un déclenchement en coupant les sirènes.	

	Voici la marche à suivre pour couper les sirènes:			
	* 3 secondes puis 9876 # 4 # 4 # 00 # sortie/retour 2 fois			
	Après avoir retrouvé le numéro du détecteur voici la manipulation pour réactiver les sirènes.			
	* 3 secondes puis 9876 # 4 # 4 # 05 # sortie/retour 2 fois			
Centrale				
Délais d'inspection après changement de pile	Lorsque vous changez vos piles, l'état de la centrale ne se met pas à jour immédiatement. Un délai d'inspection des détecteurs est réalisé tous les jours, vous devez donc attendre la prochaine inspection pour que le défaut de batterie disparaisse de votre écran.			
Sirène				
Code erreur sirène extérieure et intérieure	Il existe 2 codes erreurs qui peuvent s'afficher sur l'écran de votre centrale concernant les sirènes : Ces problèmes sont liés à : - Un problème d'alimentation de la sirène ou d'un problème d'exposition pour le modèle solaire : Modifier l'emplacement de la sirène - Une batterie ou pile fatiguée dans la sirène : Prévoir remplacement - Problème de transformateur électrique pour la sirène avec alimentation électrique : Faire un essai de l'appareil avec un autre chargeur en votre possession (ex : votre box internet, téléphone, centrale). Si la centrale réagit : envoi d'un mail avec vos coordonnées pour le renvoi d'un nouveau transformateur si vous êtes sous garantie.			
Déclenchement intempestif sirène extérieure et intérieure	 Généralement cela vient de deux problèmes : 1/La sirène bouge de son support ce qui fait déclencher l'anti-arrachement de celle-ci et déclenche l'alarme. Solution : Repositionnement de la sirène sur son support. 2/ La sirène est enregistrée sur une fréquence d'un accessoire autre que la centrale. Solution : Remise à zéro de la sirène et reprogrammation de celle-ci dans la centrale. 			



https://www.tike-securite.fr/ 10A route de Watten – 59380 Bierne

CE