This website is for English or Spanish - www.allpowersfusion.com

140mm

180mm

R600 V2.0

Central eléctrica portátil

Modelo: R600

Los productos y materiales descritos en este manual se centraban en cualquier momento debido a actualizaciones técnicas. La empresa se reserva el derecho final de cambiar y explicar el contenido del manual.

CONTENIDO

1. Instrucciones de seguridad ..... (2)
2. Especificaciones ..... (3)
3. Guía del usuario ..... (5)
3.1 Introducción a la apariencia del producto
3.2 Introducción de iconos de pantalla (Ventiladores)
3.3 Carga de CA ..... (6)
3.4 Carga solar ..... (8)
3.5 Función UPS (Suministro ininterrumpido) ..... (9)
4. Solución de problemas ..... (12)
5. Contenido del paquete ..... (13)
6. Contactanos ..... (14)

1. Instrucciones de seguridad

Descubra en nuestro sitio de servicio técnico, categorías de tomar precauciones básicas, categorías de tomar precauciones básicas y peligrosas.

1. Asegúrese de utilizar el producto en un lugar seco y bien ventilado y a una temperatura inferior a 40 grados.
2. No exponga el producto a la lluvia, la nieve, ni ningún líquido. Si entra agua en el interior del producto, deje de usarlo inmediatamente y desconecte todos los cables.
3. No introduzca los dedos en el producto, ni en la carcasa, ni en los puertos para evitar descargas eléctricas, incendios y otros peligros.
4. No toque la rejilla de ventilación, ni la carcasa, ni los puertos para evitar quemaduras, descargas eléctricas, incendios y otros peligros.
5. Si el producto se cae o se rompe, por ejemplo, por caídas o aplastamiento, deje de usarlo inmediatamente y desconecte todos los cables para evitar daños al producto.
6. No manipule el producto a la fuerza ni lo deje caer.
7. Si no se utiliza el producto durante mucho tiempo, por favor, cargue la batería al menos una vez cada 6 meses para mantener su rendimiento.
8. Por seguridad, no permita que los niños o personas con capacidad limitada utilicen el producto sin supervisión.
9. Utilice el cable suministrado. No utilice cables de otros productos. Si utiliza otros cables, no nos hacemos responsables por los daños causados por el equipo de terceros.
10. No desmonte el producto a voluntad. Si este producto necesita servicio o mantenimiento, busque un reparador calificado.
11. Si ocurre malfunciones, cambia o fuerza excesiva pueden causar daños al producto.
12. Al desenchufar de las baterías ajustables, asegure las baterías de diferentes sistemas eléctricos/químicos.
13. En caso de incendio, se puede utilizar un extintor de polvo seco o convertirse en agua.
14. Asegúrese de mantener el producto alejado del fuego y de fuentes de calor.

2. Especificaciones

Información general

Peso neto: Aproximadamente 5.6 kg (12.34 lb) Tamaño: 280 x 180 x 180 mm (11 x 7.1 x 7.1 in) Capacidad: 614.4Wh (614.4Wh x1) = 19Ah 6s

Bluetooth conectado

UPS(Fuente de poder ininterrumpida) : Apoyo

Puertos de entrada:

Entrada de CA: 120-230V~50/60Hz (240-240W~2A - 1KWh

Entrada solar: CC10-60V 8A, 220W max

Entrada de coche: CC 10-30V 5A

Puertos de salida:

Salida de CA: 110-230 V,50-60Hz,240 V 600 W max. (surmontado: 1,200 W)

EE. UU. 110 V,60Hz 6 CA 120V ~5.2 A; UE 230 V,50 Hz 6 A; 6 CA 240V ~2,5 A (máx.)

Salida USB-A: 5V 2A, 9V2A(x2, 12V1A, 15V1A, 20V1A

Salida USB-C: 5V 3A(15 W), 20 Vatios pico*

Salida de CC: 12V 10A, 120 W (Max. Corriente máxima: 12A)

Información de la pantalla

Tipo de batería: Fosfato de hierro y litio LiFP

Tipo de protección: Sobrecarga, sobrecarga, alta temperatura, Protección contra bajas temperaturas, Protección contra sobrecargas, Protección contra sobrecargas, Protección contra sobrecargas, Protección contra cortocircuitos, Protección contra sobrecarrera

Temperatura de funcionamiento ambiental

Temperatura de carga: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Temperatura de descarga: -20 °C ~ 40 °C(-4 °F ~ 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 40 °C(-4 °F ~ 104 °F)(Lo mejor es 25 °C (77 °C) Rango de humedad de funcionamiento: 10 ~ 95 %

Certificación

3 Guía del usuario

3.1 Introducción a la apariencia del producto

3.2 Introducción de iconos de pantalla (Ventiladores)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
88888 INPUT
88888 OUTPUT
88 88 88