

Rubson

Traitement Murs Humides Anti-humidité + Durcisseur Murs Pour MURS INTÉRIEURS



- Tous supports
- Anti-tâches et anti-cloques
- Film imperméable
- Avant peinture / papier peint
- Formule base aqueuse sans odeur – sans solvant

FORMULE

Hydrofuge combiné à une résine acrylique.

DESCRIPTIF

Le Traitement Murs Humides Stop Salpêtre Anti-humidité + Durcisseurs Murs est un hydrofuge combiné à une résine acrylique (blanc laiteux invisible au séchage).

UTILISATIONS

Un produit 2en1 : d'abord un traitement des murs intérieurs dégradés avant peinture, pose de papiers peint ou revêtements muraux, plus un durcisseur de plâtre.

DESTINATIONS

Idéal pour les murs humides et les murs de plâtre dégradés par le salpêtre (avant mise en peinture, pose de papiers peints ou revêtements muraux).

MISE EN ŒUVRE

Préparation

Éliminer par grattage les peintures, papiers-peints et revêtements muraux dégradés pour retrouver un support brut. Supprimer les moisissures avec le **Vaporisateur Anti-Moisissures RUBSON**. Reboucher les fissures avec le **Mastic Murs et Fenêtres Rubson** et les trous avec un enduit adapté.

Application

Mélanger avant emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau en deux couches croisées successives jusqu'à saturation du support en débordant largement de la zone à traiter. Attendre 2 à 4 jours avant d'appliquer un revêtement, une peinture ou un papier peint.

Temps de séchage

Au toucher : 6H

MATÉRIEL ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Matériel : pinceau ou rouleau à mèches courtes.

Nettoyage des outils et des mains à l'eau.

STOCKAGE

12 mois dans son emballage d'origine fermé dans un local frais hors gel.

Rubson Stop Salpêtre

DOSAGE RECOMMANDÉ

- support lisse : 0.3 L/m²
- support grossier : 0.5 L/m²

BÉNÉFICES CONSOMMATEURS

- Triple efficacité : action hydrofuge + anti-salpêtre + durcisseur de plâtre
- 100% invisible
- Meilleure pénétration
- Ne mousse pas
- Effet durcisseur amélioré

CONDITIONNEMENT

Rubson Traitement Murs Humides est disponible en bidons plastiques 0.75L, 2.5L et 5L. Ces bidons sont refermables pour une meilleure préservation du produit.

CONSEILS RUBSON

- Pour la pose de papiers peints, veiller à une bonne porosité du support et utiliser une colle cellulosique **METYLAN Spécial**
- Afin d'éviter toute pénétration d'humidité dans les murs, appliquer, **RUBSON Imperméabilisant Murs Extérieurs Toitures**.
- Pour bloquer les remontées capillaires, utiliser **RUBSON Etanchéité par injection**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

RUBSON Stop Salpêtre ne comporte pas de substance dangereuse et ne nécessite pas d'étiquetage de risque selon la réglementation en vigueur.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Pour un traitement responsable des déchets : déposer les restes du produit et d'emballage dans une déchèterie locale.

Mise à jour de la fiche technique : Février 2015

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
161, rue de Sully, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.rubson.com

