

POUR UNE POSE SIMPLIFIÉE DE VOTRE FILM ELECTROSTATIQUE, NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER NOTRE KIT DE POSE FOURNI SUR NOTRE SITE RUBRIQUE «MATÉRIEL DE POSE».



1

NETTOYEZ PARFAITEMENT LE VITRAGE AVEC LE PULVÉRISATEUR (FOURNI DANS NOTRE KIT DE POSE PROPOSÉ EN OPTION).
UTILISEZ UN GRATTOIR POUR ENLEVER LES IMPURETÉS SI BESOIN.



2

ESSUYEZ L'ENCADREMENT AVEC UN ESSUIE-TOUT OU UN CHIFFON DOUX.

PULVÉRISEZ ABONDAMMENT D'EAU LA VITRE.



3

DÉCOLLEZ LA PELLICULE DE PROTECTION DU FILM.
POUR CELA, AIDEZ-VOUS DE DEUX MORCEAUX DE SCOTCH COLLÉS DE CHAQUE CÔTÉ.



4

PLACEZ LE FILM SUR LA FENÊTRE, LE POSITIONNER AU MIEUX. REPOSITIONNEZ-LE EN LE FAISANT GLISSER SI BESOIN.
HUMIDIFIEZ LÉGÈREMENT LA FACE EXTÉRIEURE DU FILM POUR ÉVITER LES RAYURES ET LE RENDRE PLUS GLISSANT.



5

UTILISEZ LA RACLETTE, DU CENTRE VERS L'EXTÉRIEUR, EN COMMENÇANT PAR LE HAUT, POUR EMPÊCHER LA FORMATION DE BULLE D'AIR.

Recoupez si nécessaire le film, à l'aide du cutter, afin qu'il ne touche plus l'encadrement, puis marouflez à nouveau.