



COLLE REVETEMENTS DE RENOVATION

REVETEMENTS MURAUX LISSES, TOILES DE VERRE ET FRISES

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle en dispersion aqueuse sans odeur, prête à l'emploi, pour revêtements muraux souples. Utilisable en intérieur sur mur et plafond.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, amidon, agent de rhéologie et divers adjuvants. La pâte est de couleur blanche.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds en intérieur.

- Revêtements jusqu'à 400 g/m² pour plafonds et jusqu'à 500 g/m² pour murs.
- Béton.
- Enduit ciment.
- Plaques de plâtre.
- Carreaux de plâtre.
- Sous-couche d'impression.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de gommage : 5 à 10 mn.
- Temps ouvert : 30 minutes.
- Temps de prise : 12 à 24 heures.
- Densité : environ 1.
- Extrait sec : 14 %.

CONDITIONNEMENTS.

Seau de 5 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

6 mois à l'abri du froid et des fortes chaleurs en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Refermer le seau après utilisation. Température d'utilisation : 10° à 25°C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse, plan, normalement absorbant. Enlever les anciens papiers peints ou badigeons. Reboucher si nécessaire avec un enduit approprié.

Traiter les fonds friables poudreux ou très absorbants avec un durcisseur de fond.

Poncer, gratter et dépoussiérer les anciennes peintures.

APPLICATION ET TYPE D'ENCOLLAGE.

Suivre les recommandations des fabricants de revêtements.

L'application se fait par simple encollage du support à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'une spatule crantée. N'encoller qu'une surface correspondant au maximum à 2 lés. Afficher le lé et maroufler du centre vers la périphérie.

Nettoyer l'excédant de colle à l'aide d'une éponge.

Nettoyage des outils à l'eau.

CONSUMMATION.

De 150 à 400 g/m² selon le revêtement et l'outil d'application.

COLLE REVETEMENTS DE RENOVATION

Colle-résine en émulsion pour la mise en œuvre de tous les revêtements de rénovation.

AVANTAGES

- Sans solvant ni odeur.
- Idéale pour revêtements lourds.
- Application au rouleau et à la spatule.

CONSEILS DE POSE

Stockez toujours le revêtement 48 heures à l'avance dans le local où il va être posé.

