

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Setzen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Bodenabdeckung „5“ am unteren Ende des Bodenrohrs „6“ auf und achten Sie darauf, dass der Dichtungsring im Mittelloch der Bodenabdeckung in der richtigen Position ist.
2. Befestigen Sie den Basisbefestigungssatz „2“ am unteren Ende des Bodenrohrs „6“ und ziehen Sie die in der Bohrung vormontierte Schraube an der Seite des Basisbefestigungssatzes fest – nutzen Sie dafür den mitgelieferten Inbusschlüssel „11“.
3. Führen Sie die zwei Flexschläuche vom unteren Ende bis zum oberen Ende durch das Bodenrohr und verbinden Sie sie mit den beiden Einlasslöchern am Boden des Hahngehäuses „9“. Notieren Sie sich die Kennzeichnungen für Heiß- und Kaltwasser und stellen Sie sicher, dass die Flexschläuche richtig angeschlossen sind – Gegebenenfalls ziehen Sie sie nochmals mit Hilfe eines Werkzeugs fest.
4. Setzen Sie das Hahngehäuse „9“ auf das Bodenrohr „6“, richten Sie es aus und befestigen Sie das Gehäuse mit den mitgelieferten Madenschrauben an den beiden Schraubenlöchern auf der Rückseite des Bodenrohrs – nutzen Sie dafür den Inbusschlüssel „11“.
5. Positionieren Sie die Armatur auf dem Boden, auf dem sie montiert werden soll. Setzen Sie Markierungen durch die drei Befestigungslöcher die sich im Basisbefestigungssatz „2“ befinden. Anschließend bohren Sie drei Löcher gemäß den Markierungen in den Boden und befestigen Sie die Armatur mit den drei mitgelieferten Befestigungsschrauben am Boden.
6. Schließen Sie die unteren Enden der Flexschläuche - $\frac{3}{4}$ Sechskantmuttern - an die Warm- und Kaltwasserversorgung an. Stellen Sie sicher, dass das Warm- und Kaltwasser auch am Wasserhahn richtig angeschlossen ist. Schieben Sie die Bodenabdeckung nach unten, um den Basisbefestigungssatz abzudecken.
7. Schließen Sie die weiteren Elemente des Armaturensatzes entsprechend an - Duschschauch „7“, Dichtungsring „8“ und Duschkopf „10“.
8. Schalten Sie das Wasser an, um zu prüfen ob es keine undichten Stellen gibt.

