



Inserite i bulloni M8x80 nei fori dei due montanti posteriori alti. Unite questi ultimi al fondo e al tetto tramite i fori presenti e fissate il tutto con i dadi, preceduti da rondella.

M8x80mm 



Inserite la doghe laterali negli appositi fori ad asola. Ultimare la struttura con i montanti frontali inserendo i bulloni M8x80 negli appositi fori e bloccando il tutto con i dadi, preceduti da rondella.

M8x80mm 



Stendete, infine, la guaina autoadesiva, necessaria per impermeabilizzare il tetto. A questo punto la vostra legnaia La Pratolina è pronta per l'uso.