

# Verre synthétique incassable **McCover**

## Intérieur - Extérieur

### **NOTICE DE MONTAGE**

Il se transforme facilement, se scie, se coupe, se perce, se fraise, s'imprime, se colle et se soude. Il se plie aisément à froid et à chaud.

**Pour l'installation, vous aurez besoin des accessoires ci-dessous (non fournis) :**

#### **COUPE**

Cutter McCover (accessoire vitrerie).

#### **DÉCOUPE**

Scie sauteuse ou scie à dents fines.

#### **PERÇAGE**

Mèches à métaux ou à bois (prévoir 1,5 mm de dilatation).

#### **COLLAGE**

Colle spéciale Polystyrène.

#### **ENCADREMENT**

Prévoir un joint de dilatation de 3 mm environ par mètre linéaire. Contre les vibrations : utiliser un joint en mousse ou en caoutchouc.

#### **ENTRETIEN**

Chiffon imbibé d'un détergent doux.