

Fixation lavabo avec tamis




Application : Fixations de lavabo pour scellement chimique.

Instructions de montage : Percer suivant le diamètre des tamis, insérer les tamis, injecter le scellement chimique puis insérer la tige filetée en la vissant.

Composition : 2 écrous à épaulement, 2 caches écrous chromés.

NOUVEAU



Outil de vissage
Gamme Visserie

 AC ZINGUE Famille 005/01						
Ø Tamis	L Tamis	Ø Tige filetée	L Tige filetée			
16	130	10	160	043570	2	50

FIXABO® fixation lavabo - Sanitary fixing FIXABO®




Application : Système idéal pour la fixation de lavabos et de sanitaires à paroi, permettant une mise à niveau de l'appareil par l'intermédiaire de sa rondelle excentrée en polyamide et ainsi compenser les écarts de perçage de 6 mm.

Instructions de montage : Percer le mur suivant le diamètre des chevilles, les placer dans les trous, visser les goujons puis positionner l'appareil, introduire les rondelles réglables puis les écrous, serrer modérément, tourner les rondelles à l'aide d'une clef de 30 mm afin de parfaire le niveau de l'appareil, puis bloquer les écrous.

Données techniques : Réglable par rondelles excentrées.

Composition : 2 vis double filet , 2 écrous 6 pans acier zingué blanc, 2 chevilles, 2 rondelles métaux, 2 rondelles nylon à trou excentré.



Outil de vissage
Gamme Visserie

 AC ZINGUE Famille 005/01						
Ø vis	L vis	Ø cheville	L cheville			
8	90	12	60	043533	2	40
8	110	12	60	043534	2	40
10	100	14	65	043530	2	32
10	120	14	65	043531	2	32
10	140	14	65	043532	2	20
10	180	14	65	043535	2	20

