

Made in CHINA by / Fabriqué en CHINE par / Hergestellt in CHINA von /
Gemaakt in CHINA door / Fabricado en CHINA por / Prodotto in CINA da /
Fabricado na CHINA por / Vyrobené v ČINE od / Vyrobené v ČINE od /
Wyprodukowane w CHINACH przez: **Varan Motors**



Imported by / Importé par / Importiert durch / Geïmporteerd door / Importado
por / Importato da / Importado por / Importované spoločnosťou / Dovezeno
spoločností / Importowane przez:

BCIE SARL
15 rue de Mensdorf,
L-5380 Uebersyren,
Luxembourg,
+352/26908036



"© 2024 BCIE SARL. All rights reserved."
"© 2024 BCIE SARL. Tous droits réservés."
"© 2024 BCIE SARL. Alle Rechte vorbehalten."
"© 2024 BCIE SARL. Alle rechten voorbehouden."
"© 2024 BCIE SARL. Todos los derechos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Tutti i diritti riservati."
"© 2024 BCIE SARL. Todos os direitos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Všetky práva vyhradené."
"© 2024 BCIE SARL. Všechna práva vyhrazena."
"© 2024 BCIE SARL. Wszelkie prawa zastrzeżone."

Inbetriebnahme des Systems Pump 92702

Bitte betanken Sie zunächst Ihre Maschine. Es wird nicht mit einem zu niedrigen Pegel beginnen.

Dann den Ölstand korrekt einstellen (der Füllstand bedeutet nicht Füllung). Sie können z.B. SAE1030 Öl verwenden. Starten Sie dann die Pumpe und entleeren Sie sie wie unten gezeigt.

Ölstand prüfen



Empfohlene Implementierung

2



Ziehen Sie bis zum harten Punkt hoch und passieren Sie ihn langsam.



Sobald der harte Punkt passiert ist, ziehen Sie den Launcher hinein, bevor Sie ihn hart anziehen.



Inbetriebnahme

5

Ansaugen einer Thermalwasserpumpe



Zum Ansaugen der Pumpe ist am Eingang ein starres Rohr (kein Schlauch!) und am Ausgang ein Rohr vorzusehen. Schließen Sie sie richtig und fest an, um Lufteintritt zu vermeiden.

WICHTIG!

Es ist unbedingt notwendig, den Schlauch so zu schlaufen, dass das Wasser über die Pumpe strömt. Ohne Schleife entschärft und/oder verliert die Pumpe Leistung oder stoppt.



Starten Sie die Pumpe und starten Sie sie, indem Sie ihr Gehäuse z.B. mit einem Eimer füllen. Es ist möglich, dass für eine vollständige Grundierung mehr als eine Schaufel erforderlich ist.