

# METYLAN Colle Papiers Peints Tous Papiers Peints Max

Colle poudre ultra performante pour TOUS les papiers peints



## DESTINATIONS

**METYLAN Colle Max** associe performance, praticité et rapidité d'utilisation pour coller efficacement tous les types de papiers peints :

- Courants
- Légers
- Epais (gaufrés, duplexés)
- Lourds
- Plastifiés
- Spéciaux
- Vinyles
- Intissés

## BÉNÉFICES

- **Colle tous types de papiers peints : standards, vinyles, spéciaux, lourds, plastifiés, intissés. S'applique sur le papier ou directement sur le mur pour les intissés**
- **Colle en poudre à diluer : prête en 2 minutes, consistance idéale pour tout type d'application (au mur ou sur le papier)**
- **Haute adhérence - Peut être teintée pour voir où on applique la colle**
- **Consommation** : un paquet de 200 gr à diluer dans 5 litres d'eau pour 6 rouleaux de papiers peints standard, vinyl ... (Largeur < 53 cm ) un paquet à diluer dans 4

## CARACTERISTIQUES

Conditionnement	200g
Couleur	Blanchâtre, transparente
Composition	Colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques
Consistance	Poudre
Stockage	De la poudre : 24 mois/ 730 jours De la colle préparée : 7 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel

## MISE EN OEUVRE

### Préparation du support

- Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, non exposés à des remontées d'humidité et normalement absorbants.
- Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec **Metylan Décoll' MAX 2 en 1** Poncer ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer.
- Eliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques.
- Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc.
- Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié. LAN Remédier aux disparités du support ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.
- Eviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.
- Pour le collage sur fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées, enduits...), conformément au DTU 59.4.
- Imprimer les fonds bloqués avec le primaire d'accrochage. Laisser sécher avant de commencer la pose ; dans le cas des vinyles, nous consulter.

### Préparation de la colle

- Pour un résultat parfait s'assurer que le taux de dilution est respecté selon le mode d'emploi au dos du paquet : Afin de visualiser l'application de la colle, celle-ci peut être légèrement teintée avec un colorant universel (maximum 3%).

### Tous papiers peints < 53cm de largeur

- Diluer la colle dans 5 litres d'eau
- Cela donne un dosage pour 6 rouleaux

### Papiers Intissés > 53cm de largeur :

- Diluer la colle dans 4 litres d'eau
- Cela donne un dosage pour 5 rouleaux

Créer un tourbillon puis verser régulièrement la totalité du pack sans cesser de remuer jusqu'à début d'épaississement. Laisser reposer environ 3 minutes et brasser énergiquement.

### Pose des papiers Intissés

- Metylan Colle Intissés s'applique au rouleau laine à mèche moyenne directement sur le mur.
- Répartir uniformément sur une surface de 1 à 3 lés selon l'absorption du mur.

### Pose de tout autre papier

- Encollez l'envers des lés avec une brosse en partant du milieu et en insistant sur les bords.
- Repliez les extrémités du lé et laisser détremper 5 à 10 minutes suivant les indications du fabricant avant la pose.

### Pose des lés

- Déterminer l'emplacement des lés. Positionner le premier lé en partant d'un angle, puis tracer sur le mur une ligne verticale au fil à plomb, moins large que le lé d'environ 3 cm.
- Eventuellement, numéroter le mur afin de faciliter le repérage ultérieur.
- Vérifier grâce au numéro de bain que tous les rouleaux de papiers peints proviennent de la même fabrication.
- Dérouler et couper les lés en suivant la hauteur des murs et en fonction du raccord.
- Ajouter 5 cm pour chacun des araselements sous plafond et au ras des plinthes pour les revêtements sans raccord

- Pour ceux à raccord droit ou sauté, tenir compte de la répétition du dessin qui détermine la longueur nécessaire pour chaque lé.
- Marquer et classer les têtes de lé dans l'ordre de coupe, en veillant à leur inversion éventuelle signalée par le fabricant. Les stocker à plat ou enroulés.
- Afficher le premier lé en suivant la ligne tracée sur le mur. A l'aide d'un balai de tapissier, favoriser la répartition de la colle et chasser l'air emprisonné en marouflant de haut en bas et du milieu vers l'extérieur.
- Araser au ras du plafond et des plinthes ou contre les montants des portes et des fenêtres. Les autres lés sont positionnés dans le même sens (ou inversés s'il y a lieu) selon l'ordre établi lors de la découpe. L'affichage des lés se fait bord à bord ou selon les revêtements, avec chevauchement et double coupe.
- Maroufler délicatement les joints et, si nécessaire, les retravailler avec une roulette. Pour un travail soigné, éponger immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels de colle sur plafonds, corniches, menuiseries, tuyauteries, etc.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La référence NFP 74-204 1 et 2 réf. DTU 59.4 « Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux » sert de document de référence.
- Pour les collages difficiles (fonds peu absorbants, revêtements de grammage >400g/m<sup>2</sup>, revêtements vinyles sur fonds peu absorbants, angles sortant) il peut être nécessaire d'utiliser Ovalit Ultra.
- Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.
- Eliminer les taches de colle fraîche avec un chiffon humide.
- Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.
- La marque Metylan est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Selon les qualités d'envers Intissés, ceux-ci peuvent être arrachés à sec.
- Conserver hors de la portée des enfants.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

---

### HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---