

Pour une **parfaite adhérence, dérouler** votre frise **48h avant la pose**.
La conserver pendant ce temps à température ambiante.

For **perfect adhesion, unroll** your frieze **48 hours before laying**.
Keep it at room temperature.

Para una **perfecta adherencia, desenrolle** su friso **48h antes de la colocación**.
Conservarlo durante este tiempo a temperatura ambiente.



ATTENTION : la frise ne collera pas sur : un mur peint il y a moins de 30 jours, un mur exposé à l'humidité, un mur recouvert de peinture siliconée étanche, un mur granuleux / non lisse / sale, à proximité d'une source de chaleur directe.

CAUTION : the border will not stick to : a wall painted less than 30 days ago, a wall exposed to damp, a wall covered with waterproof silicone paint, a grainy/non-smooth/dirty wall, near a source of direct heat.

ATENCIÓN : el friso no se pegará en : una pared pintada hace menos de 30 días, una pared expuesta a la humedad, una pared recubierta de pintura de silicona impermeable, una pared granulada/no lisa/sucia, cerca de una fuente de calor directo.