

Mode d'emploi

Cascade en acier affiné avec illumination DEL

61467, 61469



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Désirez-vous venir chercher la marchandise vous-même ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-dessous.

Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax: +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.



Attention : Ces instructions ne sont qu'une brève description de la configuration de la cascade. Notez que vous devez avoir une pompe à eau, une conduite d'eau et d'autres pièces appropriées requises pour le raccordement avant l'installation. Nous recommandons un chiffon en microfibre pour le nettoyage afin d'éviter de rayer l'acier inoxydable.

Contenu de la livraison

- 1 × cascade d'eau
- 1 × barre lumineuse DEL
- 1 × télécommande

Particularités

1. La cascade peut être utilisée avec ou sans éclairage DEL.
2. La barre lumineuse DEL est alimentée de manière sûre et fiable par un transformateur externe de 12 V CA.
3. L'éclairage DEL peut être contrôlé à l'aide d'une télécommande.
4. La cascade et la barre lumineuse DEL ne sont pas pré-assemblées à la livraison, mais peuvent être facilement connectées.

Consignes de sécurité

Attention ! Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

- Un assemblage correct et complet et une utilisation correcte sont des conditions fondamentales pour réduire au maximum le risque de blessure.
- Notez que deux personnes sont nécessaires pour réussir l'installation de la cascade.
- Contactez le vendeur si vous rencontrez des problèmes techniques. N'essayez pas de résoudre ces problèmes sans les connaissances nécessaires.
- Utilisez uniquement des chiffons doux, secs et propres pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de solvants organiques, de peintures ou de textiles imprégnés chimiquement.
- Éteignez toujours la cascade lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de la nettoyer.

Données techniques

Numéro d'article		61467	61469
Taille (cm)		60×11,5×8	90×11,5×8
Raccords (nombre)		2	2
Longueur du raccord (cm)		2	2
Diamètre intérieur du raccord (mm)		33,25	33,25
Poids (kg)		3	4,2
Longueur des câbles (cm)	alimentation–connecteur	750	750
	connecteur–contrôleur	20	20
	contrôleur–connecteur	17	17
	connecteur–barre lumineuse	27	27

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.