



# CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

## Istruzioni d'impiego e di sicurezza per Caminetti elettrici decorati design CHEMIN'ARTE®

<http://www.cheminarte.com>



*Grazie per aver acquistato un caminetto elettrico decorato design Chemin'Arte. Vi preghiamo di osservare le seguenti indicazioni a salvaguardia della Vostra sicurezza e del buon funzionamento del prodotto.*

**NON SOLLEVARE IL CAMINETTO AFFERRANDOLO DALLA PARTE FRONTALE IN QUANTO QUESTA NON E' FISSATA AL CAMINETTO. SOLLEVARE IL CAMINETTO AFFERRANDOLO PER IL CORPO.**

### **Avvertenze generali di sicurezza**

- Montare il Vostro caminetto elettrico Chemin'Arte e posizionarlo su una superficie orizzontale. Prima di essere utilizzato è necessario montare e fissare accuratamente il caminetto.
- L'utilizzo dei caminetti elettrici Chemin'Arte in locali pubblici è subordinato a disposizioni specifiche in merito alle quali è necessario informarsi.
- I caminetti elettrici Chemin'Arte devono essere alimentati a corrente alternata 230V (+/- 10V).
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali nè da persone prive di esperienza o conoscenza a meno che non siano istruite o sorvegliate da persone responsabili della loro sicurezza. E' consigliabile sorvegliare i bambini affinché non utilizzino il prodotto come un gioco.
- Se il cavo di alimentazione presenta segni di usura o rotture, non utilizzare il termoconvettore.

### **E' posto divieto**

- all'utilizzatore di intervenire sui dispositivi di sicurezza dell'apparecchio,
- di utilizzare il caminetto elettrico in presenza di benzina o altri liquidi infiammabili. Non utilizzare all'esterno. Non toccare con le mani umide,

- di utilizzare il caminetto elettrico nei bagni, nelle cantine ed in generale in tutti i locali umidi o in cui scorre acqua,
- sia di coprire il cavo di alimentazione che di esporlo ad oggetti taglienti o superfici calde,
- di spostare il caminetto elettrico mentre è in funzione,
- sia di ostruire le griglie di aerazione del caminetto elettrico che di introdurre oggetti nel sistema di ventilazione o attraverso le griglie di aerazione onde evitare scosse elettriche e/o danni al caminetto stesso.
- di lasciare il caminetto elettrico in funzione incustodito nella stanza quando non c'è nessuno,
- di immergere l'apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido,
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali né da persone prive di esperienza o conoscenza a meno che non siano istruite o sorvegliate da persone responsabili della loro sicurezza.
- E' consigliabile sorvegliare i bambini affinché non utilizzino il prodotto come un gioco.

### Installazione del caminetto elettrico a parete

- Aprire il cartone con precauzione evitando di rigare le superfici con oggetti appuntiti.
- Estrarre il caminetto elettrico Chemin'Arte dall'imballo e togliere successivamente le protezioni: cartonaggi, plastiche a contatto, materiali di imballaggio e plastiche di protezione.
- Il cavo di alimentazione deve essere collegato ad una idonea scatola di connessione a parete.
- Il collegamento elettrico deve essere eseguito a regola d'arte: nel dubbio avvalersi di un elettricista esperto. Per informazione il conduttore va collegato alla fase, il blu al neutro ed il verde/giallo alla messa a terra.
- Il caminetto elettrico non deve essere montato al di sotto di una presa di corrente.
- La maggior parte dei modelli Chemin'Arte possono essere montati a parete. I supporti di fissaggio si trovano all'interno della confezione del caminetto Chemin'Arte. A causa della grande diversità di tipi di muro conviene scegliere in un negozio specializzato il materiale di fissaggio più appropriato (perni, viti ecc.).
- Determinare l'altezza alla quale si desidera installare il caminetto elettrico Chemin'Arte (in generale a più di 40 cm dal pavimento) e fissare il supporto utilizzando degli attrezzi idonei.
- Dopo aver montato il caminetto elettrico a parete disporre i sassi o gli altri elementi di decorazione sulla mensolina centrale. Quindi posizionare la parte frontale assicurandosi che sia ben agganciata al corpo centrale del caminetto (per questa operazione sono necessarie 2 persone).
- **Consiglio pratico :** per essere sicuri che, una volta installato, il caminetto elettrico Chemin'Arte sia perfettamente orizzontale, utilizzare una livella a bolla in fase di montaggio dei supporti.
- 

### Contenuto nel cartone:




### Utilizzazione del telecomando :

Power - Appoggiate per accendere il camino

Heater - Appoggiare di nuovo per attivare il riscaldamento di 1000W ed una terza volta per attivare il riscaldamento 2000W

Flame - Appoggiare per attivare le fiamme. Appoggiando di nuovo modificarvi l'intensità delle fiamme (3 livelli).



### Protezione anti-surriscaldamento

#### Avvertenza : per evitare surriscaldamento NON COPRIRE il caminetto.

Questo dispositivo di protezione spegne il caminetto prima che si surriscaldi. Esso si attiva in caso di temperatura troppo alta nell'ambiente o in caso di ostruzione delle griglie di aerazione. Per motivi di sicurezza il funzionamento non riprende automaticamente ma va ripristinato manualmente togliendo la spina dalla presa elettrica ed attendendo 15 minuti prima di rimettere la spina nella presa.

#### Tronchi e sassi ceramici ed altri accessori decorativi

I tronchi e sassi ceramici e tutti gli altri accessori sono oggetti decorativi. Devono essere posizionati lungo la mensolina luminosa e devono essere maneggiati con cura per non danneggiarli.

#### Manutenzione e sostituzione delle lampade LED

- Le riparazioni, la sostituzione di parti importanti e comunque ogni intervento su elementi di sicurezza del Vostro caminetto Chemin'Arte devono essere eseguiti esclusivamente da specialisti autorizzati.

#### Pulizia del corpo del caminetto

Staccare sempre la spina dalla presa ed attendere che l'apparecchio sia completamente freddo prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione.

Il corpo dei caminetti Chemin'Arte si pulisce con un panno morbido lievemente inumidito. Non usare assolutamente alcol, detersivi, diluenti o altri prodotti chimici.

#### Garanzia:

I caminetti Chemin'Arte sono garantiti a norma di legge.

Se avete domande o commenti sull'utilizzo dei caminetti Chemin'Arte Vi preghiamo di scriverci a [contact@efydis.fr](mailto:contact@efydis.fr).  
[www.cheminarte.com](http://www.cheminarte.com)



#### Specifiche tecniche

Funziona a corrente alternata 230V

2 resistenze da 1000W ciascuna

Fusibile 13A – Funziona con LED's multicolore 2x1W



**CHEMIN'ARTE**  
CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

**Plan de montage pour cheminées décoratives Chemin'Arte**

