




blumfeldt

Kinder-Picknicktisch



10031661


Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Artikels. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Lieferumfang

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit hin und ordnen Sie die Teile nach der Zeichnung unten zu, bevor Sie den Tisch aufbauen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine Komponente fehlt, wenden Sie sich an den Kundendienst.



- 1 Tischplatte (1x)
- 2 Sitzbretter (2x)
- 3 Querstreben (2x)

- 4 Beine (4x)
- 5 Tischplattenstütze (2x)



A



B



C

- A Schrauben M8x35 (12x)
- B Schrauben M5x35 (4x)
- C Innensechskantschlüssel

Zusammenbau


Der Picknicktisch und seine Teile sind sehr schwer. Zwei Personen sind erforderlich, um es zusammenzubauen und zu bewegen. Heben Sie Tisch stets an, wenn Sie ihn umstellen. Das Schleifen über den Boden kann die Beine beschädigen.

Das Aussehen und die Proportionen des Tisches in der Montageanleitung können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Aufbauschnitte bleiben gleich.

1. Beine anbringen

Stellen Sie die Tischplatte umgedreht auf eine glatte, flache Oberfläche. Der mitgelieferte Karton bietet sich dafür an.


Befestigen Sie die Beine mit 4 Schrauben (A). Ziehen Sie die Schrauben jetzt noch nicht fest an.



2. Querstreben anbringen

Befestigen Sie die Querstreben (3) an den Beinen. Verwenden Sie dazu 4 Schrauben (A).


Ziehen Sie die Schrauben jetzt noch nicht fest an.



3. Beide Tischplattenstützen anbringen


Schrauben Sie die beiden Tischplattenstützen mit 4 Schrauben (B) an.

Ziehen Sie die Schrauben jetzt noch nicht fest an.




4. Sitzbretter anbringen

Befestigen Sie die Sitzbretter mit 4 Schrauben (A) an den Querstreben.




5. Alle Schrauben festziehen

Ziehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn fest. Verwenden Sie dafür den beiliegenden Sechskantschlüssel.



6. Tisch aufrichten

Stellen Sie den Tisch aufrecht hin. Beachten Sie dabei auf die Sicherheit.



Reinigung und Pflege

Behandeln Sie den Tisch halbjährlich mit einem Holzschutzmittel, um ihn vor Pilzbefall und dunklen Verfärbungen zu schützen. Alternativ können Sie Holzlack verwenden.

Reinigen Sie den Tisch mit Seifenwasser und einer harten Bürste. Lassen Sie den Tisch vollständig trocknen, bevor Sie ihn mit einem Holzschutzmittel behandeln. Hartnäckigere Flecken wie Verschüttetes, Vogelkot, Schimmel und Schwärzungen des Holzes können mit mittelgrobem Schleifpapier abgeschmirgelt werden.

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin




Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Parts List

Parts

Before starting to assemble your furniture, identify and count all components for your chosen model, as shown in the table and drawing. In the unlikely event that any components are missing or damaged, please contact the retailer where you purchased the product.



- 1 table top (1x)
- 2 seat rails (2x)
- 3 cross rails (2x)

- 4 legs (4x)
- 5 table braces (2x)



A



B



C

- A screws M8x35 (12x)
- B screws M5x35 (4x)
- C Allen key


Assembly

This product is very heavy. Two people are required for assembly and moving. Dragging your table may cause damage to the legs.

Although the design or size of your picnic table may differ from the one shown in this document, the assembly procedure remains the same.


1. Attach legs

Place the table top upside down onto a smooth flat surface. The box in which this product was supplied works well. Attach the legs using 4 Allen bolts (A). Do not tighten the bolts fully yet.




2. Attach cross rails

Attach the cross rails to the legs using 4 bolts (A). Do not tighten the bolts fully yet.




3. Attach the table braces

Attach the two table braces as shown, using 4 bolts (B). Do not tighten the bolts fully yet.




4. Attach the seat rails

Attach the seat rails to the cross rails using 4 Allen bolts (A). Tighten clockwise using the Allen key provided.




5. Tighten all bolts

Tighten all the bolts clockwise using the Allen key provided.



6. Turn up upright.

Turn the table into the upright position taking note of the safety.



Cleaning and Care

We strongly recommend a half-yearly application of a water-repellent preservative to protect against fungal attack and blackening of the wood .

Clean the table using soapy water and a stiff brush.

More severe stains such as spillages, wild bird droppings, mildew and blackening of the wood etc. can be removed by sanding using a medium grit sandpaper.

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstr. 16, 10179 Berlin. Germany