

Mode d'emploi

Rampe de chargement

30182-30198



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.



Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-bas :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Désirez-vous un enlèvement de la marchandise ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-bas.

Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail: service@wiltec.info
Tel: +49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Introduction


Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Instructions relatives à l'utilisation de la rampe de chargement

Les rampes de chargement doivent uniquement être utilisées conformément à leur usage prévu. Il est absolument nécessaire d'utiliser le dispositif que vous avez acheté uniquement dans ce sens. Veuillez lire cette notice avec attention et suivre les instructions relatives à l'utilisation de la rampe de chargement.

Les instructions sont les suivantes :

- La vis doit être insérée et serrée à la main à travers le joint pivotant.
- La superficie doit être sèche, propre et exempte de toute trace d'huiles ou de lubrifiants.
- Stationnez le véhicule ou la remorque sur une surface plane et solide. Assurez-vous que le frein à main est serré et que le moteur est éteint.
- Placez la rampe sur le hayon du véhicule ou la remorque pour pouvoir déterminer l'écartement des roues du véhicule de chargement.
- Assurez-vous que les plaques ou connexions de la rampe ont été fixées et sécurisées au bon endroit.
- Attachez et sécurisez la sangle. L'illustration suivante vous montre comment il faut l'attacher correctement:





- Utilisez **toujours** une ou plusieurs sangles. Assurez-vous que la longueur de la sangle peut être ajustée convenablement pour éviter tout recul de la rampe de chargement.
- Assurez-vous que la sangle ne permet à la rampe aucun mouvement en arrière.

Utilisation avec des motos

Ne conduisez jamais une moto sur une seule rampe vers le haut ou vers le bas.

Poussez lentement la machine sur la rampe en vous assurant que les pneus se trouvent bien au milieu de la rampe. Il est recommandé que deux personnes ou même plus effectuent cette opération. Imprimez à la machine un mouvement lent, contrôlé et uniforme. La personne qui la pousse doit toujours avoir le contrôle de la machine en la montant et en la descendant.

Freinez pour contrôler la vitesse lors du déchargement. Un freinage soudain ou irrégulier peut entraîner le détachement de la rampe du hayon ou de la remorque ou l'endommagement de la machine.

Utilisation avec des ATV/quads:

- Pendant le chargement, une seconde personne adulte doit toujours être présente pour garder un œil sur le conducteur.
- Conduisez lentement la machine sur la rampe vers le haut. Assurez-vous que les pneus se trouvent toujours bien au milieu de la rampe.
- L'accélération doit être lente, contrôlée et uniforme. Le conducteur doit toujours avoir le contrôle de la machine lors du chargement et du déchargement.
- Freinez pour contrôler la vitesse lors du déchargement. Un freinage soudain ou irrégulier peut entraîner le détachement de la rampe du hayon ou de la remorque ou l'endommagement de la machine.

Avertissement : Ne dépassez jamais la capacité maximale de la rampe de chargement. L'utilisation de la rampe de chargement se fait entièrement à vos risques et périls.

Le non-respect des instructions peut entraîner un endommagement de la machine, de graves blessures corporelles, voire la mort. Par conséquent, il faut se plier aux instructions lorsque l'on utilise la rampe.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH.