

Mode d'emploi

Pince forestière

62389, 62390



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Désirez-vous venir chercher la marchandise vous-même ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-dessous.

Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Les pinces forestières sont munies de griffes pour assurer la sécurité et la stabilité lors du travail avec des grumes lourdes. Elles se caractérisent par une construction en acier durable, conçues pour que la tâche souhaitée puisse être accomplie sans problème. Elles soulèvent les troncs pendant le sciage, les soutiennent depuis le sol et les empêchent d'entrer en contact avec la tronçonneuse. Travaillez en toute sécurité, sans vous faire mal au dos et sans effort !

Avertissement : Lisez et comprenez toutes les instructions d'installation et d'utilisation avant la mise en service. Le non-respect des règles de sécurité et des autres consignes de sécurité de base peut entraîner des blessures graves.

Notez que ce mode d'emploi ne peut pas prendre en compte toutes les circonstances possibles qui peuvent survenir. Soyez toujours attentif, prudent et utilisez l'outil de manière responsable lors de l'utilisation des pinces de levage afin d'éviter d'éventuels dangers.

Caractéristiques techniques

	62389	62390
Ouverture de la mâchoire max. (mm)	520	700
Diamètre du tronc max. (mm)	520	700
Capacité de charge max. (kg)	500	500
Poids (kg)	5,5	5,5
Dimensions (mm)	860×450×90	710×380×90

- Munie avec des vis M16 8,8.
- Permet un travail ergonomique qui ménage vos forces.
- 62390 seulement : La mâchoire est ouverte d'environ 15 cm même si la pince est fermée complètement.



Consignes de sécurité

Consignes de sécurité générale

- Cet outil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience ou de connaissances spécialisées nécessaires.
- Cet outil ne peut être installé ou utilisé que par des personnes familiarisées avec l'outil, ses fonctions et les informations et instructions données dans ce mode d'emploi.
- Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'outil et doivent être surveillés à proximité pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.
- N'apportez aucune modification structurelle à l'outil. Des modifications non autorisées peuvent compromettre considérablement la sécurité, la fonctionnalité et la durée de vie du produit.
- Utilisez le bon outil pour le travail à accomplir et effectuez toujours le travail à un rythme adapté à l'outil utilisé. De plus, n'utilisez les outils qu'aux fins pour lesquelles ils ont été conçus.

Sécurité dans la zone de travail

- Gardez toujours votre lieu de travail sec, propre et bien éclairé. Les lieux de travail humides, désordonnés ou insuffisamment éclairés augmentent le risque d'accidents.
- Assurez-vous que votre zone de travail est suffisamment grande pour que vous puissiez vous tenir à une distance sécuritaire des outils de coupe.
- Tenez les spectateurs éloignés de la zone de travail pendant que vous travaillez avec l'outil, car les distractions peuvent entraîner une inattention et des blessures graves.

Sécurité personnelle

- Restez toujours vigilant lorsque vous utilisez l'outil et ne l'utilisez pas si vous êtes fatigué, épuisé ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Ne portez pas de vêtements trop larges ou de bijoux qui pourraient être saisis par les pièces mobiles de l'outil, et épinglez ou couvrez les cheveux longs pour éviter des blessures graves.
- Lorsque vous travaillez avec l'outil, portez toujours un équipement de sécurité approprié composé de gants de travail et de chaussures de sécurité antidérapantes. Il est également recommandé de porter un casque, une protection auditive et des lunettes de sécurité approuvées lors de l'utilisation de scies et d'autres outils.
- Ne vous surestimez pas et ne prenez pas de risques inutiles. De plus, assurez-vous toujours d'avoir une prise ferme et sûre.

Sécurité d'utilisation et d'entretien

- N'utilisez pas l'outil de force. Les outils sont plus sûrs et plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés en fonction de leurs propriétés et de l'utilisation prévue.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'outil n'est pas endommagé et ne présente aucun signe d'usure. Assurez-vous que l'outil fonctionne correctement et qu'il peut remplir sa fonction.
- N'utilisez pas l'outil s'il est endommagé. Remplacez les pièces endommagées par des pièces de rechange de qualité équivalente avant d'utiliser à nouveau l'outil.
- Assurez-vous toujours que tous les dispositifs de protection de l'outil sont en parfait état et n'utilisez pas l'outil si un dispositif de protection existant n'est pas ou n'est pas entièrement fonctionnel.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, conservez l'outil dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.
- N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange de même qualité, adaptés à l'outil et recommandés par le revendeur.
- La charge maximale de l'outil ne doit pas être dépassée.
- Lors du levage de bûches, assurez-vous qu'aucune partie du corps ne se trouve sous la bûche soulevée.



- Si des accessoires, p. ex. des crochets ou des anneaux, doivent être utilisés, assurez-vous que le type, la qualité et la taille des accessoires sont compatibles avec l'outil.
- N'utilisez que des chaînes métalliques légères ou des câbles métalliques et des accessoires conçus pour le levage en hauteur.

Entretien

Entretenez régulièrement les pinces. Il est recommandé de vérifier l'état général de chaque outil avant chaque utilisation et de nettoyer un outil après utilisation. Gardez les pinces en bon état pour assurer leur sécurité et leurs performances. Gardez-les propres, secs et exempts de saleté, d'huile et de graisse.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WITec Wildanger Technik GmbH.