


Programación

1. Añadir nuevo mando


Nota: el receptor viene con capacidad para 15 mandos diferentes, una vez agotada la memoria, el receptor hará 2 bips dobles para indicar que está llena.



2. Cambiar el sentido de giro de motor



3. Borrado de memoria de mandos en receptor



Programación de finales de carrera

