

# Cómo conectar y configurar el conmutador inteligente WiFi SONOFF



Ref. B1615  
Rev. 15/10/2018-1



El interruptor conmutador inalámbrico controlado por WiFi SONOFF es un dispositivo económico y fácil de usar. Permite encender y apagar tus dispositivos y electrodomésticos de forma remota a través de una aplicación instalada en el teléfono móvil o tablet. También es compatible con dispositivos Google Home y Amazon Alexa.

Este tipo de dispositivo resulta muy útil ya que nos permite apagar o encender luces, electrodomésticos y otros aparatos sin necesidad de movernos del lugar en el que estemos.

## Componentes del dispositivo SONOFF



# Materiales: ¿Qué necesitas?

- Conmutador interruptor SONOFF BASIC Ref. B1615
- Cable eléctrico 2 x 0,75 y regletas de conexión
- Destornillador de estrella

## Instalación: Paso a Paso

### 1. Desconecta la corriente mientras instalas el conmutador

### 2. Conecta los cables

Conecta los cables de línea y neutro a las entradas (INPUT) correspondientes en el dispositivo SONOFF, Y las salidas (OUTPUT) al electrodoméstico o elemento que deseas controlar a través del conmutador.



El conmutador viene con las entradas y salidas marcadas para evitar que te confundas.

### 3. Alimenta el interruptor

Vuelve a conectar la electricidad en el circuito a fin de alimentar el conmutador inteligente. Si todo está correctamente instalado, puedes usar el pulsador manual para verificar que todo está bien conectado.

Si la instalación es correcta, cada vez que pulses el interruptor manual, el dispositivo conectado al SONOFF deberá encenderse y apagarse.

### 4. Conexión a WIFI local

El siguiente paso es conectar el conmutador SONOFF a la red WiFi casera. Para ello, debes mantener pulsado durante 5 segundos el botón manual en el conmutador SONOFF.

Pasados los 5 segundos, la luz verde del conmutador SONOFF empezará a parpadear a una velocidad superior a la normal.

## 5. Descarga la aplicación


Descarga la aplicación de eWeLink para iOS o Android en tu teléfono o tablet. En caso que no funcione el link, puedes buscar la aplicación “eWeLink” en el repositorio de Google Play o App Store:




Una vez instalada la aplicación, es necesario crear una cuenta desde la misma aplicación.

## 6. Vincula el dispositivo

Para añadir el interruptor, hacer clic en el signo de “+” y seguir los pasos que se indican en pantalla. En este paso, se conectará el interruptor a la red WiFi y deberemos esperar a que la aplicación sincronice el conmutador.





## 7. Operación del dispositivo

Una vez sincronizado o emparejado el conmutador SONOFF, aparecerá en la pantalla de dispositivos con el nombre que le hayamos asignado en el paso anterior.

Desde aquí podrás apagar y encender el interruptor y todo lo que esté conectado al mismo.

## ¿Tienes dudas? Te ayudamos

Si tienes dificultades para la conexión o uso de este dispositivo, nuestro personal en tiendas y nuestro departamento de atención al cliente estarán encantados de atenderte y ayudarte en lo que necesites. Puedes contactarnos por las siguientes vías:

Soporte telefónico: 93 241 80 81 (Lun-Vie 9:00h a 20:00, Sáb 9:30h a 13:30h)

E-mail: [comercial@barcelonaled.com](mailto:comercial@barcelonaled.com)

Tiendas físicas:

**Barcelona** C/ Nàpols 129-131 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 150)

**Barcelona** C/ Viladomat 240 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 100)

**Central** Pg. del Mig 6-12 08460 Santa Maria de Palautordera (Tel. 93 241 80 81)

**Cornellà de Llobregat** Pg. dels Ferrocarrils Catalans 254-256 (Tel. 93 241 80 81 Ext. 300)

**Lleida** C/ Esperanza González, 5 (Tel. 973 300 616)

**Girona** Avda. Lluís Pericot, 38 (Tel. 972 212 324)

**Palma de Mallorca** C/ Anselm Turmeda 6 (Tel. 971 447 337)

**Reus** C/ Cornudella de Montsant 31 Pol. Ind. Agro-Reus (Tel 977 893 876)

**Móstoles (Madrid)** C/ Regordoño, 15 (Tel 910 607 714)