



Bedienungshinweise

Airbrush Typ

134

Düsendurchmesser

0,3 mm

Farbbechervolumen

7 + 22 ml

Anwendungen:

Kunsthandwerk, Illustrationen, Photo-Retusche, Hobby und Handwerk

Wie spritzt man?

1. Die Farbe entsprechend verdünnen und in den Farbbecher füllen.
2. Die Airbrush leicht in der Hand halten.
3. Durch Drücken des Hauptschalters beginnt ein Luftstrom. Dann den Hauptschalter langsam nach hinten ziehen, um die Farbvernebelung („Atomisierung“) zu erreichen.
4. Die Sprühform hängt von der Entfernung zwischen der Spritzdüse und der Arbeitsfläche ab.
5. Zum Sprühen feiner Linien die Nadelabdeckung abnehmen und die Airbrush nahe an die Arbeitsfläche heranzuführen.

Wartung

1. Den Farbbecher entleeren und mit Wasser oder Lösungsmittel auswaschen.
2. Den Farbbecher mit Wasser oder Lösungsmittel füllen, dann die Nadelhalterung (1) mit dem Finger zuhalten und sprühen. Die Luft fließt rückwärts in die Düse und entfernt die in der Airbrush verbliebene Farbe. Am besten noch einmal offen sprühen, um frisches Lösungsmittel in den Farbweg zu bringen, dann erneut durch Zuhalten der Nadelabdeckung das Lösungsmittel zurückspülen. Diesen Vorgang eventuell mehrmals wiederholen.

Achtung

In der englischen Anleitung sind die Beschriftungen der Teileliste etwas unklar:

1. Nadelabdeckung
2. Düsenabdeckung
3. Düse