


BOUDECH

RAMPA DA CARICO IN ALLUMINIO





Le rampe sono destinate ad un uso specifico ed è necessario che esse non vengano utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono state progettate. Si prega di leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni su come utilizzarle correttamente.


Conservare con cura questo manuale.

Istruzioni Operative

1. Fissare bene il bullone delle gambe d'appoggio
2. Parcheggiare il veicolo su una superficie piana e solida
3. Posizionare le rampe sul portellone o sul rimorchio per ospitare l'interasse del veicolo da caricare
4. Assicurarsi che le piastre della rampa siano saldamente posizionate
5. Installare e fissare le cinghie di sicurezza.
6. Guidare lentamente il veicolo sulla rampa assicurandosi che gli pneumatici restino sempre ben centrati sulla rampa
7. L'accelerazione deve essere lenta, controllata e costante. L'operatore deve mantenere il controllo del veicolo durante le operazioni di carico e scarico.
8. Usare cautamente il freno se necessario per controllare la velocità durante lo scarico. Una frenata e/o accelerazione improvvisa o irregolare potrebbe causare l'allontanamento della rampa dal portellone o dal rimorchio.



Non eccedere la portata massima di 350Kg senza gambe d'appoggio e 500Kg con gambe d'appoggio.



BOUDECH

EMPOWERING EQUIPMENTS