



Fun Farm House

with one fence




WARNING!
2+
years


STARPLAY




x1




x1




x2




x1




x1




x1




x2




x1




x4



x3



x20




x56



x56

1



x1






x8




x8



x8



2



x1







x1




x8



x8



3



x1




x8





x8




x8



x8



4






x4




x8



x8



5



x2





x8




x8



x4



6





x1




x4




x4



7



x1





x3





x3



x3




8






x1




x3



x3



9




x1



x6



x6



- EN**
- Warning! Domestic use only.
 - Warning! Outdoor use.
 - Warning! 30kg user max. weight.
 - Warning! Use under adult supervision only.
 - Warning! 2+ years.
 - Remove all packaging materials such as bags, bands and cartons.
 - The toy shell not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface
 - Check regularly the toy before use.
 - Check connections regularly for continued security and for any evidence of deterioration or hazards.
 - Replace, if required, with suitable and new parts, Failure to do so may result in an injury or fall.
 - Adult assembly required.
 - Please keep this instruction sheet for future reference.
 - Climbing on the roof is forbidden.

- D**
- Achtung! Nur für den Hausgebrauch.
 - Achtung! Für draußen.
 - Achtung! Belastbarkeit bis ca. 30 kg.
 - Achtung! Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.
 - Achtung! Altersbeschränkung 2+.
 - Entfernen Sie das Verpackungsmaterial wie Plastikbeutel, Bänder und Kartons.
 - Das Spielzeug soll nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche aufgebaut werden.
 - Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig vor dem Gebrauch.
 - Prüfen Sie die Verbindungen regelmäßig für kontinuierliche Sicherheit und um das Risiko von Verschleißerscheinungen auszuschließen.
 - Ersetzen Sie, wenn nötig, Verschleißteile durch entsprechende neue Teile. Sollten Sie dies nicht machen, entsteht Verletzungsgefahr.
 - Verwahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig für weitere Korrespondenz.
 - Klettern auf dem Dach ist verboten.

- NL**
- Waarschuwing! Uitsluitend voor huiselijk gebruik.
 - Waarschuwing! Gebruik voor buitens.
 - Waarschuwing! Maximale belasting 30 kg.
 - Waarschuwing! Gebruik van dit product uitsluitend onder toezicht van een volwassene.
 - Waarschuwing! Voor kinderen vanaf 2 jaar.
 - Verwijder de volledige verpakking, zoals zakken, banden en cartons.
 - Plaats het speelgoed niet op een harde ondergrond, zoals beton of asfalt.
 - Controleer het speelgoed regelmatig voor gebruik.
 - Controleer verbindingen regelmatig op slijtage of ondeugdelijkheid.
 - Indien noodzakelijk, vervang onderdelen door nieuwe, passende onderdelen.
 - Bovenstaande is noodzakelijk ter voorkoming van ongelukken.
 - Montage uitsluitend door een volwassene.
 - Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
 - Het is verboden op het dak te klimmen.

- FR**
- Attention! Réservé à un usage familial.
 - Attention! Pour usage extérieur.
 - Attention! Poids maximum de l'enfant 30 kg.
 - Attention! Ce produit doit être utilisé sous la surveillance d'une personne compétente.
 - Attention! Age Recommandé : entre 2 ans.
 - Supprimer après les sacs, cartons, bandes plastiques afin de les jeter dans un container approprié.
 - Attention! Age Recommandé : entre 2 ans.
 - Le jouet ne doit pas être installé sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure.
 - Vérifier régulièrement le jouet avant usage.
 - Pour votre sécurité, vérifiez régulièrement l'ensemble des points d'attache afin de détecter tout problème.
 - Remplacer, si nécessaire, les pièces défectueuses par des nouvelles pièces.
 - L'absence de vérification peut entraîner la chute de l'enfant et/ou des dommages corporels.
 - Le montage doit être effectué par un adulte.
 - Garder ces recommandations pour toute référence ultérieure.
 - Interdiction de monter sur le toit.

- IT**
- Attenzione! Solo uso domestico.
 - Attenzione! Uso esterno.
 - Attenzione! 30kg utilizzatore peso max.
 - Attenzione! Quando bambini usano questo prodotto serve la supervisione di un adulto.
 - Attenzione! Età raccomandata: 2+.
 - Rimuovere tutti gli imballi come sacchi, reggette e cartoni.
 - Gioco non può essere installato su cemento, asfalto o altra superficie rigida.
 - Verificare regolarmente lo stato del giocattolo prima dell'uso.
 - Verificare regolarmente i collegamenti ai fini della sicurezza cercando eventuali segni di deterioramento o pericoli.
 - Sostituire, se necessario, con pezzi di ricambio adatti e nuovi.
 - La non osservanza di quanto sopra può comportare lesioni o cadute.
 - L'assemblaggio va eseguito obbligatoriamente da persone adulte.
 - Conservare il presente foglio istruzioni per futuro riferimento.
 - È vietato arrampicarsi sul tetto.

- ES**
- Advertencia! Solo para uso domestico.
 - Advertencia! Uso en exterior.
 - Advertencia! Peso maximo permitido 30 kg.
 - Advertencia! Los menores deben ser supervisados por un adulto durante el tiempo que usen este articulo.
 - Desheche todo el material de embalaje.
 - Advertencia! Mayores de 2 años.
 - Para uso familiar, doméstico, dentro y fuera de la casa.
 - El juego no debe de instalarse sobre hormigón, asfalto o cualquier otra superficie dura.
 - Revise el juguete con regularidad antes de su uso.
 - Revise las conexiones regularmente para seguridad y evidencia de cualquier deterioro peligroso.
 - Se aconseja reemplazar las partes deterioradas por nuevas.
 - El mantenimiento en buenas condiciones del juguete evitará accidentes.
 - El juguete debe ser armado por una persona adulta.
 - El juguete debe ser supervisado cada tanto por un adulto.
 - Le aconsejamos guardar las instrucciones como referencia para el futuro.
 - Esta prohibido trepar al techo.

