

F

Caméra de vidéosurveillance factice réf. 123031 GUIDE D'INSTALLATION

1. INTRODUCTION


La caméra dôme de vidéosurveillance factice Avidsen est une copie fidèle d'une caméra de vidéosurveillance professionnelle. Extrêmement simple d'installation, elle intègre un témoin lumineux qui renforce son effet dissuasif.

2. PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser de substance corrosive ou abrasive pour nettoyer la caméra factice. Utiliser un chiffon doux légèrement humidifié.

Ne pas exposer directement aux rayons du soleil ou aux intempéries. Un porche ou un lieu couvert sont préférables.

3. DESCRIPTION




1	Support mural
2	Bras articulé
3	Visière de protection
4	Témoin lumineux


4. MISE EN PLACE DES PILES (non fournies)

Le témoin lumineux de votre caméra de vidéosurveillance factice nécessite 2 piles de type AA LR6 (non fournies).

Dévisser la visière de protection.




Insérer les piles en respectant la polarité indiquée.



Une fois alimenté, le témoin lumineux clignote en permanence.


5. INSTALLATION

Desserrez la vis du bras articulé pour orienter la caméra dans la position désirée.



Resserrer une fois terminé.

Fixer solidement la caméra sur une surface plane à l'aide de vis et chevilles adaptées au type de support. La visserie fournie est adaptée à un mur en maçonnerie.



6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Garantie

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion des piles ou pour leur remplacement, par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Mise au rebut et recyclage



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Assistance téléphonique

En cas de problème, contacter notre Hotline au **0892 701 369**

(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min)

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

avidsen
Connected Homes*

CE VI