

Mode d'emploi

Plateforme élévatrice pour motos

50796



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Désirez-vous venir chercher la marchandise vous-même ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-dessous.

Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail: **service@wiltec.info**
Tel: +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax: +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité et avertissements



Le propriétaire/l'utilisateur doit avoir lu et compris les instructions d'utilisation de l'appareil avant d'être autorisé à l'utiliser. Le personnel formé doit être prudent, compétent, capable et familiarisé avec la manipulation sûre de l'équipement de travail utilisé lors des travaux sur les motos et leurs composants. Les avertissements doivent être lus et compris.

Spécifications techniques

Capacité de charge max. (kg)	Hauteur de levage (mm)	Dimensions table élévatrice (mm)	Diamètre du piston (mm)	Dimensions trou de révision (cm)
135	35–90	35x41x5	24	7,5x18

ATTENTION !

- La capacité de charge maximale est de 135 kg. **NE la DÉPASSEZ PAS.**
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage indiqué dans ce manuel. Ne l'utilisez **JAMAIS** dans un but auquel il n'est pas destiné.
- Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez la plateforme élévatrice exclusivement sur des surfaces solides et sèches, et ne la placez pas sur des surfaces glissantes. Placez-la uniquement sur des surfaces propres et dégagées de tout matériau étranger. La zone de travail doit être toujours bien éclairée.
- Avant de soulever la moto, assurez-vous qu'elle soit bien fixée à l'aide de boutons filetés, de rondelles larges, de pistons à vis et de boulons en U.
- Une fois que la plateforme aura atteint le niveau de travail, assurez-vous que la barre de sécurité se soit bien encliquetée ; c'est très important puisque cela empêchera la plateforme de se rabattre.
- Tenez-vous éloigné de la plateforme lorsqu'elle est en mouvement, protégez surtout vos mains et vos pieds.
- Une fois les travaux achevés, assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve au-dessous de la moto ou de la plateforme avant de descendre et de déposer la moto. Maniez **DOUCEMENT** la soupape de déverrouillage afin de baisser la plateforme.
- Seules les personnes qualifiées ou s'étant familiarisée avec l'appareil sont **AUTORISÉES** à l'utiliser.
- N'apportez **AUCUNE MODIFICATION** de quelque manière que ce soit à l'appareil.
- N'exposez **JAMAIS** l'appareil à la pluie ou la neige.
- Lisez attentivement le mode d'emploi **AVANT** d'utiliser la plateforme. Des erreurs d'usage peuvent entraîner de graves blessures ou de sérieux endommagements de l'appareil.

Entretien

- En cas de non-utilisation de la plateforme élévatrice, stockez-la dans l'endroit le plus retransché et sec d'une zone pour éviter la corrosion du piston et pour la garder hors de la portée des enfants.
- Gardez l'appareil propre et enlevez toute trace d'huile et de graisse. Lubrifiez uniquement les pièces mobiles.
- Contrôlez régulièrement les pistons de compression et de levage pour voir s'il y a de la rouille. Nettoyez les zones exposées avec un chiffon propre contenant de l'huile.



- Vérifiez tous les composants avant l'utilisation. En cas d'endommagement, effectuez les réparations nécessaires avant toute utilisation ultérieure de l'appareil.
- Si la puissance de levage diminue, ouvrez le robinet de vidange et pompez-le rapidement 15 à 20 fois vigoureusement pour enlever l'excès d'air du système hydraulique.

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiITec Wildanger Technik GmbH.