



ANEMOS[®]
Industrie Scaffalature Metalliche

MAXI POKER

1400 Kg

160 x 60 x H 180 cm

**MONTAGGIO
FACILE!**



KIT COMPOSTO
DA 2 PACCHI

**PACCO
1/2**



**IT Scaffalatura metallica
in kit ad incastro con
piani in legno truciolare**

**EN Boltless metallic kit
with chipboard panels**



COMPONENTI:

4x

12x

8x


8x

4x

4x

x 4

*** 350 Kg**



ANEMOS SPA



8 016894 005238
MAXI POKER 4P 160X60 RR
LEGNO/METALLO ZINCATO

MADE IN ITALY

151/1



ANEMOS®

Industrie Scaffalature Metalliche

MAXI POKER 1400 Kg

160 x 60 x H 180 cm




KIT COMPOSTO
DA 2 PACCHI

PACCO
2/2




MONTAGGIO
FACILE!

COMPONENTES:



IT Scaffalatura metallica in kit ad incastro
con piani in legno truciolare

EN Boltless metallic kit with chipboard
panels



ANEMOS SPA



8 016894 005238
MAXI POKER 4P 160X60 RR
LEGNO/METALLO ZINCATO


MADE IN ITALY

151/2



ANEMOS[®]












Industrie Scaffalature Metalliche



MAXI POKER

SCHEMA DI MONTAGGIO

ASSEMBLING SCHEME



ATTENZIONE!

• LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI EFFETTUARE IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO.
• IL PRESENTE MANUALE DEVE ESSERE CONSERVATO NEL TEMPO ED ESPOSTO IN PROSSIMITÀ DELLA SCAFFALATURA PER EVENTUALI SUCCESSIVE CONSULTAZIONI.
1 - MONTAGGIO: Procedere come illustrato sotto avendo cura di:
• DURANTE IL MONTAGGIO UTILIZZARE GUANTI DA LAVORO ADEGUATI PER PROTEGGERE LE MANI (non inclusi);
• Montare il primo piano ad una altezza non superiore a 10 cm dal pavimento (questo per garantire una corretta tenuta dei montanti);
• Suddividere i rimanenti piani in maniera il più possibile equidistante rispetto all'altezza totale dello scaffale.
2 - FISSAGGIO A MURO: Una volta completato il montaggio della scaffalatura, prima del suo utilizzo, è obbligatorio fissarla al muro con appositi tasselli di fissaggio (tasselli non inclusi). In caso di pareti di altro materiale, predisporre comunque degli adeguati sistemi di ancoraggio (consultare il rivenditore). I fissaggi andranno assicurati alla parete

attraverso i fori dei montanti applicando minimo 2 fissaggi a circa $\frac{1}{4}$ dell'altezza dello scaffale.
3 - CARICO: Disporre il carico sui piani in modo uniformemente distribuito, non superando la portata massima dichiarata. Adagiare con cura i carichi sui piani evitando di lasciarli cadere in modo brusco. Caricare i piani solo in modo manuale e dal lato lungo frontale.
4 - MANUTENZIONE E PULIZIA
• Controllare la struttura periodicamente, nel tempo, (ogni 6 mesi).
• Controllare il mantenersi del completo fissaggio di viti e bulloni.
• Controllare visivamente la planarità dei piani e la perpendicolarità dei montanti.
• Controllare lo stato generale della struttura nel caso si riscontrassero anomalie (deformazioni, rotture, ossidazioni eccessive, ecc.), sostituire immediatamente le parti danneggiate o difettose.
• Lo scaffale deve essere tenuto in ambiente chiuso e non soggetto ad umidità.
• Pulire lo scaffale indossando guanti da lavoro.

AVVERTENZE!

• IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI MONTAGGI NON CONFORMI.
• LA PRESENTE SCAFFALATURA DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI. OGNI ALTRO UTILIZZO È VIETATO!
• IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI UN UTILIZZO NON CONFORME

IMPORTANT!

• READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY OF THE PRODUCT.
• THIS MANUAL MUST BE LOOKED AFTER AND KEPT CLOSE TO THE SHELVING UNIT FOR SUBSEQUENT REFERENCE.
1 - ASSEMBLY: DURING ASSEMBLY, USE PROTECTIVE GLOVES TO PROTECT YOUR HANDS (not included);
• Fit the first shelf at a height of no more than 10 cm from the floor (this will ensure correct upright strength);
• Set the remaining shelves to a near equal distance as possible with respect to the total height of the shelving unit.
2 - WALL MOUNTING: Once the shelving unit has been assembled & before being used, it must be fastened to the wall using specific screw anchors (not supplied). If the wall is made of a particular type of material, always use adequate fastening systems (ask your dealer). Wall fastening should be done using the holes in the uprights - at least 2 fixing points at about $\frac{1}{4}$ the height of the shelving unit.

3 - LOAD: Arrange the load on the shelves so it is uniformly distributed, without exceeding the maximum indicated load. Carefully place the loads on the shelves. Do not allow them to drop suddenly. Shelves must only be loaded manually and from the long front side.
4 - MAINTENANCE AND CLEANING
• Periodically check the structure (every 6 months).
• Check to make sure the screws and bolts are firm.
• Perform a visual check to make sure the shelves are level and the uprights are truly vertical.
• Check the general condition of the structure. If any faults are found (damaged or deformed components, excessive oxidisations, etc.), immediately replace the damaged or faulty parts.
• The shelving unit must be kept in an enclosed and damp-free environment.
• Clean the shelf using working gloves.

IMPORTANT NOTICES!

• THE MANUFACTURER DISCLAIMS ALL LIABILITY IN CASE OF ASSEMBLY THAT DOES NOT IN CONFORMITY WITH THE INSTRUCTIONS.
• THIS SHELVING UNIT MUST ONLY BE USED FOR STORING MATERIALS. ALL OTHER USES ARE FORBIDDEN!
• THE MANUFACTURER DISCLAIMS ALL LIABILITY IN CASE OF USE NOT IN COMPLIANCE WITH INSTRUCTIONS.