

EDELSTAHL ARBEITSTISCH

DAT120 & DAT180

ARTIKEL-NR. 17238 & 17239



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis


1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
2 AUFBAU.....	4
3 TEILELISTE	4
4 ENTSORGUNG.....	5
5 WARTUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN.....	5

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Tisch vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals einen defekten oder beschädigten Tisch in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Steigen bzw. setzen Sie sich niemals auf den Arbeitstisch!
- Überschreiten Sie niemals die max. Belastbarkeit des Arbeitstisches (siehe hierzu das Kapitel „Technische Daten“).
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte von dem Arbeitstisch fern.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 AUFBAU

- Verwenden Sie für die Montage die folgenden Zeichnungen und die Teileliste.



3 TEILELISTE

NR	ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	STK
1		Obere Platte	1
2		Rückwandplatte	1
3		Untere Platte	1
4		Fußteil	4
5		Schraube M8x16 (Fuß an Obere Platte)	12
6		Schraube M8x75 (Fuß an Untere Platte)	4
7		Mutter für Teil 6	4
8		Schraube M5x18 (Rückwandplatte an Obere Platte)	4
9		Unterlegscheiben 50x30mm für Teil 6	4
10		Werkzeug	1

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

5 WARTUNG

- Reinigen Sie die Oberfläche nach jeder Verwendung
- Überprüfen Sie die Schrauben und Muttern regelmäßig auf einen festen Sitz.

6 TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	17238	17239
Belastbarkeit je Boden	max 120 kg	max. 160 kg
Maße (BxTxH)	120x60x85+10 cm	180x80x85+10
Gewicht	ca. 19 kg	ca. 35 kg