




ISTRUZIONI D'USO


SISTEMA DI APERTURA BEST

**01**


Premere con il pollice sulla parte in rilievo posta sul lato destro e spingere la maniglia verso l'alto di 4-5 mm in modo che esca dal suo fermo.

**02**


Portare la maniglia verso l'interno della stanza fino a farle assumere una posizione verticale.

**03**

Far scorrere la maniglia verso l'alto attraverso l'asta centrale.

**04**

Grazie ai quattro step di bloccaggio presenti nella maniglia, si può scegliere la posizione d'apertura che si preferisce.

**05**

Dopo l'ultima posizione di arresto, è possibile sganciare il battente dalla finestra centrale e ribaltarlo.

**06**

L'infisso rende ora possibile l'uscita. Si suggerisce di sorreggere il serramento dalla maniglia, chinarsi e sporgersi verso l'esterno, per un accesso al tetto agevole e sicuro.