








Lave-mains d'angle



Piece NO.	Quantité	Désignation
1	1	Facade côté droit
2	1	Facade côté gauche
3	1	Côté gauche
4	1	Côté droit
5	1	Dessous
6	1	Porte
7	1	Plan
8	1	Traverse horizontale








NE PAS S'ASSEOIR SUR LE MEUBLE SUSPENDU



UTILISEZ LES VIS ET LES CHEVILLES ADAPTÉES A VOS MURS

Attention !
Ce meuble doit être fixé au mur.
Utilisez des vis adaptées au matériau de votre mur (non incluses).
En cas de doute, demandez conseil à un vendeur.





1




2







3







REGLAGES DES PORTES




4



5



6



FR

Donnez ou recyclez vos meubles.

Association ou Magasin ou Déchèterie

FR

<https://quefairedemesdechets.fr>