


prim' by SCS Sentinel

Carillon sans fil


OneBell 100 CSF0095

Déjà programmé et prêt à l'emploi / Already programmed and ready to use / Già programmato e pronto per l'uso / Ya programado y listo para usar / Bereits programmiert und gebrauchsfertig / Geprogrammeerd en gebruiksklaar / Já programada e pronta a usar

- 1 Bouton poussoir** / Push button / Pulsante campanello
Pulsador timbre / Klingeltaster / Drukknop
Botão de pressão



2




1 x CR2032
Non fornito
Not included
Non fornito
No suministrado
Nicht mitgeliefert
Niet bijgeleverd
Não fornecido

- 3 Bouton poussoir à visser OU à coller (visserie scotch double face fournis)** / Push button to be fixed with screws OR tape (screws and tape supplied) / Pulsante per avvitare O per attaccare (viti e nastro adesivo forniti) / Pulsador para atornillar O para pegar (tornilleria y cinta adhesiva suministradas) / Druckknopf zum Schrauben ODER zum Kleben (Schrauben und Klebeband mitgeliefert) / Drukknop om te schroeven OF vast te houden (schroeven en tape meegeleverd) / Botão de pressão aparafusar ou colar (fita cola de dupla face fornecida)




Attention au sens / Attention to the direction
Attenzione al senso / Cuidado con el sentido
Achten Sie auf die Bedeutung / Let op de betekenis
Atenção ao sentido

4




Installation par vis privilégiée / Preferred screw installation / Installazione a vite preferita / Instalación preferida con tornillos / Bevorzugte Schraubmontage / Voorkeur schroefmontage / Instalação de parafusos preferida

- 5 Carillon** / Chime / Campanello
Timbre / Türgong / Deurbel /
Campinha



6



A poser ou à suspendre

For standing or wall-hanging
Da appoggiare o appendere
Se puede poner en la mesa o en la pared
Freistehend oder wandhängend
hängend
Stand of hangend
Para posar ou pendurar


Portée en champ libre / Free-field range / Portata in campo aperto /
Alcance en campo libre / Reichweite in freiem Feld / Reikwijdte in vrij veld /
100 m Alcance en campo aberto



- 7 Réglages** / Settings / Regolazioni / Ajustes / Einstellungen
Instellingen / Regulações



Mettre le carillon et le bouton poussoir à proximité / Place the chime close to the push button / Posizionare il campanello vicino al pulsante /
Poner el timbre cerca del pulsador. / Platzieren Sie Türgong in der Nähe des Druckknopfs / Breg de gong en de drukknop dichtbij / Colocar o carrilhão e o botão de pressão na proximidade imediata



RESET

FR: Cette notice fait partie intégrante de votre produit, conservez-la soigneusement. Veuillez n'utiliser cet article que pour l'usage auquel il est destiné. L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements d'eau ou des éclaboussures ou à proximité d'une source de chaleur (radiateur). Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé à proximité de l'appareil. Ne pas nettoyer les appareils avec des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou avec les emballages. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie. **EN:** This manual is an integral part of your product. Keep it in a safe place for future reference. Use the equipment only for its intended purpose. The appliance should not be exposed to dripping or splashing water. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance. Do not clean the appliance with abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not let children play with the product or with the packaging. Always keep proof of purchase throughout the warranty period. **IT:** Il manuale costituisce parte integrante del prodotto. Si consiglia di conservarlo con cura per consultazioni future. Utilizzare l'articolo solo per l'uso previsto. L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, deve essere posto vicino all'apparecchio. Non pulire con sostanze abrasive e corrosive. Utilizzare un semplice panno morbido. Non lasciare l'imballaggio a portata di bambini. Questo prodotto non è un giocattolo. Non è stato pertanto progettato per essere utilizzato da bambini. E' obbligatorio conservare la prova di acquisto per tutta la durata della garanzia. **ES:** Este manual forma parte del producto. Conserve la para poder efectuar cualquier consulta posterior. Utilice el artículo únicamente para su finalidad prevista. El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua. Ningún objeto que contenga líquido, como por ejemplo vasijas, deben colocarse cerca del aparato. No limpie el producto con sustancias abrasivas o corrosivas. Utilice un simple paño suave. Asegúrese de que los niños no juegan con el producto o con el empaque. Conserve el recibo de compra durante todo este periodo de garantía. **DE:** Diese Anleitung ist ein Integraler Bestandteil Ihres Produktes. Bewahren Sie sie für eine spätere Einsicht sorgfältig. Bitte benutzen Sie den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck. Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände (z. B. Vasen) neben das Gerät. Das Produkt nicht mit kratzenden oder korrosiven Substanzen reinigen. Zum Reinigen einen weichen Lappen nehmen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder mit dem Verpackung spielen. Für die Dauer dieser Garantie muss ein Kaufbeleg aufbewahrt werden. **NL:** Lees de veiligheidsvoorschriften voordat u de installatie of het gebruik van het product. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. Deze apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten. Geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, worden geplaatst op of in de buurt van het apparaat. Gebruik het product niet schoon met schurende of bijtende stoffen. Gebruik een eenvoudig doek. Bij het installeren van uw product, laat de verpakking buiten het bereik van kinderen. Dit product is geen speelgoed. Het was niet ontworpen om te worden gebruikt door kinderen. Het is noodzakelijk om een bewijs van aankoop te houden voor de duur van de garantperiodes. **PT:** Este manual é parte integrante do seu produto, guarde-o com cuidado. Use este item apenas para o fim a que se destina. Use interno somente. O dispositivo não deve ser exposto a gotear ou respingos de água ou próximo a uma fonte de calor (radiador). Nenhum objeto com líquido, como vasos, deve ser colocado próximo ao dispositivo. Desligue o produto antes de qualquer manutenção. Não limpe os dispositivos com substâncias abrasivas ou corrosivas. Use um pano macio simples. Não deixe as crianças brincar com o produto ou com a embalagem



Point de collecte sur www.confirmediemarchet.fr
Praticité la répartition se le don de votre appareil !

== Courant continu / Direct current / Corrente continua / Corriente continua / Gleichstrom / Gelijkstroom / Corrente continua

IP 55 : L'unité extérieure est protégée contre les dépôts nuisibles de poussières et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance. / The outdoor unit is protected against harmful dust deposits from all directions and against water jets from all directions. / La unidad exterior está protegida contra depósitos de polvo nocivos y chorros de agua desde cualquier dirección. / Die Außensprechanlage ist gegen schädliche Staubablagerungen und Wasserstrahlen aus jeder Richtung geschützt / De buitenunit is beschermd tegen schadelijke stofafzettingen in waterstralen vanuit elke richting. / A unidade externa é protegida contra depósitos de poeira prejudiciais e jatos de água de qualquer direção.



FR. En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens et de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.

0 892 350 490

Service 0,15 € / min
prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com/contact

IT. I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero :

FR. Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat en ligne sur notre site web www.scs-sentinel.com

EN. For an individual answer, use our online chat on our website www.scs-sentinel.com
IT. Per una risposta personalizzata, utilizzare la nostra chat online su nostro sito web www.scs-sentinel.com

ES. Para una respuesta personalizada, se puede utilizar nuestro chat en línea en nuestro sitio web www.scs-sentinel.com

DE. Für eine individuelle Antwort nutzen Sie unseren Online-Chat auf unserer Website www.scs-sentinel.com

011-2339876

scs sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France

Toutes les infos sur :

www.scs-sentinel.com

