



FR – INSTRUCTIONS

- 1- Respecter les instructions de montage de la notice.
- 2- Conserver la notice pendant toute la durée de la garantie.
- 3- Conservez l'emballage quelques jours en cas de retour.

EN – INSTRUCTION

- 1- Follow the instructions on the manual.
- 2- Keep the manual for the duration of the warranty.
- 3- Keep the packaging for a few days in case of return.

FR- Il est recommandé d'effectuer le montage à 1 / 2 personnes(s) ou plus
EN – It is recommended to make the assembly at 1 / 2 persons or more

FR – Produit non destiné à être utilisé par des enfants.
EN – Product not intended for use by children

FR- Tenir éloigné des flammes ou autres sources de chaleur.
EN - Keep away from flames or other sources of heat.

FR- Pour le montage il est recommandé de porter des gants de protection.
EN – For the assembly, it is recommended to wear protective gloves

FR : Conseils d'entretien pour les meubles en tissus/rembourrés

En cas de tâche, utilisez un produit nettoyant adapté au tissu d'ameublement et vaporisez-le sur la zone concernée. Puis tamponnez délicatement avec un chiffon doux et évitez de frotter fort pour ne pas abîmer la surface du meuble.

EN : Care instructions for fabric furniture

In case of stain, use a cleaning product suitable for upholstery fabric and spray it on the area. Then gently dab with a soft rag and avoid scrubbing hard to not damage the surface of the furniture.

FR : Conseils pour l'entretien des meubles

- I. Utilisez un chiffon doux et propre ou une éponge pour essuyer délicatement la surface extérieure du produit afin d'éliminer la poussière et la saleté.
- II. Evitez l'utilisation de produits chimiques de nettoyage ou de solvants agressifs afin de préserver l'apparence du produit.
- III. Inspectez les raccords (boulons, vis, écrous, etc.) tous les 3 mois et resserrez-les tous les 6 mois si nécessaire.
- IV. Evitez l'exposition directe aux rayons du soleil.
- V. Si le produit présente des dommages structurels ou un risque pour la sécurité, cessez de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit réparé.

EN : Care instructions for furniture

- I. Use a soft, clean rag or sponge to gently wipe the outer surface of the product to remove dust and dirt.
- II. Avoid using corrosive cleaning chemical products or solvents to preserve the appearance of the product.
- III. Inspect the screws (bolts, screws, nuts, etc.) every 3 months and tighten them every 6 months if necessary.
- IV. Avoid direct exposure to sunlight
- V. If the product has structural damages or a safety risk, stop using it until it is repaired.