


# Notice de montage du Store double pente DELGADA 3.95x3M




## **Indications avant utilisation :**

- 1. 2 à 3 adultes sont nécessaires pour assembler le produit.**
- 2. Prévoir un poids supérieur à 50kg sur chaque pied (non inclus).**
- 3. Par vents supérieurs à 50km/h, fermez le store et ne l'utilisez plus.**

- *Le store double pente a pour fonction principale de vous protéger du soleil. Il ne doit pas être utilisé en cas de vents forts, pluies ou grêles. Dans ces cas-là, refermez immédiatement le store double pente.*
- *Ne laissez pas les enfants jouer avec le store.*
- *Assurez-vous de la tension de la toile. Si la toile n'est pas correctement tendue pendant l'ouverture, tournez la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la tension complète de la toile.*
- *Pendant l'ouverture et la fermeture de la toile, ne placez pas d'objets ou de parties de votre corps au niveau du dérouleur. Danger!*
- *A la fermeture, quand la bar frontale touche le dérouleur comme indiqué sur le schéma, n'essayez pas de les rapprocher davantage ou le produit risque de s'abîmer.*
- *Retirez la manivelle après avoir ajusté votre toile. Rangez cette manivelle dans un endroit hors d'atteinte pour les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec.*

## **Sommaire :**



<i>Vue détaillée du produit.....</i>	<i>3</i>
<i>Liste des pièces.....</i>	<i>4</i>
<i>Assemblage.....</i>	<i>4-5</i>
<i>Utilisation.....</i>	<i>6</i>
<i>Entretien.....</i>	<i>6</i>






**Liste des pièces principales :**

1	Support rouleau	2	Boîte d'engrenage	3	Tige carrée	4	Enrouleur
5	Tige ronde	6	Vis ( M8*60)	7	Vis ( M8*65)	8	Vis ( M8*50)
9	Support incliné	10	Bras	11	Toile	12	Clip de la barre frontale
13	Toile	14	Mât central	15	Manivelle	16	Mât de soutien
17	Vis ( M8*20)	18	Croisillon court	19	Croisillon long	20	Clip en caoutchouc
21	Toit	22	Plaque de maintien				


**Liste des pièces**

Store	Description	No.	Qty
	Déjà assemblé		1
	Mât central	14	2


	<i>Croisillon long</i>	<b>19</b>	<b>2</b>
	<i>Croisillon court</i>	<b>18</b>	<b>2</b>
	<i>Mât de soutien</i>	<b>16</b>	<b>2</b>
	<i>Manivelle</i>	<b>15</b>	<b>1</b>
	<i>Support incliné</i>	<b>9</b>	<b>2</b>
	<i>Vis hexagonales M8*65</i>	<b>7</b>	<b>2</b>
	<i>Vis hexagonales M8*60</i>	<b>6</b>	<b>4</b>
	<i>Vis hexagonales M8*20</i>	<b>17</b>	<b>8</b>
	<i>Vis hexagonales M8*50</i>	<b>8</b>	<b>2</b>

### Assemblage :

- I. Assemblez les 2 croisillons du pied. Placez le croisillon court (18) au-dessus du croisillon long (19). Installez le mât de soutien par-dessus (16) et fixez l'ensemble avec les vis (17). Puis insérez le mât central (14).




2. Vérifiez que les pieds et le mât central soient correctement positionnés. Avec l'aide de 2 personnes, soulevez le store et placez-le au sommet des mâts centraux. Utilisez les vis (6) pour finir la fixation (voir schéma page




*suivante).*

**3. Fixez le support incliné (9) avec les vis (7). Voir schéma ci-dessous.**



**Utilisation :**

**1. Installez la manivelle dans la boîte d'engrenage, placez à cet endroit elle permet d'ouvrir et de fermer votre store.**



## **Entretien**

*Un entretien régulier assure la longévité de votre produit mais également votre sécurité et celle des autres.*

- ◆ *Vérifiez régulièrement que tous les composants soient fermement fixés. Resserrez-les si nécessaire.*
- ◆ *Vérifiez la boîte d'engrenage une fois par an. Si vous constatez le moindre dégât: arrêtez d'utiliser le store et contactez votre SAV.*
- ◆ *Vérifiez les visseries tous les ans. Resserrez-les si nécessaire.*
- ◆ *N'utilisez plus le store s'il a été abîmé ou s'il n'est pas correctement fixé.*

*Merci de contacter le SAV si vous avez d'autres questions.*

## **SERVICE CLIENT / SERVICE APRÈS VENTE**

**MOBEVENTPRO** [contact@mobeventpro.com](mailto:contact@mobeventpro.com)

**BOUTIQUE JARDIN** [contact@boutique-jardin.fr](mailto:contact@boutique-jardin.fr)