

happy garden

FR

CHA21

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

**IMPORTANT ! À CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE : À LIRE ATTENTIVEMENT**

Condition d'utilisation et consigne d'entretien

Ce produit est conçu pour un usage domestique.

Produit à monter soi-même.

Utiliser les éléments de montage fournis avec le produit.

S'assurer que la chaise est stable avant de s'asseoir.

L'utiliser uniquement sur des surfaces planes pour éviter les risques de basculement.

Ne pas surcharger la chaise : poids maximum supporté 140 kg.

Ne pas monter debout sur la chaise

Ne pas empiler.

happy garden

ES

CHA21

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**IMPORTANTE ¡ CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS :
LÉALO ATENTAMENTE**

Condiciones de uso y instrucciones de mantenimiento

Este producto está diseñado para uso doméstico.

Mueble para montar.

Utilice las piezas de montaje suministradas con el producto.

Asegúrese de que la silla es estable antes de sentarse.

Utilízala sólo en superficies planas para evitar el riesgo de vuelco.

No sobrecargue la silla: carga máxima 140 kg.

No se ponga de pie sobre la silla.

No apilar.

happy garden

EN

CHA21

SAFETY INFORMATION

IMPORTANT ! KEEP FOR FUTURE REFERENCE :
READ CAREFULLY

Conditions of use and maintenance instructions

This product is designed for domestic use.

Do-it-yourself assembly.

Use the assembly parts supplied with the product.

Make sure the chair is stable before sitting down.

Use only on flat surfaces to avoid the risk of tipping over.

Do not overload the chair: maximum load 140 kg.

Do not stand on the chair.

Do not stack.

happy garden

DE

CHA21

SICHERHEITSINFORMATIONEN

**WICHTIG ! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN : BITTE AUFMERKSAM LESEN**

Bedingung für die Verwendung und Pflegehinweise

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt.
Produkt muss selbst zusammengebaut werden.
Verwenden Sie die mit dem Produkt gelieferten Montageteile.
Stellen Sie sicher, dass der Stuhl stabil ist, bevor Sie sich hinsetzen.
Verwenden Sie ihn nur auf ebenen Flächen, um ein Umkippen zu vermeiden.
Überlasten Sie den Stuhl nicht: Maximal zulässiges Gewicht 140 kg.
Nicht stehend auf den Stuhl steigen.
Nicht stapeln.

happy garden

NL

CHA21

VEILIGNEIDSINFORMATIE

**BELANGRIJK ! BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK :
ZORGVULDIG LEZEN**

Gebruiksvoorwaarden en Onderhoudsinstructies

Dit product is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

U moet het product zelf in elkaar zetten.

Gebruik de montageonderdelen die bij het product worden geleverd.

Zorg ervoor dat de stoel stabiel staat voordat je gaat zitten.

Gebruik de stoel alleen op vlakke oppervlakken om kantelen te voorkomen.

Overbelast de stoel niet: maximale belasting 140 kg.

Ga niet op de stoel staan.

Niet stapelen.

happy garden

IT

CHA21

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

**IMPORTANTE ! CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO :
LEGGERE ATTENTAMENTE**

Consigli di usi e Istruzioni per la manutenzione

Questo articolo è destinato all'uso domestico.

Viene spedito smontato.

Utilizzare le parti di montaggio fornite con il prodotto

Assicurarsi che la sedia sia stabile prima di sedersi.

Utilizzarla solo su superfici piane per evitare il rischio di ribaltamento.

Non sovraccaricare la sedia: carico massimo 140 kg.

Non stare in piedi sulla sedia.

Non impilare.

happy garden

PT

CHA21

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

**IMPORTANTE ! GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA :
LER ATENTAMENTE**

Condições de utilização et Instruções de manutenção

Este produto foi concebido para uso doméstico.

Trata-se de um produto do tipo "faça você mesmo".

Utilize as peças de montagem fornecidas com o produto.

Certifique-se de que a cadeira está estável antes de se sentar.

Utilize-a apenas em superfícies planas para evitar o risco de tombar.

Não sobrecarregar a cadeira: carga máxima de 120 kg.

Não se apoie na cadeira.

empilhar