

FC 2-4 BATTERY SET

Un nettoyage simple, rapide et efficace : Le nettoyeur de sol FC 2-4 élimine la saleté quotidienne sèche et humide en une seule étape. Comprend une batterie amovible et un chargeur de batterie standard.



Made in Europe



Référence

1.056-200.0

- Tout-en-un : élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passage
- Appareil léger et compact
- Nettoyage facile sous les meubles et autour des objets

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278926438
Appareil sans fil		1
Plateforme de batteries		Plateforme de batteries 4 V
Contenu du réservoir d'eau propre	ml	200
Contenu du réservoir d'eau sale	ml	100
Largeur de travail avec brosse-rouleau	mm	180
Temps de séchage du sol nettoyé	min	env. 2
Niveau de pression acoustique	dB (A)	55
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	nominal 3,6 - 3,7 / max. 4,2
Capacité	Ah	2,5
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m ²	env. 70 (2,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 20 (2,5 Ah)
Temps de charge de la batterie avec chargeur haute performance	min	130 / 150
80 % / 100 %		
Courant de charge	A	1
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	2,3
Poids avec emballage	kg	4,3
Dimensions (L × l × H)	mm	220 × 240 × 1200

Équipement

Variante	Batterie et chargeur inclus
Batterie	batterie rechargeable Battery Power 2,5 Ah (1 pièce)
Chargeur	Chargeur Battery Power 4 V (1 pièce)
Système à deux réservoirs	■
Rouleau universel FC 2	■
Détergent	Nettoyage des sols Universal RM 536 30 ml
Station d'accueil	■
Brosse	■

■ Standard.

* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se référer aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords. ** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.



Tout-en-un : élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en un seul passage

- Un gain de temps de 50 % : la technologie de ramassage des gros déchets permet de laver le sol sans avoir à passer l'aspirateur au préalable.
- Ramassage optimal des cheveux grâce à des filtres à cheveux intégrés.
- Nettoyage optimisé le long des bords grâce au design exclusif de la tête de nettoyage des sols.



L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréable

- Système à deux réservoirs : humidification permanente du rouleau à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale.
- Sans effort : fini le seau à porter, la serpillière de sol à essorer à la main et le frottage.
- Le rouleau est lavable en machine à 60 °C.



Mise en marche / arrêt automatiques

- Simple à mettre en marche et à débrancher.
- Rapide et intuitif.
- Plus besoin de se pencher.

ACCESSOIRES POUR FC 2-4 BATTERY SET 1.056-200.0



	Référence	Descriptif	
BATTERIES			
Batterie Power 4V 2,5 Ah	1 2.443-002.0	La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 2,5 Ah est utilisable dans tous les appareils Kärcher Battery Power 4 V.	■
CHARGEURS			
Chargeur Duo Rapide pour batterie Power 4V	2 2.443-060.0	Le chargeur Duo rapide pour batterie Power 4 V permet de recharger deux batteries en simultané. Recharge 80% de la batterie en 50 min. Compatible avec tous les produits de la plateforme 4V.	□
NETTOYEUR DE SOLS			
Rouleaux			
Rouleau multisurfaces pour nettoyeur de sols FC 2-4.	3 2.863-329.0	Rouleau multisurfaces pour nettoyeur de sols FC 2-4. S'utilise sur tous types de sols. Lavable en machine à 60°.	■
Rouleau spécial sols en pierre pour FC 2-4	4 2.863-331.0	Rouleau spécial sols en pierre pour nettoyeur de sols FC 2-4. Spécifique aux sols en pierre lisses et sans aspérité. Lavable en machine à 60°.	□
HARTBODENREINIGER			
Nettoyant pour sols en bois (500 ml)	5 6.295-941.0	Pour le nettoyage en profondeur et en douceur, le rafraîchissement et l'entretien des sols en bois vernis. Protège efficacement contre le gonflement du sol. Avec un parfum frais de citron.	○
Nettoyant pour parquet ciré (500ml)	6 6.295-942.0	FC Détergent pour parquet RM 535 nettoie, entretient et protège les sols en bois huilés et cirés et laisse une brillance matte comme la soie sans traces, sans besoin de rincer après. Avec une odeur de cire d'abeille agréable.	○
Nettoyant universel pour sols (500 ml)	7 6.295-944.0	Pour tous les sols durs : Nettoyant multi-usages pour sols RM 536 pour un nettoyage en profondeur. Élimine les traces de coulures pour un résultat sans traces. Avec protection contre l'humidité pour éviter le gonflement des sols et avec un parfum de citron.	○
RM 537 750ml Stone floor cleaner	8 6.296-188.0		○
Nettoyant pour sols en pierre (500 ml)	9 6.295-943.0	Nettoyant des sols en pierre RM 537 pour des résultats sans traces sur les carreaux, la pierre et la pierre naturelle. Il élimine efficacement et en douceur les traces de coulures et convient également au vinyle, au PVC et au linoléum.	○

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.