

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für den Briefkasten mit Zeitungsfach (Schwarz)

1. Sichere Montage:

- Der Briefkasten muss sicher an der Wand montiert werden. Verwenden Sie das mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben, Distanz-Gummis), um eine stabile und sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass die Wand, an der der Briefkasten montiert wird, das Gewicht von ca. 3,16 kg problemlos tragen kann. Wählen Sie gegebenenfalls eine geeignete Wandbefestigung.

2. Vorsicht bei der Installation:

- Achten Sie beim Bohren der Löcher auf Stromleitungen oder Rohrleitungen in der Wand.
- Verwenden Sie einen geeigneten Bohrer und stellen Sie sicher, dass die Löcher exakt und gerade gebohrt werden, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Vermeiden Sie scharfe Kanten:

- Der Briefkasten besteht aus verzinktem Stahl und könnte scharfe Kanten aufweisen. Seien Sie beim Auspacken und Montieren vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.

4. Sicherheit des Briefkastenschlosses:

- Das Briefkastenschloss schützt Ihre Post vor Diebstahl und unbefugtem Zugriff. Bewahren Sie die Schlüssel an einem sicheren Ort auf, um zu verhindern, dass Dritte Zugang zu Ihrem Briefkasten erhalten.
- Wenn der Schlossmechanismus nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollte der Briefkasten nicht verwendet werden, bevor eine Reparatur oder ein Austausch des Schlosses durchgeführt wurde.

5. Pflege und Wartung:

- Der Briefkasten ist wetterfest und korrosionsbeständig, jedoch sollten Sie ihn regelmäßig reinigen, um die Lebensdauer zu verlängern. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob das Schloss noch einwandfrei funktioniert und ob der Briefkasten sicher an der Wand befestigt ist.

6. Wetterbeständigkeit:

- Obwohl der Briefkasten aus wetterfesten Materialien besteht, kann extreme Feuchtigkeit oder sehr hohe Temperaturen über längere Zeiträume die Funktionalität beeinträchtigen. Vermeiden Sie es, den Briefkasten in Bereichen zu installieren, die starker Sonneneinstrahlung oder ständigem Regen ausgesetzt sind.

7. Aufbewahrung von Zeitungen:

- Achten Sie darauf, dass das Zeitungsfach nicht überfüllt wird, um eine ordnungsgemäße Funktionalität zu gewährleisten. Überfüllte Fächer könnten die Öffnung oder Schließung der Klappe behindern.

8. Verwenden Sie den Briefkasten nur für den vorgesehenen Zweck:

- Der Briefkasten ist für die sichere Aufbewahrung von Post und Zeitungen vorgesehen. Vermeiden Sie die Aufbewahrung von anderen Gegenständen, die den Briefkasten beschädigen oder die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Hinweis: Diese Warnhinweise und Sicherheitsinformationen sind zu beachten, um eine sichere Nutzung des Briefkastens zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden.